Universal Slave Driver Benutzerhandbuch

Version 5.0.1

Digidesign Inc.

3401-A Hillview Avenue Palo Alto, CA 94304 USA Tel: 650-842-7900

Fax: 650·842·7999

Technischer Support (USA)650.842.6699
650.856.4275

Produktinformationen (USA)

650·842·6602 800·333·2137

Faxservice (USA)

1-888-USE-DIGI (873-3444)

World Wide Web

www.digidesign.com

Digidesign FTP-Site

ftp.digidesign.com



A division of **Avid**

Copyright

Copyright für dieses Benutzerhandbuch ©2000: Digidesign, eine Abteilung von Avid Technology, Inc. (im Folgenden "Digidesign"). Alle Rechte vorbehalten. Gemäß den Copyright-Bestimmungen darf dieses Handbuch weder komplett noch auszugsweise ohne schriftliche Zustimmung von Digidesign vervielfältigt werden.

DIGIDESIGN, AVID und PRO TOOLS sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Digidesign und/oder Avid Technology, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Alle Funktionen und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

PN 932707422-00 Rev A 5/00 (D)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1.	Einleitung
Syst	temanforderungen
Info	rmationen zur Kompatibilität
Info	rmationen zu diesem Handbuch
Vom	n USD für die Synchronisation unterstützte Referenzquellen
Kapitel 2.	Installieren des USD
Ans	chließen des USD an einen Computer
Ans	chließen des USD an Pro Tools
Ans	chließen an das Stromnetz (Wechselstrom)
Ans	chluss von Geräten, Tape-Decks und anderer Ausrüstung
Soft	ware-Installation
Erst	e Schritte
Aktı	ualisieren der USD-Firmware
Kon	figurieren von OMS
Feh	lerbehebung
Kanital 2	Überblick über die USD-Hardware und
-	
	D-Vorderseite
	P-Rückseite
	Setup-Software
031	setup-software
Kapitel 4.	Arbeiten mit dem USD
Ste	uerungsoptionen
USD	9-Steuerbefehle in Pro Tools, in USD Setup und auf der Gerätevorderseite
Syn	chronisierungs-einstellungen
Cloc	ck Referenzen
Pos	itionsreferenzen44

Generieren und Neugenerieren von Timecode	50
Erstellen einer Timecode-Markierung	58
Karthal E. Walters Information and Bullion	
Kapitel 5. Weitere Informationen zum Betrieb	
Generator-/Parameterbedienelemente auf der Vorderseite	63
Verwalten und Auswählen von Videoeingängen	
Arbeiten mit Fader Start	72
Kalibrieren des USD-Oszillators	73
Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen	74
Anhang A. Weitere Informationen zum Synchronisieren	77
Video- und VITC-Signale	77
LTC-Signale	78
Automatische Umschaltung zwischen LTC/VITC	78
Arten von digitalen Clock-Signalen	79
Bi-Phase/Tach	80
Pilotton	81
Anhang B. Technische Daten	83
Anhang C. Diagramme zur Verkabelung mit Pinbelegung	91
LTC	91
BiPhase/GPI/Pilot	92
Bi-Phase/Tach-Eingänge	92
GPI-Relais-Ausgänge	93
GPI (TTL)/MTC-Ausgänge	93
GPI (Opto)-Eingänge	94
Pinbelegung der Anschlüsse	95
Pinbelegung von seriellen Kabeln des USD	97
Bi-phase/Tach/GPI/Pilot-Port-Interface-Hinweise	97
Indov	0.0

Kapitel 1

Einleitung

Der Universal Slave Driver (USD) ist ein Mehrzweck-Synchronisationsgerät, das alle in der Audio-. Video.- Film- und Multimediaproduktion üblichen Timecode- und Clock-Referenzstandards unterstützt

USD mit Pro Tools

Bei Verwendung mit Pro Tools MIX/MIXplus- und Pro Tools 24-Systemen bietet der USD über den DigiSerial Port nahezu samplegenaues Einlocken auf den Timecode

Standalone-Modus

Der USD lässt sich auch als Standalone-Synchronisierungskonverter, Timecode-Generator, Taktgeber und Timecode-Zeichengenerator einsetzen. Mit "Standalone" ist in diesem Handbuch gemeint, dass Systeme den USD, nicht aber Pro Tools verwenden

USD Setup

USD Setup ist eine Anwendung zur Fernbedienung des USD. USD Setup läuft auf jedem unterstützten Macintosh oder Windows-Computer und kann auch unabhängig von Pro Tools eingesetzt werden.

Systemanforderungen

Macintosh Pro Tools-Systeme

ein für Digidesign geeigneter Macintosh-Computer.

17"-Farbmonitor oder größer ein Pro Tools MIX/MIXplus- oder Pro Tools 24-System

- oder -
- ein Pro Tools III-System
- * Die Anforderungen bzgl. serieller Ports variieren ie nach Art des Pro Tools-Systems. Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Anforderungen bezüglich serieller Ports für den USD" auf Seite 2.

Windows Pro Tools-Systeme

- ein für Digidesign geeigneter Windows NT-Computer
- ein Pro Tools MIX/MIXplus- oder Pro Tools 24-System

USD Setup Macintosh und Windows

USD Setup bietet eine Standalone-Software-Steuerung des USD sowie Funktionen zum Aktualisieren der Firmware. Mit Hilfe von USD Setup lassen sich sämtliche Funktionen des USD (auch unabhängig von Pro Tools) steuern. Für den Einsatz von USD Setup ist Folgendes erforderlich.

• ein verfügbarer serieller bzw. Com-Port (Macintosh bzw. Windows). USD Setup steht nicht zur Verfügung, wenn der USD an einen DigiSerial Port angeschlossen ist

Mindestsystemanforderungen für USD Setup auf dem Macintosh

♦ 68K- und Power Macintosh-Computer benötigen Mac OS Version 7.5 oder höher. Für Beige G3 Macintosh-Rechner ist OS 8.5 oder höher erforderlich.

mindestens 2MB verfügbarer Arbeitsspeicher

Virtual Memory im Speicher-Kontrollfeld von Macintosh muss deaktiviert werden.

• ein verfügbarer serieller Modem- oder Drucker-Port oder ein entsprechender USB-Konverter. Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Anforderungen bezüglich serieller Ports für den USD" auf Seite 2.

Mindestsystemanforderungen für USD Setup in Windows-Systemen

- Windows NT 4.0 oder Windows 98
- ein Pentium-I/90 MHz-Prozessor
- ein verfügbarer COM-Port. Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Anforderungen bezüglich serieller Ports für den USD" auf Seite 2.

Anforderungen bezüglich serieller Ports für den USD

Pro Tools MIX/MIXplus- und Pro Tools 24-Systeme

• Der USD muss an den DigiSerial Port der Digidesign MIX- oder d24-Karte angeschlossen werden. (Verwenden Sie im Fall von mehreren Karten dieienige im untersten Steckplatz.)

USD mit dem G3 und G4

Unter bestimmten Umständen, z.B. bei Verwendung des USD Setup-Dienstprogramms, muss der USD an einen konventionellen seriellen Port angeschlossen werden. Bei vielen MIDI-Geräten und auch der Digidesign-Option MachineControl™ ist ein Anschluss an einen konventionellen seriellen Port erforderlich. Da der Power Macintosh G3 und der G4 über keinen konventionellen seriellen Port verfügen, benötigen Sie in Fällen, in denen in diesem Handbuch der Anschluss an einen konventionellen seriellen Macintosh-Port (Modem oder Drucker) gefordert wird, einen der folgenden Adapter:

- Stealth Serial Port von GeeThree.com. Dieser Adapter unterstützt die Firmware-Aktualisierung des USD.
- gPort Serial-Adapter von Griffin Technology. Dieser Adapter unterstützt die Firmware-Aktualisierung des USD.
- USB Twin Serial-Adapter, Modell USA-28x von Keyspan. Dieser Adapter unterstützt keine Firmware-Aktualisierung des USD.

Pro Tools III-Systeme

• Der USD muss an den Modem- oder Drucker-Port oder einen entsprechenden seriellen Port-Adapter angeschlossen werden

USD Setup

♦ Im Rahmen von USD Setup wird für die Fernsteuerung des USD eine eigene Verbindung zwischen dem USD und Ihrem Computer benötigt.

Macintosh: Für USD Setup Macintosh wird ein serieller Port (Modem- oder Drucker-Port bzw. ein entsprechender Adapter für den seriellen Port) benötigt. USD Setup funktioniert nicht, wenn der USD an einen DigiSerial Port angeschlossen ist.

Windows: Für USD Setup Windows wird ein Anschluss über einen COM-Port benötigt. USD Setup funktioniert nicht, wenn der USD an einen DigiSerial Port angeschlossen ist.

USD Standalone, ohne Pro Tools

Wenn Sie den USD ohne Pro Tools im Standalone-Modus betreiben, ist ein Anschluss des USD an die CPU nur in den folgenden Fällen erforderlich:

- ♦ bei Verwendung des USD für Variable Speed Override (VSO)
- ◆ zum Konfigurieren von Parametern für die Timecode-Markierung
- ◆ zur Steuerung des USD über USD Setup

Wenn Sie den USD nicht an einen Rechner anschließen. lassen sich die Parameter über die Vorderseite des USD aufrufen und

bearbeiten. (Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Steuerungsoptionen" auf **Seite 31.)**

USD Standalone-Einsatz mit Fernsteuerung

Informationen zur Software-Fernsteuerung des USD mittels der USD Setup-Anwendung finden Sie unter "USD Setup" auf Seite 3.

USD-Kabel

Serielles USD-Kabel: Im Lieferumfang eingeschlossen ist ein serielles USD-Kabel für den Anschluss des USD an einen Macintosh- oder Windows-basierten Pro Tools DigiSerial Port (Pro Tools MIX-. MIXplus- oder Pro Tools 24-Systeme). Über dieses Kabel können Sie den USD auch an den seriellen Port eines Macintosh bzw. den entsprechenden Adapter dafür anschließen.

Windows: Für den Betrieb von USD Setup in Windows-Systemen ist ein Standard-9-Pinauf-25-Pin-Modemkabel erforderlich, um den USD an einen COM-Port eines beliebigen von der Software unterstützten Windows-Rechners anschließen zu können. Dieses Kabel ist bei Ihrem Digidesign-Händler und in vielen Computer-Fachgeschäften erhältlich.

Informationen zur Kompatibilität

Digidesign kann nur für getestete und anerkannte Geräte Kompatibilität garantieren und Support bieten.

Eine Liste der zugelassenen Computer, Diskettenlaufwerke, SCSI-Karten, Konverter für serielle Ports und Festplatten finden Sie in den aktuellen Digidesign-Unterlagen zur Kompatibilität (erhältlich per Fax von Digidesign oder auf der Website von Digidesign).

* Eine Liste von Kontaktinformationen zu Digidesign finden Sie auf der Titelseite dieses Handbuchs.

Informationen zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass Sie bereits über Grundkenntnisse in den Bereichen "Synchronisieren" und "Timecode" verfügen, mit Geräten, die Timecode senden oder empfangen wie z.B. Videorekordern umgehen können und wissen, wie Sie Ihr Studio anschließen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte ggf. der Bedienungsanleitung Ihrer Studio-Hardware.

Außerdem sollten Sie wissen, welche Timecode-Einstellungen Sie für Ihr spezielles Projekt benötigen.

Konventionen in diesem Handbuch

In den Digidesign-Handbüchern werden für Menüoptionen und Tastaturbefehle die folgenden Konventionen verwendet:

Konvention	Aktion	
File > Save Session	Wählen Sie im File-Menü die Save Session-Option aus.	
Control + N	Betätigen Sie die <i>N</i> -Taste, und halten Sie dabei die Strg-Taste gedrückt.	
Klicken bei gedrückter Option- Taste	Klicken Sie mit der Maus, und halten Sie dabei die Option-Taste gedrückt.	
Rechtsklicken (Windows)	Klicken Sie mit der rechten Maustaste.	

Durch folgende Symbole werden besonders wichtige Informationen hervorgehoben:

- * Benutzertipps sind nützliche Hinweise für eine optimale Nutzung Ihres Systems.
- * Wichtige Hinweise enthalten Informationen. die sich auf die Daten oder auf die Leistung Ihres Systems beziehen.
- * Ouerverweise verweisen auf themenverwandte Abschnitte in anderen Digidesign-Handbüchern.

Vom USD für die **Synchronisation** unterstützte Referenzquellen

Unterstützte Positionsreferenzquellen

LTC

VITC

Bi-Phase/Tach

interner Timecode-Generator

Serial Time Code (dafür werden die Digidesign-Option MachineControl, die Pro Tools-Software-Version 5.0 oder höher und ein Videoreferenzsignal benötigt)

Unterstützte Clock-Referenzquellen

Referenzvideo

Composite Video-Eingang

Wordclock

AES/EBU Null

Pilotton

Super Clock

interner Kristall

Bi-Phase/Tach

LTC

Ausgabe und erzeugte Referenzen

Digidesign Super Clock (256x Sample-Clock)

Wordclock (1x Sample-Clock);

AES/EBU "null" Clock (AES "digital black")

VITC (fall ein Videoeingang vorhanden ist)

LTC

MIDI-Timecode (MTC)

Weitere Funktionen

- Bedienelemente auf der Gerätevorderseite sowie eine große LED-Anzeige für Timecode und Parameter
- integrierte Steuerung des USD von Pro Tools aus
- Timecode-Zeichengenerator
- Fader Start über den GPI-Ausgang für die Fernsteuerung selektierter Pro Tools Fader-Bewegungen
- USD Setup-Software für Macintosh und Windows
- Die USD-Firmware kann jederzeit für zukünftige Upgrades aktualisiert werden

Kapitel 2

Installieren des USD

Zur Installation des USD zur Verwendung mit Pro Tools sind die folgenden Arbeitsschritte erforderlich:

- Schließen Sie den USD an Ihr Pro Tools-System an
- Schließen Sie Ihr Studio an
- Installieren und konfigurieren Sie die **USD-Software**

Eine ausführliche Anleitung zu den einzelnen Schritten finden Sie in diesem Kapitel.

Anleitungen zur Installation von Standalone-USD-Systemen finden Sie ab dem Abschnitt "Anschließen an das Stromnetz (Wechselstrom)" auf Seite 11.

* Stellen Sie sicher, dass Pro Tools bereits installiert ist und korrekt funktioniert, bevor Sie den USD installieren.

Anschließen des USD an einen Computer

Für den Betrieb mit Pro Tools-Systemen muss der USD an einen Computer angeschlossen werden, wie unter "Anschließen des USD an einen Computer" auf Seite 7 ff. beschrieben.

Bei Standalone-USD-Systemen (ohne Pro Tools) muss der USD zum Aktualisieren der Firmware und zur Verwendung von USD Setup an den seriellen Port eines Macintosh bzw. den COM-Port eines Windows-Rechners angeschlossen werden. Das Aktualisieren der Firmware wird unter "Aktualisieren der USD-Firmware" auf Seite 15 beschrieben.

Außerdem dient USD Setup zur Software-Fernsteuerung aller USD-Funktionen. Nähere Informationen zur Installation von USD Setup finden Sie unter "Software-Installation" auf Seite 13.

Informationen zum seriellen USD-Kabel

Im Lieferumfang des USD inbegriffen ist ein 4-Meter-Kabel zum Anschluss des USD an einen DigiSerial Port auf einem Macintosh- oder einem Windows-Pro Tools MIX/MIXplus- oder Pro Tools 24-System bzw. an den seriellen Port (Modem oder Drucker) eines Macintosh.

Auf Windows NT-Systemen ist zur Verwendung von USD Setup ein Standard-9-Pin-auf-25-Pin-Modemkabel erforderlich, um den USD an einen Windows COM-Port anschließen zu können. Die entsprechenden Kabel sind bei Ihrem Digidesign-Händler erhältlich.


* Fall Sie ein längeres Kabel verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass es Hardware Handshaking unterstützt. Eine schematische Darstellung dieser Kabelverbindungen finden Sie in *Anhang C: Diagramme zur Verkabelung mit Pinbelegung*.

Pro Tools MIX/MIXplus- oder Pro Tools 24-Systeme

(Macintosh und Windows)

So schließen Sie den USD an ein Macintoshoder Windows-Pro Tools MIX/MIXplus- oder Pro Tools 24-System an:

- **1** Vergewissern Sie sich, dass der USD und der jeweilige Rechner abgeschaltet sind.
- 2 Schließen Sie das eine Ende des Kabels an den USD-Port mit dem Namen Mac Serial (sowohl auf Macintosh- als auch auf Windows-Computern) an.
- **3** Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den DigiSerial Port auf der primären (oder Core-) Karte Ihres Pro Tools MIXoder d24-Systems an.



Anschließen des USD an einen Digiserial Port

4 Schalten Sie den USD wieder ein und starten Sie Ihren Computer neu.

Beispiel USB Blue und White G3/G4

- Verbinden Sie den Mac Serial Port des USD mit dem DigiSerial Port.
- Schließen Sie MachineControl[™] (optional) an einen GeeThree-, Griffinoder Keyspan-Adapter für einen seriellen Port an (siehe "Anforderungen bezüglich serieller Ports für den USD" auf Seite 2).

Schließen Sie, falls Sie MIDI verwenden, ein MIDI-Interface oder HUI an einen GeeThree- oder Griffin-Adapter für serielle Ports an (siehe "Anforderungen bezüglich serieller Ports für den USD" auf Seite 2).

Allgemeine Informationen zu DigiSerial Port

Pro Tools MIX- und d24-Karten haben einen DigiSerial Port. Dieser Port sieht zwar optisch genau wie die seriellen Ports auf Ihrer CPU aus, dient aber nur für die folgenden Anschlüsse:

- den proprietären seriellen Anschluss des USD
 - oder –
- ein serielles 9-Pin-Kabel in Kombination mit der MachineControl[™]-Option für Pro Tools. Schließen Sie dieses nur an den DigiSerial Port an, wenn noch kein USD im System angemeldet ist.
- ▲ Der DigiSerial Port sollte *nicht* für den Anschluss von MIDI-Interfaces oder anderen seriellen Geräten verwendet werden, da dadurch die Leistung von Pro Tools beeinträchtigt wird.

Regeln für die Verwendung des DigiSerial Ports für den USD in erweiterten Pro Tools Systemen

- ◆ Der aktive DigiSerial Port befindet sich auf der an das primäre Pro Tools-Audio-Interface angeschlossenen Digidesign MIXoder d24-Karte
- ◆ Schließen Sie Ihren USD bei Pro Tools MIXplus-Systemen an den DigiSerial Port auf der ersten Pro Tools 24 MIX-Karte (der Bus Master-Karte) an.
- ◆ Wenn Sie mit einer Kombination von Pro Tools 24 MIX- und Pro Tools d24-Karten arbeiten, verwenden Sie den Digiserial Port auf der ersten Pro Tools MIX-Karte.
- ◆ Wenn Sie mit mehreren d24-Karten und ausschließlich mit d24-Karten (keiner MIX-Hardware) arbeiten, verwenden Sie den DigiSerial Port auf der ersten d24-Karte in Ihrem System.

Pro Tools III-Systeme

Pro Tools III-Systeme verfügen über keinen DigiSerial Port, daher müssen Sie für den seriellen USD-Anschluss einen Macintosh-Modem- oder Drucker-Port (bzw. einen Adapter für den seriellen Port) verwenden. (Siehe "Anforderungen bezüglich serieller Ports für den USD" auf Seite 2.)

So schließen Sie einen USD an Pro Tools III an (kein DigiSerial Port):

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der USD und der jeweilige Rechner abgeschaltet sind.
- 2 Schließen Sie das eine Ende des Kabels an den Mac Serial Port des USD an.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des Kabels entweder an den Modem- oder den Drucker-Port (bzw. an den Adapter für den seriellen Port) Ihres Macintosh an.

- 4 Schalten Sie den USD wieder ein und fahren Sie Ihren Computer hoch.
- 5 Schließen Sie Ihre übrigen Geräte an den USD an, wie in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels beschrieben.
- 6 Installieren Sie USD Setup (siehe "Software-Installation" auf Seite 13).

USD Setup

Für USD Setup ist eine serielle Verbindung zwischen dem USD und einem Macintoshoder Windows-Computer erforderlich. (Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter "Systemanforderungen" auf Seite 1.)

So schließen Sie den USD an einen Macintosh-Computer an. ohne Pro Tools zu verwenden:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der USD und der jeweilige Rechner abgeschaltet sind.
- 2 Verbinden Sie den Mac Serial Port des USD mit dem Modem- oder dem Drucker-Port (bzw. dem Adapter für den seriellen Port) auf Ihrem Computer.

So schließen Sie den USD an einen Windows-Computer an. ohne Pro Tools zu verwenden:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass ein COM-Port verfügbar und aktiviert ist (lesen Sie dazu in der Dokumentation für Windows NT nach, wenn Sie Informationen zum Aktivieren von COM-Ports benötigen).
- 2 Vergewissern Sie sich, dass der USD und der jeweilige Rechner abgeschaltet sind.
- 3 Verbinden Sie den seriellen PC-Port des USD mit einem verfügbaren COM-Port.
- ▲ USD Setup kann den USD nicht über den DigiSerial Port steuern.

- **4** Schalten Sie den USD wieder ein und fahren Sie Ihren Computer hoch.
- **5** Schließen Sie Ihre übrigen Geräte an den USD an, wie in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels beschrieben.
- **6** Installieren Sie USD Setup (siehe "Software-Installation" auf Seite 13).

Standalone-Modus


Im Standalone-Modus (wenn der USD nicht an Pro Tools angeschlossen ist) ist für den Betrieb des USD (mit Ausnahme von USD Setup und der Aktualisierung der Firmware) kein Anschluss an einen Computer und kein serieller Anschluss erforderlich. Die (mitgelieferte) USD Setup-Software dient zur Steuerung des USD und zum Aktualisieren seiner Firmware über einen seriellen Anschluss an einen kompatiblen Macintosh- oder Windows-Computer, wie unter "USD Setup" auf Seite 9 beschrieben.

Anschließen des USD an Pro Tools

Der USD muss an Pro Tools als Clock-Master angeschlossen sein.


So schließen Sie den USD an ein kompatibles Digidesign Audio-Interface an:

1 Verbinden Sie die Super Clock Out-Buchse Ihres USD mit der Super Clock In-Buchse (oder Slave Clock In) Ihres Digidesign Master Audio-Interface.



Verbindung zwischen SuperClock (Slave Clock) auf dem USD und einem einzelnen Pro Tools Audio-Interface

2 Schließen Sie bei Verwendung mehrerer Interfaces den Slave Clock-Ausgang Ihres primären Interface an den Slave Clock-Eingang des sekundären Interface an, anschließend der Reihe nach an alle weiteren Interfaces (schleifen Sie jedoch den Slave Clock-Eingang des letzten Interface nicht zurück an den USD).



Serielle Super Clock-Verschaltung (Slave Clock) zwischen dem USD und mehreren 888 24 I/O Audio-Interfaces

Anschließen an das Stromnetz (Wechselstrom)

Für den Anschluss des USD an das Stromnetz wird ein IEC-genormtes Wechselstromkabel benötigt. Der USD wird automatisch an die Spannung des Stromnetzes (100 V bis 240 V) angepasst und funktioniert mit einem modularen Standardkabel, das sich an alle landesüblichen Wechselstromsteckdosen anschließen lässt.

So schließen Sie den USD an das (Wechsel)stromnetz an:

■ Stecken Sie ein Ende der Stromkabels an den Stromanschluss des USD an und schließen Sie das andere Ende an eine Wandsteckdose oder eine andere Stromquelle an.

Anschluss von Geräten, **Tape-Decks und anderer Ausrüstung**

In den folgenden Abschnitten werden die für die verschiedenen Anwendungen benötigten Anschlüsse beschrieben.

Anschließen einer Videoquelle

Um den USD auf einen Signalgeber Ihres Studios zu takten:

■ Verschalten Sie das Haus-Sync- oder Black Burst-Signal über den Video Ref In-Port mit dem USD.

Dies ist eine durchgeschleifte Verbindung ohne Abschlusswiderstand. Wenn Sie den Video Ref Thru-Anschluss nicht

verwenden, müssen Sie die Verbindung mit dem mitgelieferten 75-Ohm-Präzisionsabschlusswiderstand abschließen

Um den USD direkt auf ein eingehendes Videosignal zu takten:

■ Verbinden Sie das Videosignal mit dem Video In-Port des USD. Dieser Port enthält innerhalb des USD-Chassis einen internen Abschluss

Zeichengenerator für Timecode-Markierungen

Der USD kann eine Timecode-Markierung auch anhand des Videoausgangssignals, das auch als Videoreferenz dient, erstellen. Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für die Einstellungen zur Timecode-Markierung.

So erstellen Sie mit dem Timecode-Zeichengenerator des USD eine Timecode-Markierung:

- 1 Verbinden Sie das Videosignal mit dem Video Ref In-Port des USD.
- 2 Mit einem weiteren BNC-Kabel schließen Sie den Video Ref Thru-Port des USD an den Video In-Port an
- 3 Schließen Sie den Video Out-Port des USD an andere Videogeräte an.

Anschließen von LTC

Der USD hat Anschlüsse für LTC-Ein- und Ausgänge.

So leiten Sie ein LTC-Eingangssignal an den USD:

 Verbinden Sie das von Ihrem Videorekorder, Synchronizer oder aus einer anderen Quelle stammende LTC-Signal mit dem LTC In-Port Ihres USD.

So leiten Sie ein LTC-Ausgangssigal vom USD an andere Geräte:


 Schließen Sie den LTC Out-Port Ihres. USD an Ihr externes Gerät/Ihre externen Geräte an

Anschließen von Wordclock-Geräten

Der USD verfügt über einen Wordclock-Ein- und Ausgang. Beide Buchsen können gleichzeitig verwendet werden.

So leiten Sie ein Wordclock-Eingangssignal an den USD:

■ Verbinden Sie das von Ihrem DAT-Gerät oder aus einer anderen Ouelle stammende Wordclock-Signal mit dem Word Clock In-Port Ihres USD



Anschließen des USD an Wordclock-Geräte

So leiten Sie ein Wordclock-Ausgangssignal vom USD an andere Geräte:

 Verbinden Sie den Word Clock Out-Port des USD mit dem Wordclock-Eingang des jeweiligen Geräts.


Beachten Sie, dass Wordclock keine Positionsinformationen enthält: damit Geräte synchron wiedergeben oder aufzeichnen können, benötigen sie eine Positionsreferenz

□ Der USD kann Timecode erzeugen und somit eine Positionsreferenz an andere Geräte senden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Generieren und Neugenerieren von Timecode" auf Seite 50

Anschließen von AES/EBU-Geräten

So verwenden Sie eine AES/EBU Clock-Referenz:

■ Verbinden Sie den AES/EBU-Ausgang des Geräts mit dem AES/EBU-Eingang des USD.



Anschließen des USD an ein AES/EBU-Gerät

So leiten Sie ein AES/EBU-Clock-Referenzsignal vom USD an andere Geräte:

■ Verbinden Sie den AES/EBU-Ausgang des USD mit dem AES/EBU-Eingang auf einem DAT-Rekorder oder einem anderen digitalen Gerät.

Anschließen von MIDI-Geräten

Der MTC Out-Port des USD liefert aus LTC. VITC und Bi-Phase konvertierten MTC oder neu erstellten MTC, anhand dessen MTC-kompatible Konsolen, Sequenzer, Lichtanlagen und andere Geräte synchronisiert werden.

Das über den MTC Out-Port ausgegebene MTC-Signal entspricht immer der auf der Vorderseite des USD angezeigten Timecode-Adresse

OMS. Pro Tools und der USD

Ist eine CPU an den Mac Serial Port des USD angeschlossen, so benötigt Pro Tools keine zusätzlichen Anschlüsse für die MTC-Synchronisierung oder -Kommunikation (diese erfolgt über die proprietäre Verbindung zwischen Mac Serial und DigiSerial Port bzw. Modem/Drucker-Port). Bei Pro Tools 4.1 und früheren Versionen waren ein MIDI-Interface und OMS erforderlich, damit Pro Tools den USD als "allgemeines" Synchronisierungsgerät erkennen konnte

Wenn Sie MTC vom USD an ein anderes MTC-kompatibles Gerät ausgeben möchten, schließen Sie das Gerät an, wie unten beschrieben.

So schließen Sie ein MTC-kompatibles Gerät für den Empfang von MTC an den USD an:

■ Schließen Sie den MTC Out-Port des USD über ein Standard-MIDI-Kabel an den entsprechenden MIDI-Eingang des Geräts an.



Anschließen des MTC-Ausgangs des USD an einen MIDI-Interface-Eingang

Pro Tools und MTC

Pro Tools empfängt über die Verbindung zum USD über den Mac Serial- oder den seriellen PC-Port keinen MTC vom USD (siehe "Anschließen des USD an einen Computer" auf Seite 7). Das Signal enthält keinen Standard-MIDI-Timecode, sondern ein eigens für Pro Tools entwickeltes proprietäres Timecode-Signal von hoher Qualität, Daher wird nur für die Pro Tools Version 4.1 und frühere Versionen ein MIDI-Interface benötigt.

Weitere MIDI-Anforderungen

Auf Macintosh-basierten Systemen muss bei Verwendung von Pro Tools Version 4.1 oder Vorversionen ein OMS-Gerät für den USD definiert werden, um MTC an andere OMS-kompatible Geräte ausgeben zu können. Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Konfigurieren von OMS" auf Seite 16.

Software-Installation

Die folgenden Abschnitte enthalten Anleitungen zur Installation der Software in verschiedenen Pro Tools Systemen und für den Standalone-Betrieb

Informationen zum Zugriff auf alle Parameter finden Sie unter "Steuerungsoptionen" auf Seite 31.

Pro Tools MIX/MIXplus- und Pro Tools 24-Systeme

■ Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten USD-Optionen für Ihr System von der Pro Tools-Installations-CD-ROM oder der Digidesign-Website installiert haben.

Bei Bedarf können Sie USD Setup installieren. Diese Software bietet vollständigen Zugriff auf alle USD-Parameter und die Fernsteuerung des USD unabhängig von Pro Tools.

Pro Tools III-Systeme

■ Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Pro Tools und USD Setup von Ihrer Pro Tools-Installations-CD-ROM installiert haben

Bei Bedarf können Sie USD Setup installieren. Diese Software bietet vollständigen Zugriff auf alle USD-Parameter und die Fernsteuerung des USD unabhängig von Pro Tools.

USD Setup

So installieren Sie USD Setup:

- **1** Vergewissern Sie sich, dass der USD, wie unter "Standalone-Modus" auf Seite 10 beschrieben, an Ihren Computer angeschlossen ist.
- 2 Legen Sie die CD mit der neuesten Software für den USD ein oder surfen Sie zu der Seite im Internet, von der Sie die aktualisierte Version herunterladen möchten.
- **3** Starten Sie das Installationsprogramm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Standalone

Für den Standalone-Modus ist keine Software erforderlich, es sei denn, Sie möchten die USD-Firmware aktualisieren oder die Software USD Setup verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "USD Setup" auf Seite 14.

Firmware-Aktualisierungen sind bei Digidesign zum Hinzufügen weiterer Funktionen zu Ihrem USD erhältlich. Sie können diese Aktualisierungen von unserer Website herunterladen oder bei Ihrem Digidesign-Händler bestellen.

Erste Schritte

Dieser Abschnitt enthält Anleitungen zur Software-Konfiguration im Zusammenhang mit Pro Tools/USD-Systemen.

Software-Konfiguration für Pro Tools und den USD

Pro Tools bietet Bedienelemente zur Initialisierung und Konfiguration des USD sowie zur Aktualisierung der Firmware.

So konfigurieren Sie den USD für Pro Tools MIX-, MIXplus- und Pro Tools 24-Systeme:

- **1** Starten Sie Ihr System. Fahren Sie zuerst die Festplatten, dann den USD, anschließend MIDI- und andere Studioausrüstung und zuletzt die CPU hoch.
- 2 Starten Sie Pro Tools.
- **3** Wählen Sie Setups > Peripherals und klicken Sie auf Synchronization.

- 4 Wählen Sie im Synchronization Device-Popup-Menü Universal Slave Driver aus.
- 5 Wählen Sie als Port für die Synchronisierung den DigiSerial Port aus.

Nach Auswahl des USD als Synchronisierungsgerät werden die USD Enable-Redienelemente im unteren Bereich des Fensters aktiv



Das für den USD auf dem DigiSerial Port konfigurierte Pro Tools Peripherals-Dialogfeld

Konfiguration der Software für **USD Setup**

So konfigurieren Sie USD Setup:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der USD, wie unter "Anschließen des USD an einen Computer" auf Seite 7 beschrieben, an Ihren Computer angeschlossen ist.
- 2 Starten Sie USD Setup.
- **3** Wählen Sie Preferences > USD Setup Preferences.
- 4 Wählen Sie den entsprechenden seriellen Port für Ihre USD-CPU-Verbindung aus, falls dies noch nicht geschehen ist.
- 5 Schließen Sie das Preferences-Fenster.

Aktualisieren der USD-**Firmware**

Der USD besitzt eine EEPROM-Anzeige. über die Sie die Firmware Ihres Geräts iederzeit aktualisieren können. Sie können die fortlaufend von Digidesign entwickelten Verbesserungen für den USD jederzeit in Ihr Gerät integrieren, ohne es an den Hersteller zurücksenden oder Chips austauschen zu müssen.

Pro Tools und USD Setup können die aktuellste Firmware für Ihren USD herunterladen.

▲ Die neueste Firmware-Version erhalten Sie beim Digidesign-Kundendienst oder auf der Digidesign-Website.

Anzeigen der aktuellen Firmware-Version

So zeigen Sie die Nummer der aktuellen USD-Firmware-Version über Pro Tools an:

■ Diese Nummer erscheint im Peripherals-Fenster > Synchronization auf der Anzeige im USD Setup-Abschnitt.

So zeigen Sie die Nummer der aktuellen USD-Firmware-Version auf der Vorderseite des USD an:

■ Die aktuelle Firmware-Version wird beim Einschalten des Geräts in der Timecode-LED-Anzeige eingeblendet.


So zeigen Sie die aktuelle USD-Firmware-Version in USD Setup an:

■ Die aktuelle Firmware-Version erscheint im USD Setup > Preferences-Fenster.

Aktualisieren der Firmware

So aktualisieren Sie die USD-Firmware von Pro Tools aus:

- **1** Wählen Sie Setups > Peripherals und klicken Sie auf Synchronization.
- **2** Stellen Sie sicher, dass die Synchronization Device- und Port-Optionen für den USD bereits konfiguriert sind



Pro Tools Peripherals-Fenster

- **3** Klicken Sie auf Update USD Firmware. (Wenn diese Option nicht zur Verfügung steht, lesen Sie "Software-Konfiguration für Pro Tools und den USD" auf Seite 14.)
- **4** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu beenden.

So aktualisieren Sie die USD-Firmware mit Hilfe von USD Setup:

1 Vergewissern Sie sich, dass der USD, wie unter "USD Setup" auf Seite 9 beschrieben, an Ihren Computer angeschlossen ist.

- **2** Wählen Sie Preferences > USD Preferences
- **3** Klicken Sie auf Update USD Firmware.
- **4** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu beenden.

Konfigurieren von OMS

(nur Macintosh)

Wenn Sie für den Anschluss des USD an einen DigiSerial Port oder einen seriellen CPU-Port *nicht* den Mac Serial Port des USD benutzen, müssen Sie für den Empfang von MTC ein OMS-Gerät für Pro Tools definieren. Dies gilt nur für Pro Tools 4.1 und frühere Versionen.


Für die Ausgabe von MTC auf dem USD ist kein OMS-Gerät erforderlich.

▲ Wenn der Mac Serial Port des USD an einen DigiSerial Port oder den seriellen Port eines Macintosh angeschlossen *ist*, sollten Sie kein OMS für den USD konfigurieren, da dadurch Timecode-Informationen, die bereits über den Mac Serial Port zwischen dem USD und Ihrem Computer ausgetauscht werden, dupliziert werden und die Taktung beeinträchtigen.

In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie bereits über Grundkenntnisse zu OMS oder FreeMIDI und deren Betrieb verfügen, d.h. dass Sie bereits wissen, wie man MIDI-Interfaces anschließt, Dokumente erstellt, Treiber konfiguriert sowie MIDI-Geräte definiert und anschließt. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem OMS oder FreeMIDI.

OMS-Einstellungen für den USD:

- 1 Erstellen Sie ein neues Gerät für den USD.
- 2 Aktivieren Sie sowohl Receives als auch Sends MIDI Time Code
- 3 Deaktivieren Sie Receives/Sends MIDI Beat Clock und Receive/Sends MIDI Machine Control
- 4 Deaktivieren Sie alle Receive Channels für den USD und klicken Sie auf OK, um das Fenster für das neue Gerät zu schließen.



OMS-Definition für den USD

- 5 Verbinden Sie im OMS Setup-Hauptfenster das USD-Gerät mit dem entsprechenden MIDI-Interface.
- 6 Da der USD keinen MIDI-Eingangsport besitzt, muss in OMS Setup keine Software-Verbindung zwischen einem MIDI-Interface und dem USD-Symbol hergestellt werden. Klicken Sie auf den Pfeil in der Zeile des USD-Symbols und deaktivieren Sie diese Verbindung.
- 7 Wählen Sie gegebenenfalls den entsprechenden MIDI-Port für den USD aus.

Fehlerbehebung


In diesem Abschnitt werden häufig auftretende Synchronisierungsprobleme behandelt und Lösungen vorgeschlagen.

LED-Statusanzeigen

Mit Hilfe der LED-Statusanzeige (LOCKED und SPEED CAL) auf der Vorderseite des USD können Sie potenzielle Problemquellen ausfindig machen. Nähere Informationen zu diesen Anzeigen und ihrer Bedeutung finden Sie unter "11. LED-Statusanzeigen" auf Seite 21.

Verwenden Sie das Current TC-Feld im **Pro Tools Session Setup-Fenster als Referenz**

Das Current TC-Feld im Session Setup-Fenster zeigt an, ob der USD eine Positonsreferenz empfängt oder nicht. Wenn dieses Feld bei der Eingabe von Timecode in den USD inaktiv bleibt. überprüfen Sie Ihre Hardware Device-Einstellungen, die serielle Verbindung mit Ihrem Computer und Ihre Software-Einstellungen.



Current Time Code-Anzeige

Kapitel 3

Überblick über die USD-Hardware und -Software

USD-Vorderseite




Abbildung 1. USD-Vorderseite

Bedienelemente und Anzeigen

Sämtliche lokale Bedienelemente des USD befinden sich auf der Vorderseite des Geräts. Die Rückseite ist ausschließlich für Anschlüsse reserviert. In diesem Abschnitt werden die Tasten und Anzeigen der Vorderseite beschrieben.

Informationen zu den Anschlüssen auf der Rückseite und zur Installation finden Sie unter Kapitel 2: Installieren des USD.

1. Hauptstromschalter

Ist der Schalter nach unten gedrückt (|) wird der USD mit Strom versorgt; befindet er sich oben, wird das Gerät nicht mit Strom versorgt.

2. Clock Reference-Taste

Selektiert die USD-Clock-Referenz – mit grünen LEDs.

Clock-Referenzen

VIDEO LTC

DIGITAL.

PILOT

BI PHASE/TACH INTERNAL/VSO

3. Clock-Referenz-LEDs

Grüne LEDs zeigen die Clock-Referenz an. die über die Clock Reference-Taste aktiviert worden ist

4. Sample-Rate-LEDs

Die aktuelle USD-Sample-Rate wird mit grünen LEDs angezeigt.

In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie, in welcher Form Sample-Rate-LEDs die aktuelle USD-Sample-Rate anzeigen.

USD-LED-Anzeigen und Sample-Raten

USD-LEDs EIN	Sample-Rate	
44,1 kHz	44,100 kHz	
48 kHz	48 kHz	
44,1 kHz und PULL UP	44,144 kHz	
44,1 kHz und PULL DOWN	44,056 kHz	
48 kHz und PULL UP	48,048 kHZ	
48 kHz und PULL DOWN	47,952 kHz	

PAL-Format und PULL UP/DOWN

Die USD Pull Up- und Pull Down-Funktion ist nicht zur Durchführung von Konvertierungen zwischen 24 fps und 25 fps gedacht.

5. Set-. Down-. Up-. Run/Stop+Clear-Generator-/Parameter-Redienelemente

Diese vier Momenttasten bieten direkten Zugriff auf zahlreiche USD-Funktionen. wie z B. Timecode-Generator-Einstellungen, PAL/NTSC-Selektion und Sample-Rate.

Die LED-Anzeige zeigt den aktiven Modus, den gerade selektierten Parameter oder die aktuelle Einstellung an.

6. LED Timecode-Anzeige

Diese 7 Segmente umfassende, multifunktionale LED-Anzeige enthält den USD-Timecode und die Parameter.

Time Code: Die aktuelle Positionsreferenz (intern oder extern) wird in Stunden:Minuten:Sekunden:Frames angezeigt. Dezimalpunkte weisen auf zusätzliche Timecode-Informationen hin:

• Unterscheidungen zwischen geraden und ungeraden Halbbildern werden mit Hilfe eines Dezimalpunkts (rechts neben der Frames-Anzeige) deutlich gemacht. Ein rechts neben der Frames-Anzeige aufleuchtender Dezimalpunkt zeigt ein geradzahliges Halbbild an, ist kein Dezimalpunkt vorhanden, weist das auf ein ungeradzahliges Halbbild hin.

• Wenn sich der USD im Auto Switch LTC/VITC-Modus befindet, leuchtet rechts neben der Minuten-Anzeige ein Dezimalpunkt auf.

Parameter und Werte: Wenn der USD über die Set-, Run/Stop- und andere Parameter-Bedienelemente konfiguriert wird, werden auf der LED-Anzeige Parameternamen. Werte und andere Daten angezeigt.

Fine Tabelle mit sämtlichen I FD-Abkürzungen und Funktionen finden Sie unter "Parameter" auf Seite 63.

7. Positionsreferenz-Taste

Wählt die USD-Positionsreferenz. Sie haben die Wahl zwischen:

LTC VITC Auto Switch LTC/VITC BI PHASE GENERATE

8. Positionsreferenz-LEDs

Gelbe LEDs zeigen die aktive Positionsreferenz an

Im Auto Switch LTC/VITC-Modus leuchten die LTC- und die VITC-LED-Anzeigen auf. während der USD die zu benutzende Quelle festlegt. Eine dieser beiden LED-Anzeigen leuchtet weiterhin auf, um die gewählte Positionsreferenz anzuzeigen.

9. Frame Rate-Taste

Selektiert die Timecode-Frame-Rate und das Format (Drop-Frame- oder Non-Drop-Frame-Format). Die Frame Rate-LED-Anzeigen zeigen die aktuelle Auswahl an.

10. Frame Rate-LED-Anzeigen

Zeigen die aktuelle USD-Frame-Rate an.

Frame-Raten: Die vier grünen LED-Anzeigen zeigen 30, 29,97, 25 oder 24 fps an

Drop-/Non-Drop: Das Format wird anhand der orangefarbenen DF-LED-Anzeige angezeigt (leuchtet sie auf steht das für Drop-Frame-, leuchtet sie nicht auf für Non-Drop-Frame-Format).

11. LED-Statusanzeigen

Zeigt den aktuellen Status des USD hinsichtlich der Clock-Referenz an. Das umfasst folgende Anzeigen:

Locked: Diese rote LED-Anzeige leuchtet ständig auf, wenn der USD auf der gewählten Clock-Referenz eingelockt ist. Wenn die selektierte Clock-Referenzquelle nicht zur Verfügung steht oder in einem Frequenzbereich liegt, auf den nicht gelockt werden kann, blinkt LOCKED auf.

Speed Cal (Geschwindigkeits-Kalibrierung): Diese gelbe LED-Anzeige überwacht, ob sich alle ausgegebenen Clock-Referenzen auf einer Frequenz befinden, die der gewählten Sample-Rate entspricht. Wenn die gewählte Sample-Rate nicht zu der eigentlichen Ausgangs-Sample-Rate passt, leuchtet die Speed Cal-Anzeige auf.

Wenn die Clock-Referenz z.B. auf LTC gestellt ist und dieser LTC von einem analogen Band eingespeist wird, das in der falschen Geschwindigkeit abgespielt wird. blinkt diese Anzeige bei zu schneller Geschwindigkeit schnell bzw. bei zu langsamer Geschwindigkeit langsam auf. Die Speed Calibration-LED-Anzeige leuchtet nur dann dauerhaft auf, wenn die Ausgangs-Clock (denken Sie daran, dass der USD ein Ausgangs-Signal vom eingespielten LTC erzeugt) innerhalb ±0.025 % (250 Millionstel) der gewählten Sample-Rate liegt. Wenn die Geschwindigkeit über +0.025 % hinausgeht, blinkt die Anzeige schnell: liegt sie unter -0.025 %, blinkt sie langsam. Relativ neue professionelle ATRs sollten in der Lage sein, mit einer Geschwindigkeitsabweichung von weniger als -0.025 % wiederzugeben. Selbst bei ordnungsgemäß kalibrierten ATRs kann es manchmal vorkommen, dass sie nicht genau genug laufen, um die Speed Calibration-LED-Anzeige ohne Blinken aufleuchten zu lassen.

Die Speed Calibration-LED-Anzeige vergleicht die eigentliche Ausgangs-Sample-Rate mit der gewünschten Sample-Rate. Diese LED-Anzeige repräsentiert nicht die Bewegungsgeschwindigkeit der gewählten Positionsreferenz. Es bestünde iedoch eine Beziehung zur Positionsreferenz, wenn sowohl die Positionsreferenz als auch die Clock-Referenz auf LTC eingestellt wären.

Remote Mode: Diese grüne LED-Anzeige leuchtet auf, wenn der USD in den Remote-Only /Front Panel Lockout-Modus gesetzt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Info zum Remote-Only-Modus" auf Seite 33.

USD-Rückseite




Abbildung 2. USD-Rückseite

1. Bi-Phase/Tach/GPI/Pilot-Port

Mit einem ordnungsgemäß angeschlossenen Kabel bietet dieser Port Zubehör-Port-Eingänge für Bi-Phase-, Tachund Pilot-Signale. Dieser Anschluss wird außerdem für den GPI-Ein- und -Ausgang (einschließlich Fader Start) und für Thru Signale verwendet.

Anschluss: Weiblicher DB-25

Informationen über entsprechende Kabel oder andere Spezifikationen für diesen Port finden Sie unter Anhang C: Diagramme zur Verkabelung mit Pinbelegung.

2. Serieller Port für den PC

Ein bidirektionaler Port (In/Out) ist für die exklusive Nutzung mit einem PCkompatiblen Host-Computer entwickelt.

Anschluss: Weiblicher DB-25

3. Video Ref In

Empfängt das Signal einer NTSC/PAL-Videoquelle, z.B. von einem "Black Burst"-Generator (Haus-Sync) oder ein StandardVideosignal, zum Zwecke von Clock-Referenz und Timecode-Markierungen. Diese Buchse ist als eine durchgeschleifte Verbindung ohne Abschlusswiderstand konfiguriert. Es stehen also folgende Methoden zur Auswahl:

- Schließen Sie einen 75-Ohm-Abschlusswiderstand (im Lieferumfang des USD enthalten) an die unbenutzte durchgeschleifte Verbindung an (Video Reference Thru auf der Rückseite) – oder –
- Stellen Sie sicher, dass ein anderes terminiertes Videogerät von der durchgeschleiften Verbindung gespeist wird

Anschluss: Weiblicher BNC

4. Video Reference Thru

Ein paralleler, ungepufferter Verbindungsausgang für jede an den Video Reference In-Port angeschlossene Videoquelle ermöglicht es, dass "Black Burst" oder eine andere Videoreferenz an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Dieser Ausgang fährt mit der Ausgabe des

am Video Reference In-Port vorhandenen Signals fort, unabhängig davon, ob der USD eingeschaltet ist oder nicht.

Anschluss: Weiblicher BNC

▲ Wenn der USD das letzte Gerät in der Video-Synchronisierungskette ist, muss ein BNC Abschlusswiderstand (im Lieferumfang enthalten) an seinen Anschluss angesteckt werden

5. Mac Serial Port

Ein bidirektionaler Port (In/Out). entwickelt für die exklusive Nutzung mit einem DigiSerial Port, wie er auf allen Pro Tools MIX- und d24-Karten vorhanden ist, oder mit einem Modem- oder Drucker-Port auf einem kompatiblen Macintosh-Host-Rechner.

Anschluss: Weiblicher Mini-DIN-8 (8-Pin)

6. Video In

Empfängt ein Signal von einer NTSC/PAL-Videoquelle für die Clock- oder VITC-Positionsreferenz oder für die Erstellung einer Timecode-Markierung. Dieser Anschluss hat einen internen Abschlusswiderstand von 75 Ohm.

Anschluss: Weiblicher BNC

7. Video Out

Ist die Positionsreferenz auf Generate gestellt und die Clock-Referenz auf einen der beiden Videoeingänge, wird eine Kopie des Videosignals am Video-Referenz-Eingang ausgegeben. Sämtliche andere

Kombinationen der Positions- und Clock-Referenz-Einstellungen geben eine Kopie des Videosignals am Video In-Eingang aus.

In beiden Fällen kann dieser Ausgang darüber hinaus VITC- und/oder Window Burn-Informationen enthalten, sofern diese Funktionen aktiviert sind

Anschluss: Weiblicher BNC

8. MTC Out

Gibt nur MIDI-Timecode (MTC) aus. An diesem Ausgang kommen keine anderen MIDI-Daten an. Die MTC-Ausgabe kann neu generiert werden, während der USD auf eine beliebige unterstützte Positionsund Clock-Referenz eingelockt ist. Alternativ dazu kann sie intern im Generate-Modus generiert werden, wobei sie dann über die Run/Stop-Taste des Generators gesteuert wird. Leitet den MTC vom USD an externe Sequenzer oder andere MIDI-Geräte.

Anschluss: Standard-Steckerbuchse, DIN 5-Pin

9. LTC In

Empfängt eine lineare Timecode (LTC) -Quelle, symmetrisch oder unsymmetrisch analog, für Clock- und Positionsreferenz. Dieser Port wird oft zum Empfangen von LTC von einem Audio-Track, einem externen Recorder oder dem Address-Track eines VTR verwendet

Anschluss: Weiblicher XLR-3-Pin

(Pin 2 "+" oder "hot", Pin 3 "-" oder "cold")

10. LTC Out

Gibt linearen Timecode in symmetrisch oder unsymmetrisch analogem Audioformat aus.

Anschluss: Männlicher XI.R-3-Pin

(Pin 2 ...+" oder ..hot". Pin 3 ...-" oder ..cold")

Wenn der LTC Out-Port im unsymmetrischen Modus angeschlossen wird, muss Pin 3 geerdet werden. Nähere Informationen über entsprechende Kabel finden Sie unter Anhang C: Diagramme zur Verkabelung mit Pinbelegung.

11. AES/EBU In

Empfängt ein digitales AES/EBU-Audiosignal ausschließlich für Clock-Referenzzwecke Der USD nutzt nur die Signal-Clock-Informationen, nicht die Audioinformationen. Wenn an diesem Eingang digitale Audioinformationen vorhanden sind, werden sie ignoriert und nicht durch den Anschluss des digitalen AES/EBU-Ausgangs geleitet.

Anschluss: Weiblicher XLR-3-Pin

(Pin 2 "+" oder "hot", Pin 3 "-" oder "cold")

12. AES/EBU Out

Gibt ein stilles (alle Bits OFF) AES/EBU-Audiosignal aus, dessen Sample-Rate exakt der USD-Wordclock-BNC-Ausgabe entspricht.

Anschluss: Männlicher XLR-3-Pin

(Pin 2 "+" oder "hot", Pin 3 "-" oder "cold")

13. Word Clock In

Empfängt (1x Sample-Rate) Wordclock ausschließlich für Clock-Referenzzwecke. Wird oft mit externen digitalen Konsolen und digitalen Bandmaschinen benutzt.

Anschluss: Weiblicher BNC

14. Word Clock Out

Gibt (1x Sample-Rate) Wordclock-Informationen ausschließlich zum Zwecke von Clock-Referenz aus. Kann intern generiert werden.

Anschluss: Weiblicher BNC

15. 9-Pin In/Acc

Dieser Port ist nicht aktiviert.

16. 9-Pin Out (9-Pin-Pass-through)

Dieser Port ist nicht aktiviert.

17. Super Clock In

Empfängt Super Clock (256fache Sample-Rate)-Informationen. Wird ausschließlich als 256fache Clock-Referenz benutzt (auch unter der Bezeichnung "Slave Clock" bekannt).

Anschluss: Weiblicher BNC

18. Super Clock Out

Gibt Super Clock (256fache Sample-Rate)-Informationen für Digidesign-Audio-Interfaces ausschließlich für Clock-Referenzzwecke aus. Kann intern generiert oder von einer externen Clock-Referenz konvertiert werden. Auch unter der Bezeichnung "Slave Clock" bekannt.

Anschluss: Weiblicher BNC

19. AC Power In

Anschluss an das Stromnetz, 85 bis 264 Volt, 47 bis 63 Hz (automatische Umschaltung).

Anschluss: IEC-genormtes Wechselstromkabel (3 Innenleiter)

USD Setup-Software

Der folgende Abschnitt enthält einen Überblick über die USD Setup-Anwendung für Macintosh und Windows. System- und Installationsanforderungen für das USD Setup finden Sie unter "Software-Installation" auf Seite 13.

Verwenden der Hilfe

So aktivieren Sie die Hilfe:


■ Wählen Sie aus dem Help-Menü den Show Help-Befehl aus, oder klicken Sie auf das Fragezeichen, das sich oben rechts im USD Setup-Fenster befindet.

So deaktivieren Sie die Hilfe:

■ Wählen Sie aus dem Help-Menü den Hide Help-Befehl aus, oder klicken Sie auf das Fragezeichen, das sich oben rechts im USD Setup-Fenster befindet.

Überblick über die USD Setup-Bedienelemente

Im folgenden Abschnitt wird jedes Bedienelement von USD Setup beschrieben. Informationen über Konfigurationsparameter finden Sie unter Kapitel 4: Arbeiten mit dem USD.



USD Setup

1. Timecode-Fenster

Die Timecode-Anzeige gibt die LED-Timecode-Anzeige auf der Vorderseite des USD wieder und zeigt die Timecode-Adresse (in Stunden: Minuten: Sekunden: Frames) der aktuellen Positionsreferenz an.

Anzeige von geraden und ungeraden Halbbildern: Wenn der USD ungerade Halbbilder liest, verändert sich der Separator von einem normalen Doppelpunkt (:) in einen Punkt (.); wenn der USD gerade Halbbilder liest wird er wieder zu einem Doppelpunkt (:). Der Ungerade-/Gerade-Status steht nur zur Verfügung während VITC gelesen wird und auch nur dann, wenn sich der VITC innerhalb eines Geschwindigkeitsbereichs von Null bis ungefähr 50 % der Wiedergabegeschwindigkeit befindet

2. Clock Reference

Selektiert die USD-Clock-Referenz, Das schließt Folgendes ein:

Video (Video-Referenz-Eingang)

Video (Video-Eingang)

Linear Time Code (LTC)

Digital (AES/EBU)

Digital (Super Clock)

Digital (Word Clock)

Pilot Tone

Bi-Phase/Tach

Internal/VSO

3. Sample Rate

Wählt die USD-Sample-Rate (oder gegebenenfalls die Pro Tools-Session-Sample-Rate).

4. Positional Reference

Selektiert die USD-Positionsreferenz. Das schließt Folgendes ein:

Linear Time Code (LTC)

Vertical Interval Time Code (VITC)

Auto Switch LTC/VITC

Bi-Phase/Tach

Generate

5. Frame Rate

Wählt die Frames per Second (fps)-Rate des externen (bzw. intern generierten) Timecode:

30 fps

30 fps drop-frame

29,97 fps

29,97 fps drop-frame

25 fps

24 fps

6. Status

Zeigt den aktuellen Status der USD Setun-Software im Verhältnis zum USD und den externen Geräten an

Resolver Locked: Leuchtet auf, wenn der USD auf gewählte Clock-Referenz oder auf seine interne Clock-Referenz eingelockt ist.

Speed Calibration: Leuchtet auf, wenn sich die USD-Systemclock und alle Ausgangs-Clocks auf einer Frequenz befinden, die der gewählten Sample-Rate entspricht. Zeigt an, wenn die Pull Up-, Pull Down- und Frame-Raten nicht zueinander passen.

Ausführliche Informationen zur Geschwindigkeits-Kalibrierung finden Sie unter "11. LED-Statusanzeigen" auf Seite 21.

Generator Running: Leuchtet auf, wenn der USD an seinen Video-, LTC- und MTC-Ausgängen synchron zu der eingespielten Positionsreferenzquelle Timecode neu generiert. Leuchtet außerdem immer dann auf, wenn der USD intern Timecode erzeugt.

Connected to USD: Leuchtet auf. wenn USD Setup als vorderstes Fenster eingeblendet ist und mit dem USD kommuniziert.

Waiting for USD: Leuchtet auf, wenn USD Setup als vorderstes Fenster eingeblendet ist und nicht mit dem USD kommunizieren kann.

Port Relinquished: Leuchtet auf, wenn USD Setup nicht als vorderstes Fenster eingeblendet ist oder keinen seriellen Port zuweisen kann, um mit dem USD zu kommunizieren.

7. LTC Output Level

Diese Einstellung regelt den analogen Audiopegel der LTC-Ausgabe durch den USD. Er liegt zwischen -24 dBu und +9 dBu.

8. Freewheel Duration

Bestimmt, wie lange der USD damit fortfährt. Positionsreferenzdaten zu übertragen, nachdem eine externe Ouelle unterbrochen oder angehalten wurde. (In Pro Tools auch Time Code Freewheel genannt.)

9. Video Format

Zeigt das Format (NTSC oder PAL) des eingehenden und ausgehenden Videosignals an.

NTSC wird in Nord- und Südamerika. Japan und einigen anderen Ländern benutzt

PAL wird im Großteil Europas, Asiens und Afrikas verwendet. Benutzer von SECAM-Video (in Frankreich, Russland und einigen anderen Ländern) sollten PAL auswählen.

10. VITC Read Lines

Legt fest, welches Zeilenpaar des eingehenden Videosignals als VITC-Quelle verwendet wird.

Wenn Auto aktiviert ist, sucht der USD automatisch das erste gültige Zeilenpaar aus. Alternativ dazu kann dieser Wert auf bestimmte VITC-Zeilenpaare eingestellt werden.

11. VITC Generate Lines (erzeugte VITC-Zeilen)

Legt das Zeilenpaar des ausgehenden Videosignals fest, auf dem der USD VITC einfügt. Normalerweise belässt man die bevorzugte Standardeinstellung 14/16.

12. VITC Insertion Enabled (Einfügen von VITC)

Bei Auswahl dieser Option wird VITC in das ausgehende Videosignal eingespeist. vorausgesetzt es ist ein Videosignal an einem der Videoeingänge des USD vorhanden und der USD befindet sich in einem Modus, in dem VITC eingefügt wird. Die einzigen ungültigen Positionsreferenz-Modi sind VITC oder Auto Switch LTC/VITC. Der USD kann nicht gleichzeitig VITC lesen und neuen VITC erzeugen.

13. Pitch Memory Enabled

Ist Pitch Memory aktiviert, behält der USD eine *Tonhöhe* (Sample-Rate) bei, die der Geschwindigkeit des zuletzt eingegangenen Timecodes entspricht. Ist Pitch Memory deaktiviert, wird der USD auf die gewählte Sample-Rate zurückgesetzt. Mit Hilfe dieser Funktion kann der USD den Timecode einer spezifischen Quelle während aufeinander folgender Lock-Zeiten übernehmen und diese Zeiten somit optimieren.

Ist Pitch Memory deaktiviert und die ausgewählte externe Clock-Referenz steht nicht zur Verfügung, verwendet der USD wieder die ausgewählte nominale interne Sample-Rate.

14. Idle MTC Enabled

Steuert die MTC-Ausgabe während inaktiver Phasen (angehaltene Wiedergabe). Ist diese Funktion aktiviert. erfolgt die MTC-Ausgabe kontinuierlich. Ist sie nicht aktiviert, wird die MTC-Ausgabe in inaktiven Phasen stummgeschaltet. Nähere Informationen dazu finden Sie unter "MTC-Ausgabe und Stummschalten während inaktiver Phasen" auf Seite 58

15. Window Dub (Timecode-Markierung)

Einstellungen für den USD-Zeichengenerator und für Funktionen zum Einfügen von Timecode-Markierungen. (Diese Bedienelemente stehen außerdem im Pro Tools Peripherals-Dialogfeld zur Verfügung.)

Ausführliche Informationen zu Timecode-Markierungen finden Sie im Abschnitt "Erstellen einer Timecode-Markierung" auf Seite 58.

16. Bi-Phase/Tach Parameters

Wird für spezielle Anwendungen verwendet, bei denen Film- oder andere Ausrüstung eine Rolle spielt, die Bi-Phase/Tach-Informationen erzeugt. Um ein Einlocken zu erreichen, müssen diese Parameter so eingestellt werden, dass sie zur Bi-Phase- und Tach-Quelle passen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Positionsreferenz und Bi-Phase/Tach" auf Seite 44.

17. Generator/Bi-Phase Preset

Hat zwei Funktionen, die ieweils durch den aktuellen USD-Modus festgelegt sind:

Generate-Modus: Wird zum direkten Einstellen der Timecode-Startzeit benutzt. was durch Klicken in die Stunden:Minuten:Sekunden:Fames-Felder und Eingeben eines Werts erfolgt. Mit der Tab-Taste können Sie zwischen den Feldern hin- und herschalten

– oder –

Bi-Phase/Tach-Modus: Stellt die Timecode-Anzeige auf Null, wodurch der USD zu den Impulsen der eingehenden Bi-Phase/Tach-Informationen entsprechend Timecode erzeugen kann. Stellt einen Timecode-Startpunkt ein (z.B. das erste Frame einer Spule).

18. Variable Speed Override (VSO)

Wird dazu verwendet, die Frequenz der kristallbasierten internen Clock des USD (±699 Cents: ein Cent ist ein Hundertstel eines Halbtons) zu variieren. VSO steht bei jeder Einstellung für die Positionsreferenz zur Verfügung, jedoch nur dann, wenn die Clock-Referenz Internal/VSO ist.

Kapitel 4

Arbeiten mit dem USD

Steuerungsoptionen

Der USD kann auf drei Arten gesteuert werden:

- Von Pro Tools aus
- Über die Bedienelemente auf der Vorderseite des USD
- Über USD Setup

Die Wahl der Methode ist von der Art Ihres Pro Tools-Systems abhängig (falls Sie eines verwenden) und von der seriellen Verbindung zwischen dem USD und Ihrem System

Pro Tools MIX/MIXplus- und **Pro Tools 24-Systeme**

In Systemen mit einem DigiSerial Port können Sie den USD sowohl über Pro Tools als auch die Vorderseite des USD steuern. Optional dazu können Sie auch über USD Setup auf bestimmte in diesem Kapitel beschriebene Funktionen zugreifen.

Pro Tools III-Systeme

In Pro Tools III-Systemen und anderen Systemen ohne DigiSerial Port-Anschluss können Sie Pro Tools und die

Bedienelemente auf der Vorderseite des USD benutzen oder die USD Setup-Software

Standalone

Bei Remote-Installationen (kein Anschluss an einen Computer) wird der USD über die Tasten und Anzeigen auf seiner Vorderseite gesteuert.

USD Standalone-Einsatz mit Fernsteuerung

Wenn Sie den USD per Software von einem unterstützten Macintosh- oder Windows-Computer fernsteuern möchten, bietet USD Setup Zugriff auf alle USD-Parameter.

Eine Liste der USD-Parameter, die bei den einzelnen Steuerungsoptionen jeweils unterstützt werden, finden Sie unter "USD-Steuerbefehle in Pro Tools, in USD Setup und auf der Gerätevorderseite" auf Seite 32.

USD-Steuerbefehle in Pro Tools, in USD Setup und auf der Gerätevorderseite

USD-Steuerbefehle in Pro Tools, in USD Setup und auf der Gerätevorderseite

	Verfügbar auf/in:		
Parameter	Pro Tools	Vorderseite	USD Setup
Firmware Update (Aktualisierung der Firmware)	ja (Peripherals/Sync)	nein	ja
Clock References (Clock- Referenzen)	alle (Session Setup)	alle, mit Ausnahme von Video In im Gegensatz zu Video Ref In	alle
Positional References (Positionsreferenzen)	alle (Session Setup)	alle	alle
Sample Rates (Sample- Raten)	alle (Session Setup)	alle	alle
Frame Rates (Frame- Raten)	alle (Session Setup)	alle	alle
LTC Output level	nein	ja	ja
Freewheel duration	ja (Session Setup)	ja	ja
Video Format (NTSC/PAL)	nein	ja	ja
VITC Read Lines (gelesene VITC-Zeilen)	nein	ja	ja
VITC Generate Lines (erzeugte VITC-Zeilen)	nein	ja	ja
VITC Insertion Enable (Aktivieren der VITC- Einspeisung)	nein	ja	ja
Pitch Memory	nein	ja	ja
Window Dub (Timecode- Markierung)	alle (Peripherals/Sync)	nur ein/aus	ja, alle
Bi-Phase/Tach	nein	ja	ja
Gen/Bi-Phase Preset	Generator, kein Bi-Phase	ja	ja
GPI	ja	nein	nein
VSO	ja (Session Setup)	nein	ja
Pull Up/Down	ja (Session Setup)	ja	ja
Idle MTC Enabled	nein	ja	ja

Info zum Remote-Only-Modus

(nur USD Setup)

Ist der Standardmodus Remote-Only (Front Panel Lockout) im USD Setup-Preferences-Fenster aktiv, ist keine der Tasten auf der Vorderseite des USD betriebsbereit. Die LED-Anzeige Remote Only leuchtet.

So verlassen Sie den Remote-Only-Modus über die Gerätevorderseite:

■ Betätigen Sie gleichzeitig die Clock Reference-, Positional Reference- und Frame Rate-Taste auf der Vorderseite und halten Sie sie gedrückt.

Damit deaktivieren Sie den Remote-Only-Modus des USD. Dies ist nützlich, wenn Sie keinen direkten Zugriff auf den Host-Computer haben, um den Remote-Only-Modus außer Kraft zu setzen

* Über die Pro Tools USD-Bedienelemente haben Sie immer Zugriff auf die meisten USD-Parameter

Verwenden der **Generator/Parameter-Tasten** auf der Vorderseite


Die Generator/Parameter-Bedienelemente tragen die Bezeichnung SET, DOWN, UP und RUN/STOP/CLEAR. Zusätzlich zu ihren Hauptfunktionen (Generator) bieten diese Tasten auf der Vorderseite auch Zugriff auf die meisten USD-Parameter.

Nicht über die Bedienelemente auf der Vorderseite des USD verfügbare Funktionen

Die Vorderseite des USD bietet Zugriff auf alle seine Funktionen mit Ausnahme der folgenden (die über Pro Tools oder USD Setup angesteuert werden können):

- Remote-Only-Modus/Front Panel Lockout
- Firmware-Aktualisierung
- Ändern der Größe, der vertikalen und horizontalen Position sowie der Farbe der Timecode-Markierungen
- GPI (General Purpose Interface)-Funktionen
- Wahl zwischen Video In- oder Video Ref In-Anschluss für das Clock-Referenzsignal
- Variable Speed Offset (VSO)

Eine Liste der verfügbaren Parameter finden Sie unter "USD-Steuerbefehle in Pro Tools, in USD Setup und auf der Gerätevorderseite" auf Seite 32.



Generator/Parameter-Tasten

Set

Die SET-Taste hat drei Hauptfunktionen:

Bei Anzeige von Timecode: Durch einmaliges Drücken von Set schalten Sie von der Timecode-Anzeige in die Anzeige von Parameternamen.

Bei Anzeige eines Parameternamens :

Durch einmaliges Drücken von Set zeigen Sie Parameterwerte an

Bei Anzeige eines Parameterwerts: Durch einmaliges Drücken von Set stellen Sie diesen Parameterwert ein und rufen die Timecode-Anzeige wieder auf.

Down und Up

Über diese Tasten scrollen Sie durch Parameternamen und -werte (je nachdem, welche Anzeige gerade aktiv ist):

Bei Anzeige eines Parameternamens: Durch Drücken der Down- und Up-Tasten scrollen Sie durch die Parameternamen (z.B. von from SET GEn zu VIdEo SY).

Bei Anzeige eines Parameterwerts: In dieser Anzeige scrollen Sie mit Hilfe dieser Tasten durch die verfügbaren Parameterwerte.

Bei Eingabe von Timecode-Werten: Durch gleichzeitiges Drücken dieser beiden Tasten springen Sie durch die Stunden:Minuten:Sekunden:Frames-Felder.

Run/Stop/Clear

Diese Taste hat abhängig vom gerade aktiven Modus zwei Funktionen:

Beim Erzeugen von Timecode: Wenn sich der USD im voreingestellten Generator-Modus befindet, starten bzw. stoppen Sie durch Drücken von RUN/STOP den Timecode-Generator.

Bei Anzeige von Timecode: Durch Drücken von Clear setzen Sie den Zähler zurück, wenn in der LED-Anzeige ein Timecode erscheint In anderen Fällen dient die RUN/STOP+CLEAR-Taste zum Abbrechen eines Vorgangs (Clear-Modus).

Edit-Modus

So rufen Sie den Edit-Modus zum Bearbeiten von Parametern/Werten auf:

■ Drücken Sie Set (wenn in der LED-Timecode-Anzeige Timecode-Ziffern zu sehen sind). Durch einmaliges Drücken zeigen Sie den ersten Parameternamen, "Set Gen," (für den Timecode-Generator) an:



Die (voreingestellte) erste Seite der Generatorparameter-Bedienelemente

Abhängig davon, in welchem Status sich der USD zuletzt befand, ist eventuell anstatt SE7 GEn eine andere Anzeige zu sehen.

So scrollen Sie durch die Parameterauswahl:

■ Drücken Sie bei Bedarf Up oder Down, um durch die verfügbaren Parameter zu scrollen. Halten Sie zum Scrollen die entsprechende Taste gedrückt.

So wählen Sie einen Parameter für die Bearbeitung aus:

■ Drücken Sie Set, sobald der gewünschte Parameter angezeigt wird. Damit rufen Sie die aktuelle Einstellung des Parameters auf.

So bearbeiten Sie Parameterwerte:

■ Drücken Sie Up oder Down, wenn die Parameterwerte angezeigt werden, um durch die verfügbaren Werte zu scrollen.

Beispiele

Beispiel 1: Anpassen der LTC-Verstärkung mit Hilfe von Set. Down und Up

In den folgenden Schritten wird anhand eines Beispiels erklärt, wie Sie den Ausgangspegel von linearem Timecode (LTC) über die Bedienelemente auf der Vorderseite des USD ändern, LTC Gain ist ein Beispielparameter. Die Vorgangsweise ist iedoch bei den meisten Parametern ähnlich

So wählen Sie einen Parameternamen aus und ändern die ieweiligen Parameterwerte:

- 1 Der Timecode sollte in der LED-Timecode-Anzeige zu sehen sein und nicht blinken. Ist kein Timecode zu sehen. drücken Sie die Set-Taste, bis er eingeblendet wird.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste. Die LED-Timecode-Anzeige wechselt vom Timecode zu einem Parameternamen. Der erste Name ist Set Generator (SE7 6En). Je nach den zuletzt gültigen Einstellungen des USD wird manchmal jedoch auch ein anderer Name angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Down- oder Up-Taste, bis die LED-Timecode-Anzeige LTC Gain (L7C 6AIn) anzeigt.
- 4 Drücken Sie die Set-Taste nochmals. In der LED-Timecode-Anzeige wird daraufhin der aktuelle Parameterwert für die LTC-Verstärkung in dBu angezeigt.
- **5** Drücken Sie die Up- oder Down-Taste, um durch die verfügbaren Parameteroptionen zu scrollen. Die Werte laufen nun in 3-dBu-Schritten durch. Halten Sie Down oder Up gedrückt, um die Werte schnell durchlaufen zu lassen.

6 Drücken Sie nochmals Set, sobald der gewünschte Parameter angezeigt wird.

Diese Schritte bleiben mit wenigen Ausnahmen für alle USD-Parameter die gleichen.

Fine vollständige Liste aller Generator/Parameter-Bedienelemente auf der Vorderseite finden Sie unter Kapitel 5: Weitere Informationen zum Betrieb.

Beispiel 2: Konfiguration der Sample-Rate im Standalone-Betrieb

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für die abgekürzten Anleitungen auf der Gerätevorderseite. In diesem Fall handelt es sich um das Einstellen der Sample-Rate für den USD.

So stellen Sie die USD-Sample-Rate auf der Gerätevorderseite ein:

- 1 Drücken Sie Set und scrollen Sie dann mit Hilfe der Up- und Down-Tasten bis zum Eintrag SPL FrEc.
- 2 Drücken Sie nochmals Set und scrollen Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten durch die verfügbaren Sample-Raten, die in der LED-Anzeige erscheinen. Weitere Informationen zu den USD-Sample-Raten und Anzeigen finden Sie unter "4. Sample-Rate-LEDs" auf Seite 20
- **3** Drücken Sie Set, wenn die gewünschte Sample-Rate angezeigt wird, um diese als die aktuelle USD-Sample-Rate festzulegen.

Synchronisierungseinstellungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den USD für Ihre speziellen Systemoder Projektanforderungen konfigurieren. Die Anleitungen sind nach Aufgabe geordnet und behandeln die Befehle von Pro Tools, USD Setup und die Bedienelemente auf der Vorderseite des USD. (Eine vollständige Liste der Steuerungsoptionen für die einzelnen Bedienmodi finden Sie unter "USD-Steuerbefehle in Pro Tools, in USD Setup und auf der Gerätevorderseite" auf Seite 32.)

- ◆ Informationen zu Clock-Referenzen finden Sie unter "Clock Referenzen" auf Seite 36
- ◆ Informationen zu Positionsreferenzen finden Sie unter "Positionsreferenzen" auf Seite 44
- ◆ Anleitungen zum Arbeiten mit dem Generate- und Regenerate-Modus finden Sie unter "Generieren und Neugenerieren von Timecode" auf Seite 50.
- ◆ Informationen zu Timecode-Markierungen finden Sie unter "Erstellen einer Timecode-Markierung" auf Seite 58.

Einstellungen der Frame-Rate

Bei Verwendung von Pro Tools richtet sich die Frame-Rate des USD nach den Session Frame Rate-Einstellungen im Session Setup-Fenster.

Sie können die USD-Frame-Rate auch über die Gerätevorderseite einstellen.

So stellen Sie die USD-Frame-Rate über die Gerätevorderseite ein:

■ Drücken Sie die FRAME RATE-Taste, um durch die verfügbaren Frame-Raten zu scrollen. Wenn in der LED-Anzeige DF leuchtet, weist dies auf das Drop-Frame-Format hin


Clock Referenzen

Bei Verwendung mit einer externen Clock-Referenz fungiert der USD als Taktgeber – dadurch können Pro Tools und andere Geräte auf eine gemeinsame Taktquelle synchronisiert oder getaktet werden.

Auswählen einer Taktquelle

So wählen Sie über Pro Tools eine Taktquelle aus:

■ Wählen Sie Display > Session Setup Window und anschließend eine Einstellung im Clock Reference-Popup-Menü.



Konfigurieren der USD-Clock-Referenz von Pro Tools aus

So wählen Sie über die Bedienelemente der Vorderseite des USD eine Clock-Referenz aus:

 Drücken Sie wiederholt die Clock Reference-Taste, um durch die verfügbaren Clock-Referenzen des USD zu scrollen

So wählen Sie über USD Setup eine Clock-Referenz aus:

■ Wählen Sie im Clock Refence-Popup-Menü eine Einstellung aus.

Clock Referenz-Optionen

Die folgenden Abschnitte enthalten spezifische Anleitungen zur Auswahl der einzelnen Clock-Referenzen.

Video-Clock-Optionen

Je nach Konfiguration des USD ist für die Clock-Referenz entweder der Video Ref Inoder der Video In-Anschluss eingestellt (nähere Informationen dazu finden Sie unter "Einschränkung bei Verwendung der Clock Reference-Taste auf der Vorderseite" auf Seite 37).

Für Haus Sync/Black Burst: Verwenden Sie den USD Video Ref-Eingang.

Für eingehendes Videosignal: Verwenden Sie den Video In-Anschluss.

Serieller Timecode mit MachineControl

Pro Tools-Systeme, die über MachineControl verfügen, können mit seriellem Timecode arbeiten. Wenn Sie MachineControl mit Seriellem Timecode als Positionsreferenz verwenden, muss der USD auf Video Ref eingelockt sein. In dieser Situation ist der USD auf den Generate-Modus eingestellt, d.h., dass Positionsreferenzinformationen von Pro Tools direkt über das 9-Pin-Kabel

anstatt über den USD empfangen werden. Ausführliche Informationen zu Seriellem Timecode finden Sie im MachineControl Renutzerhandhuch

Einschränkung bei Verwendung der Clock Reference-Taste auf der Vorderseite

Wenn Sie Video mit Hilfe der Clock Reference-Taste auf der Gerätevorderseite auswählen, verwendet der USD das Signal des Video Ref In-Anschlusses. Um für Ihre Clock-Referenz das Signal des Video In-Anschlusses einzustellen, müssen Sie dies über USD Setup oder Pro Tools festlegen.

Wenn Sie nur eine einzige Videoquelle verwenden, empfiehlt es sich, da der USD je nach Konfiguration unterschiedliche Video-Eingänge verwendet, die Geräte wie unten beschrieben zu verkabeln, damit die volle Funktionsfähigkeit in allen Konfigurationen gewährleistet ist:

So arbeiten Sie mit einer einzigen Videoquelle:

- 1 Verbinden Sie das Videosignal mit dem Video Ref In-Port.
- 2 Verbinden Sie den Video Ref Thru-Anschluss durch ein kurzes BNC-Jumper-Kabel mit dem Video In-Anschluss
- 3 Verbinden Sie das Video Out-Signal mit dem Videoeingang Ihres "Ziel"-Videorekorders oder Videoschnittsystems.

Die Wahl des Videoanschlusses spielt auch bei der Auswahl einer Positionsreferenz eine Rolle. Wenn der USD sich z.B. im Generate-Modus befindet und als aktuelle Clock-Referenz Video ausgewählt wurde, stammt die Timecode-Referenz für den Generator immer aus dem Video Ref In-Anschluss.

Wenn Sie jedoch eine andere Positionsreferenz als Generate auswählen, wird das Signal aus dem Video In-Anschluss verwendet

Nähere Informationen zu Videosignalen finden Sie unter "Video- und VITC-Signale" auf Seite 77 in Anhang A.

Digitale AES/EBU-, Wordclock- und Super Clock-Signale

So takten Sie Pro Tools/den USD auf ein externes AES/EBU-, Wordclock- oder Super Clock-Signal:

Von Pro Tools aus:

■ Wählen Sie im Pro Tools Session Setup-Fenster im Clock Reference-Popup-Menü den gewünschten Modus für die digitale Clock-Referenz

Über die Bedienelemente auf der Vorderseite des USD:

- **1** Drücken Sie die Clock Reference-Taste auf der Vorderseite und wählen Sie Digital als Clock-Referenz aus.
- 2 Drücken Sie Set.
- **3** Drücken Sie Up oder Down, bis Digital Reference (dI6 rEF) in der LED-Anzeige zu sehen ist.

d16 rEF

- **4** Drücken Sie nochmals Set. In der LED-Timecode-Anzeige wird die aktuelle digitale Referenz angezeigt. Zur Verfügung stehen:
- AES/EBU (AES-E8U) oder
- Super Clock (256 CLOC) oder

- Wordclock (1 CLOCK)
- **5** Wählen Sie die gewünschte digitale Clock mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus.
- **6** Drücken Sie Set, sobald die gewünschte Option angezeigt wird.

Über USD Setup:

■ Wählen Sie im Clock Ref-Popup-Menü die Option für die gewünschte digitale Clock-Referenz aus

Steht die gewählte Clock-Referenzquelle nicht zur Verfügung oder ist die aktuelle Konfiguration ungültig, blinkt ganz rechts auf der Vorderseite des USD die LED-Anzeige Locked auf.

Zusätzliche Informationen zu digitalen Taktquellen

AES/EBU: Der AES In-Anschluss des USD erkennt und verwendet nur das Clock-Signal eines anliegenden AES/EBU-Audiosignals. Alle Audioinformationen werden ignoriert und nicht an den AES Out-Anschluss des USD weitergeleitet.

Wordclock (1x): Unter Wordclock versteht man ist ein digitales Referenzsignal mit einfacher Sample-Rate, wobei diese Sample-Rate dem Clock-Signal entspricht, das in einem AES/EBU- oder S/PDIF-Datenstrom übertragen wird. Geräte, die Wordclock unterstützen, haben jedoch eigene separate Wordclock-Anschlüsse des Typs BNC, die keine eigenen Audioinformationen übertragen. Eine Vielzahl von professionellen Audiogeräten besitzt Wordclock-Anschlüsse. Dazu gehören Mischpulte, digitale DASH-Standard-Mehrspurbandgeräte und MDMs (Modular Digital Multitrack-Rekorder).

Vergewissern Sie sich, dass der USD auf Wordclock getaktet ist, wenn Sie digitales Audio von einem Gerät, das Super Clock (256x) nicht unterstützt. in Pro Tools übertragen.

Super Clock (256x): Super Clock (oder Slave Clock) ist Digidesigns Hochgeschwindigkeits-Clock, die mit einer 256fachen Sample-Rate läuft. Alle Digidesign-Audio-Interfaces besitzen Super Clock-Ein- und Ausgänge, da die Super Clock aufgrund der 256fachen Rate weniger litter-anfällig als die Wordclock (1x) ist.

In den meisten Situationen sollte der USD das Master Super Clock-Signal an Digidesign-Audio-Interfaces übertragen. Es empfiehlt sich, den USD für alle Übertragungen von digitalem Audiosignal von einer Digidesign-Arbeitsstation an eine andere auf Super Clock zu takten.

Weitere Informationen zu digitalen Clock-Signalen finden Sie unter "Arten von digitalen Clock-Signalen" auf Seite 79.

LTC und Clock-Referenz

LTC kann sowohl Positions- als auch Clock-Informationen in seinem Timecode-Signal übertragen. LTC kann nicht ausgelesen werden, wenn das Referenzgerät angehalten wird, oder das Material mit geringer Geschwindigkeit wiedergegeben oder schnell vor- oder zurückgespult wird (etwa 10fache Wiedergabegeschwindigkeit).

So takten Sie den USD auf linearen Time Code (LTC):

Von Pro Tools aus:

■ Wählen Sie Display > Session Setup und wählen Sie im Clock Reference-Popup-Menii ITC aus

Üher die Redienelemente auf der Vorderseite des IISD:

■ Drücken Sie die Clock Reference-Taste und wählen Sie LTC als Clock-Referenz aus.

Über USD Setup:

■ Wählen Sie im Clock Ref-Popup-Menü von USD Setup die Linear Time Code (LTC)-Option aus.

Zusätzliche Informationen zu LTC

LTC kann auf eine analoge Audiobandspur aufgezeichnet werden (Striping), um so (beim Zurückrouten nach dem Striping über den USD) als Ouelle für Positions- und Clock-Referenzen zu dienen. Außerdem kann LTC auch auf den Audio-, Adressoder Cue-Track eines Videorekorders aufgezeichnet und von dort wiedergegeben werden

Informationen zur Verwendung von LTC für (reine) Positionsreferenzen beim Arbeiten mit Haus-Sync finden Sie unter "Positionsreferenzoptionen" auf Seite 44.

Weitere Informationen zu LTC-Signalen finden Sie unter "LTC-Signale" auf Seite 78.

Pilotton

Sie können ein externes Pilottonsignal als Clock-Referenz für den USD verwenden und ihn so (zur Übertragung von Audiodaten) mit bestimmten Arten von Open Reel Audiotape-Rekordern synchronisieren. Der Pilotton ist im Wesentlichen ein 60 Hz- (NTSC) oder 50 Hz (PAL)-Sinuswellenton, Pilotton wird bei Filmaufnahmen vor Ort verwendet, um eine gemeinsame Synchronisierungsreferenz zwischen einer Film- oder Videokamera und einem tragbaren analogen 1/4"-Audiorekorder herzustellen. Pilotton enthält keine Positionsinformationen sondern nur eine Clock-Referenz

Die Pilotton-Referenzfrequenz (60 Hz oder 50 Hz) wird vom USD ie nach der Einstellung des Videoformats gewählt. Wenn das Videoformat PAL ist, wird die Pilottonfrequenz automatisch auf 50 Hz gestellt. Bei NTSC wird 60 Hz verwendet.

So takten Sie den USD auf Pilotton:

Von Pro Tools aus:

■ Wählen Sie im USD Setup-Bereich des Pro Tools-Fensters Session Setup im Clock Reference-Popup-Menü den Eintrag Pilot Tone.

Über die Bedienelemente auf der Vorderseite des USD:

- 1 Schließen Sie Ihre Pilottonreferenzquelle an den Bi-Phase/Tach/GPI/Pilot-Port des USD an
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Clock Reference-Taste auf der Vorderseite Pilot aus.

Über USD Setup:

- 1 Schließen Sie Ihre Pilottonreferenzquelle an den Bi-Phase/Tach/GPI/Pilot-Port des USD an
- **2** Wählen Sie im Clock Ref-Popup-Menü von USD Setup den Eintrag Pilot Tone aus.

Ist die Pilottonreferenzquelle aus irgendeinem Grund nicht aktiv (z.B. auf Grund einer schlechten Verbindung oder anderer Signalübertragungsprobleme) blinkt die Locked-LED-Anzeige auf der rechten Seite der USD-Vorderseite

■ Weitere Informationen zu Pilotton finden Sie unter "Pilotton" auf Seite 81 in Anhang A.

Bi-Phase/Tach- und Clock-Referenz

Der USD kann auch Bi-Phase/Tach-Informationen als Clock-Referenz zur Taktung verwenden. Anhand von Bi-Phase/Tach-Impulsen lassen sich Positionsreferenzen ableiten, jedoch wird dazu ein *Start-Adresspunkt* als Referenz benötigt (Informationen zu weiteren Anforderungen finden Sie unter "Trimmen der Bi-Phase-Position" auf Seite 50).

So konfigurieren Sie Bi-Phase/Tach als USD-Clock-Referenz:

Über USD Setup:

- **1** Wählen Sie im Clock Ref-Popup-Menü von USD Setup den Eintrag Bi-Phase/Tach aus.
- 2 Wählen Sie die entsprechenden Parameter für Pulse Per Frame und Input Signals, wie unter "Anfangs-Frame für Bi-Phase/Tach" auf Seite 48 und "Bi-Phase/Tach-Signal" auf Seite 49 beschrieben.

Normalerweise dient Bi-Phase/Tach bei Verwendung als Clock-Referenz auch als Positionsreferenz (siehe "Positionsreferenz anhand von Bi-Phase/Tach" auf Seite 48).

Über die Bedienelemente auf der Vorderseite des USD:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Clock Reference-Taste auf der Vorderseite BI PHASE/TACH aus.
- 2 Wählen Sie die entsprechenden Parameter für Pulse Per Frame und Input Signals, wie unter "Anfangs-Frame für Bi-Phase/Tach" auf Seite 48 und "Bi-Phase/Tach-Signal" auf Seite 49 beschrieben.
- ▲ Ist die Bi-Phase/Tach-Referenzquelle aus irgendeinem Grund nicht aktiv (z.B. auf Grund einer schlechten Verbindung oder anderer Signalübertragungsprobleme) blinkt die Locked-LED-Anzeige auf der rechten Seite der USD-Vorderseite.

So wählen Sie Bi-Phase/Tach über Pro Tools als Positionsreferenz aus:

■ Wählen Sie im Bereich USD Setup des Pro Tools-Fensters Session Setup im Clock Reference-Popup-Menü den Eintrag Bi-Phase

Zusätzliche Informationen zu Bi-Phase/Tach

Bi-Phase/Tach kommt bei Magnetfilmmaschinen, 16mm-, 35mm- und 70mm-Projektoren, Filmschnittmaschinen und anderer mechanisch betriebener Filmausrüstung zum Einsatz. Bi-Phase-(manchmal auch Phasenquadratur genannt) und Tach-Informationen sind ähnlich, weisen jedoch Unterschiede auf.

Bi-Phase: Ein Bi-Phase-Signal besteht aus zwei direkt durch den Transportmechanismus eines Geräts erzeugten rechteckigen Wellen, die zueinander um 90° phasenverschoben sind. Während der Wiedergabe gibt ein Gerät, das Bi-Phase erzeugt, einen kontinuierlichen Strom von rechteckigen Wellen aus, die der USD bei beinahe jeder Geschwindigkeit – auch wenn das Band angehalten wird – als Clock-Referenz verwenden kann

Dabei kann der USD anhand der Phasenbeziehung der beiden rechteckigen Wellen feststellen, in welche Richtung das Band läuft (vorwärts oder rückwärts). Dies ist jedoch nur von Bedeutung, wenn der USD das Bi-Phase-Signal als Positionsreferenz verwendet.

Tach: Ein Tach-Signal ist eine Variante von Bi-Phase. Im Falle der beiden Tach-Signale, dient eines nur zur Richtungsanzeige und das andere zur Anzeige der Geschwindigkeit oder Frequenz. Der USD verwendet dieses Frequenzsignal zur Taktung auf Tach als Clock-Referenz.

Für die Anzahl der Impulse pro Frame für Bi-Phase- und Tach-Geräte gibt es verschiedene Standards. Sie können über die USD Setup-Einstellung Pulse Per Frame für den USD Impulsfrequenzen zwischen 2 und 254 Impulsen auswählen, um den USD auf die PPF-Rate des Bi-Phase/Tach-Encoders des externen Geräts abzustimmen.

Weitere Informationen zu Bi-Phase/Tach-Signalen finden Sie unter "Bi-Phase/Tach" auf Seite 80 in Anhang A.

Interne Clock. Generieren und Neugenerieren von Taktsignalen

Der USD kann seine interne auf dem geräteeigenen Quarzoszillator basierende Clock als Master Clock-Ouelle verwenden. Wenn die Clock-Referenz des USD auf Internal gestellt ist:

- werden Wordclock, Super Clock und alle Ausgänge für die digitale AES/EBU-Clock mit dem internen Ouarzoszillator synchronisiert.
 - _ und _
- Wenn die Positionsreferenz auf Generate gestellt ist, werden die erzeugten LTC-. MTC- und VITC-Zähler und die erzeugten Timecode-Markierungen auf dasselbe interne Signal des Ouarzoszillators getaktet.

So takten Sie den USD auf seine interne Clock:

Von Pro Tools aus:

■ Wählen Sie im USD Setup-Bereich des Pro Tools-Fensters Session Setup im Clock Reference-Popup-Menü den Eintrag Internal aus

Über die Redienelemente auf der Vorderseite des USD:

■ Wählen Sie mit Hilfe der Clock Reference-Taste auf der Vorderseite Internal 2115

Über USD Setup:

■ Wählen Sie im Clock Ref-Popup-Menü von USD Setup den Eintrag Internal/VSO aus.

Variable Speed Override (VSO)

Sie können die Frequenz der auf dem internen Quarzoszillator basierenden internen Clock des USD variieren, um die Geschwindigkeit und die Tonhöhe von Pro Tools und allen anderen Geräten, die vom USD ein Clock-Referenzsignal empfangen, feinabzustimmen.

Der maximale VSO-Bereich beträgt ±699 Cents (±6 Halbtöne). VSO steht bei ieder Einstellung für die Positionsreferenz zur Verfügung. VSO lässt sich nicht über die Bedienelemente der Gerätevorderseite justieren, kann aber direkt von Pro Tools und USD Setup aus gesteuert werden.

So passen Sie die Frequenz der internen Clock des USD an:

Über Pro Tools:

- **1** Wählen Sie Windows > Session Setup und erweitern Sie das Session Setup-Fenster zur Vollbildanzeige.
- 2 Klicken Sie. um VSO zu aktivieren (ein "X" bedeutet, dass VSO aktiviert ist).
- 3 Passen Sie den Wert für die variable Geschwindigkeit mit dem Schieberegler auf dem Bildschirm an.

Über USD Setup:

1 Aktivieren Sie das VSO Enabled-Kontrollkästchen im Abschnitt Variable Speed Override von USD Setup. Ein "X" bedeutet, dass VSO aktiviert ist.



Der Abschnitt Variable Speed Override

- 2 Passen Sie die VSO-Werte mit Hilfe des Schiebereglers in Halbton- oder Cent-Schritten an. Die aktuell ausgegebene Frequenz der Wordclock wird neben den Reglern angezeigt.
 - oder –
- **3** Geben Sie den Wert in Halbtönen oder Cents in die Eingabefelder ein. Wird durch den VSO-Wert eine Ausgangsfrequenz (Sample-Rate) erzeugt, die niedriger als 35 kHz oder höher als 50 kHz ist, erscheint die Frequenzanzeige rot und die tatsächliche Ausgangsfrequenz wird auf diesen Maximal- oder Minimalwert gesetzt.
- 4 Nach Beenden der Einstellungen klicken Sie auf Set, damit die Änderungen wirksam werden

Verwenden von Pitch Memory

Wenn Pitch Memory aktiviert ist, wird die Sample-Rate konstant gehalten, selbst wenn die Clock-Referenz verschwunden ist oder sich nicht mehr im Lock-Bereich befindet. Ist diese Option deaktiviert, wird die Ausgangs-Sample-Rate auf die nominale Rate (z.B. genau 44,1 kHz) zurückgesetzt, wenn die Clock-Referenz ausfällt oder sich außerhalb des Lock-Bereichs befindet

Ist Pitch Memory aktiviert, taktet Pro Tools bei der Wiedergabe und Aufnahme weiterhin auf die Sample-Rate, selbst wenn die Clock-Referenzquelle nicht mehr verfügbar ist. Während der analogen Aufnahme können Sie ggf. Pitch Memory deaktivieren, damit die Aufnahme in der exakten nominalen Sample-Rate erfolgt (z.B. mit genau 44,1 kHz).

Ist Pitch Memory deaktiviert und die ausgewählte externe Clock-Referenz steht nicht zur Verfügung, verwendet der USD wieder die ausgewählte nominale interne Sample-Rate.

So konfigurieren Sie Pitch Memory (Hold) über die Gerätevorderseite:

1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-. Down- und Up-Tasten die Option Pitch Hold (PICH HI'q).



- 2 Drücken Sie die Set-Taste nochmals. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der beiden Parameterwerte an:
 - Ein (On); oder
 - Aus (OFF).
- 3 Wählen Sie die gewünschten Parameterwerte mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus.

Über USD Setup:

■ Klicken Sie auf Pitch Memory Enabled.

Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Option auf Set. Das LED-Timecode-Display wechselt wieder zur Timecode-Anzeige. Der USD behält diese Einstellung bei, selbst wenn er zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wird, bis sie wieder geändert wird.

Positionsreferenzen

Die Positionsreferenz wird für den Timecode-Leser und -Generator und den Ri-Phase-Leser des USD verwendet

Während die Clock-Verbindungen und die Clock Reference-Einstellung dazu dienen. alle Ihre Systemkomponenten auf genau dieselbe Rate zu takten, d.h zu synchronisieren, können Sie mit Hilfe der Positionsreferenz mit bestimmten Timecode-Adressen arbeiten

Über die Positional Reference-Einstellung können Sie den USD in den Lese- oder Generate-Modus setzen. Bei Einstellung des Lesemodus erhält der USD über LTC. VITC oder Ri-Phase Timecode-Adressinformationen. Im Generate-Modus erzeugt der USD simultan LTC, VITC und MTC.

Positionsreferenz und Bi-Phase/Tach

Timecode und Positionsreferenz sind nicht immer vollkommen synonym. In diesem Handbuch sind die Begriffe austauschbar, es sei denn, es ist ausdrücklich von Bi-Phase/Tach die Rede.

Auswählen einer **Positionsreferenz**

So wählen Sie über Pro Tools eine Positionsreferenz aus:

- **1** Öffnen Sie das Session Setup-Fenster.
- 2 Wählen Sie im Positional Refence-Popup-Menü eine Einstellung aus.

So wählen Sie über die Bedienelemente der Vorderseite eine Positionsreferenz aus:

 Drücken Sie die Clock Reference-Taste. um durch die verfügbaren Clock-Referenzen des USD zu scrollen

So wählen Sie über USD Setup eine Positionsreferenz aus:

- Wählen Sie im Positional Refence-Popup-Menü eine Einstellung aus.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Frame-Rate ausgewählt haben, wenn Sie LTC oder VITC als Positionsreferenz eingestellt haben.

Positionsreferenzoptionen

Die folgenden Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen und Konfigurationsanweisungen zu den einzelnen verfügbaren Positionsreferenzformaten.

Linear Time Code (LTC)

LTC wird oft auf die Audiospur eines Audio- oder Videotape-Rekorders aufgezeichnet. Professionelle Videorekorder haben normalerweise einen Adress- oder Cue-Track für LTC vorgesehen. Wenn Sie mit Standard-Audioband arbeiten, wird mit größter Wahrscheinlichkeit LTC verwendet: bei Videorekordern kommt entweder LTC oder VITC oder beides zum Einsatz.

LTC kann auch als Interpolation von absolutem Code generiert werden. Viele Timecode-DAT-Maschinen, DA-88 und digitale Videorekorder funktionieren auf diese Art. Unabhängig von der Funktionsweise und der Art der

Speicherung oder Generierung wird LTC an den USD immer in Form einer Serie von Audioimpulsen übertragen.

LTC kann gleichzeitig als Positions- und Clock-Referenz verwendet werden

So verwenden Sie LTC als Positionsreferenz für den HSD:

Von Pro Tools aus:

■ Wählen Sie im Bereich USD Setup des Session Setup-Fensters im Positional Ref-Popup-Menü die LTC-Option.

Über die Redienelemente auf der Vorderseite des USD:

■ Wählen Sie mit Hilfe der Positional Reference-Taste auf der Vorderseite LTC aus.

Über USD Setup:

■ Wählen Sie im Positional Ref-Popup-Menü von USD Setup die Linear Time Code (LTC)-Option aus.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Clock-Referenz, Sample-Rate, Frame-Rate und Freewheel-Dauer gewählt haben. Vergewissern Sie sich außerdem, dass das LTC-Signal ordnungsgemäß auf den LTC In-Anschluss des USD geroutet ist.

Freewheel Duration

Mit Freewheel Duration (Timecode Freewheel) legen Sie die Maximalanzahl der Frames fest, die der USD weiterhin erzeugen soll, wenn das Timecode-Signal aussetzt oder unterbrochen wird. Wenn sich der USD im Internal/Generate-Modus befindet, werden die Freewheel-Einstellungen ignoriert.

Beispiel für Time Code Freewheel

In einer 30 fps-Pro Tools-Session generiert der USD bei Einstellung einer Freewheel-Dauer/Timecode-Freewheel von 28 Frames solange Frames, bis entweder das anliegende Timecode-Signal wieder vorhanden ist oder bis 28 Frames durchlaufen wurden

So stellen Sie die Freewheel-Dauer über Pro Tools ein:

- **1** Wählen Sie Display > Session Setup.
- **2** Geben Sie im Abschnitt Time Code Freewheel eine Frame-Anzahl für Timecode-Freewheel an

So stellen Sie die Freewheel-Dauer über die Gerätevorderseite ein:

- 1 Drücken Sie Set und navigieren Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten zur Freewheel-Dauer (FrEE LEn) in der LED-Anzeige.
- 2 Drücken Sie nochmals Set, um die Optionen für die Freewheel-Dauer aufzurufen.
- 3 Scrollen Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten durch die verfügbaren Optionen (die niedrigste Rate ist "4 F4" oder vier Frames, die höchste ist "40 Fr" oder 40 Frames).
- 4 Drücken Sie Set, sobald die gewünschte Freewheel-Dauer angezeigt wird.

So stellen Sie die Freewheel-Dauer über USD Setup ein:

■ Wählen Sie die gewünschte Zahl im Freewheel Duration-Menü aus.

VITC und Positionsreferenz

VITC ist eine gebräuchliche Positionsreferenz in der professionellen Audiopostproduktion. Da es sich bei VITC um Timecode-Informationen handelt, die in das Videosignal eingebettet sind, kann VITC auch dann gelesen werden, wenn der Videorekorder auf Pause geschaltet ist oder sehr langsam wiedergibt. Im Betrieb mit Pro Tools bedeutet dies, dass VITC zum Auto-Spotting von Regions auf bestimmten Videoeinzel-Frames herangezogen werden kann.

VITC ist weniger Drop Out-anfällig und daher in dieser Hinsicht verlässlicher als LTC. VITC kann in iedes Videosignal einschließlich digitaler Videosignale (Band oder nicht-linear) eingebettet werden. ohne dass dafür ein zusätzlicher Audio-Track für den Timecode erforderlich ist

Bandschutz-Modus und VITC

Damit VITC gelesen werden kann, wenn ein Videoband auf Pause geschaltet ist, muss das Bild sichtbar sein. Um jedoch die Videoköpfe vor Abnützung zu schützen, schalten viele Videorekorder nach einigen Minuten im Still/Pause-Modus automatisch in den Stop-Modus, d.h. die Videoköpfe sind nicht mehr in Kontakt mit dem Band, so dass der VITC nicht mehr vom Band abgelesen werden kann. Damit der VITC weiterhin zur Verfügung steht, müssen Sie eventuell die Still/Pause-Taste nochmals drücken oder die Wiedergabetaste betätigen und das Band bis zum gewünschten Frame spulen.

Clock-Verwendung für VITC

Um Probleme, die durch den Bandschutz-Modus verursacht werden könnten, zu vermeiden und sicherzustellen, dass ein kontinuierliches Clock-Signal zur Verfügung steht, sollten Sie, wenn möglich, für die Clock-Referenz den Video Ref In-Anschluss anstelle des Video In-Anschlusses verwenden. Wenn das Videobild ausfällt, bleibt der USD bei Verwendung des Video Ref In-Ports (und Haus Sync) auf das Black Burst-Signal des Video Ref In-Anschlusses getaktet.

So wählen Sie über Pro Tools VITC als Positionsreferenz für den USD:

- 1 Öffnen Sie das Session Setup-Fenster.
- 2 Wählen Sie im Positional Reference-Popup-Menü VITC aus.

So wählen Sie über die Gerätevorderseite VITC als Positionsreferenz des USD aus:

■ Wählen Sie mit Hilfe der Positional Reference-Taste auf der Vorderseite VITC aus.

So wählen Sie VITC als Positionsreferenz des USD über USD Setup aus:

■ Wählen Sie im Positional Ref-Popup-Menü Vertical Interval Time Code (VITC) aus.

Weitere Einstellungen im Zusammenhang mit VITC

USD-Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Clock-Referenz, Sample-Rate, Frame-Rate und Freewheel-Dauer gewählt haben.

Anschlüsse und Quellsignale: Stellen Sie sicher, dass das VITC-Signal des Videobands, falls vorhanden, auf den Video In-Anschluss des USD (nicht auf den Video Ref In-Anschluss) geroutet wird. Falls Sie ein Black Burst-Signal verwenden. sollten Sie dieses an den Video Ref In-Anschluss übertragen.

Das Clock-Referenzsignal sollte deshalb auf den Video Ref-Port geroutet werden (und nicht auf den Video In-Port), weil ein Black Burst-Signal beim Arbeiten mit VITC über den Video Ref-Eingang immer empfangen wird, während das Videosignal am Video In-Port beim Abheben der Videoköpfe vom Band nicht mehr verfügbar ist.

Automatische Umschaltung zwischen LTC und VITC als Positionsreferenz

Im Auto Switch-Modus schaltet der USD automatisch, abhängig von der Qualität des Timecode-Signals, zwischen LTC und VITC um. Auf der Gerätevorderseite leuchten in diesem Modus beide LED-Anzeigen (LTC- und VITC-

Positionsreferenz). Außerdem wird in der Timecode-Anzeige auf der Vorderseite ein Dezimalpunkt zwischen den Minuten und Sekunden eingeblendet.

VITC kann im Gegensatz zu LTC bei hohen Bandgeschwindigkeiten (z.B. beim Spulen) nicht ausgelesen werden, während LTC wiederum bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht gelesen wird (während dies bei VITC bei niedrigen Geschwindigkeiten und beim Parken des Bands sehr wohl möglich ist). Somit stehen Ihnen im Auto Switch-Modus für LTC und VITC immer das jeweils optimale Signal zur Verfügung, ohne dass Sie die Einstellung manuell ändern müssen.

So wählen Sie Auto Switch LTC/VITC über Pro Tools aus:

- 1 Öffnen Sie das Session Setup-Fenster.
- 2 Wählen Sie im Positional Reference-Popup-Menü Auto Switch (LTC/VITC) aus.

So wählen Sie Auto Switch LTC/VITC über die Gerätevorderseite aus:

■ Drücken Sie die Positional Reference-Taste und wählen Sie Auto Switch LTC/VITC aus (die LTC- und die VITC-LED-Anzeige leuchten beide in diesem Modus).

So wählen Sie Auto Switch LTC/VITC über **USD Setup aus:**

■ Wählen Sie im Positional Ref-Popup-Menü Auto Switch (LTC/VITC) aus.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Clock-Referenz, Sample-Rate, Frame-Rate und Freewheel-Dauer gewählt haben.

Voraussetzungen für Auto Switch LTC/VITC

- Vergewissern Sie sich, dass das LTC-Signal ordnungsgemäß auf den LTC In-Anschluss des USD geroutet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das VITC-Signal des Videobands, falls vorhanden, auf den Video In-Anschluss des USD (nicht auf den Video Ref In-Anschluss) geroutet wird
- Stellen Sie sicher, dass sowohl auf ihrem LTC-Track als auch auf dem VITC-Track (und in der Timecode-Markierung auf dem Bildschirm) übereinstimmender Timecode vorhanden ist.
- Gehen Sie sicher, dass Sie Auto bzw. das richtige Zeilenpaar für das Lesen von VITC ausgewählt haben.

Weitere Informationen und Beispiele zu Auto Switch LTC/VITC finden Sie unter "Automatische Umschaltung zwischen LTC/VITC" auf Seite 78 in Anhang A.

Serieller Timecode

In Pro Tools-Systemen, die über MachineControl verfügen, kann Serial Time Code (serieller Timecode) als Positionsreferenz verwendet werden. Diese Option lässt sich über das Pro Tools Peripherals > Synchronization-Fenster konfigurieren. Informationen zur Konfiguration und zu den Voraussetzungen finden Sie im MachineControl Renutzerhandhuch

Positionsreferenz anhand von Bi-Phase/Tach

Bi-Phase/Tach-Signale sind Clock-Referenzsignale und enthalten keine Positionsinformationen im eigentlichen Sinne. Anhand der vorhandenen Informationen kann der USD jedoch eine Positionsreferenz errechnen.

Dafür benötigt der USD jedoch eine Start-Frame-Adresse und einen bestimmten Wert für die Anzahl der Impulse pro Frame. Die einzelnen Einstellungen dafür werden in den folgenden Abschnitten behandelt.

So wählen Sie Bi-Phase/Tach über Pro Tools als Positionsreferenz aus:


■ Wählen Sie im Positional Reference-Menü des Session Setup-Fensters die Bi-Phase-Option aus.

So wählen Sie Bi-Phase/Tach über die Gerätevorderseite als Positionsreferenz aus:

■ Wählen Sie mit Hilfe der Positional Reference-Taste auf der Vorderseite Bi-Phase/Tach aus

So wählen Sie Bi-Phase/Tach über USD Setup als Positionsreferenz aus:

- **1** Wählen Sie im Positional Ref-Popup-Menü von USD Setup den Eintrag Bi-Phase/Tach aus.
- 2 Stellen Sie ein Anfangs-Frame ein, wie unter "Anfangs-Frame für Bi-Phase/Tach" auf Seite 48 beschrieben.
- **3** Stellen Sie ggf. andere Eingangssignaloptionen ein.



Auswählen von Bi-Phase/Tach-Eingangssignalen

Anfangs-Frame für Bi-Phase/Tach

Zur Verwendung von Bi-Phase/Tach-Signalen als Positionsreferenz benötigt der USD auch die Timecode-Adresse eines bestimmten Filmeinzel-Frames. Dazu wird das Wiedergabegerät für den Film bei einem bestimmten Frame angehalten und der USD wird über den Bi-Phase/Tach-Start-Frame-Parameter auf den entsprechenden Timecode-Wert gestellt.

▲ Das Anfangs-Frame für Bi-Phase kann nicht über Pro Tools eingestellt werden.

So stellen Sie das Anfangs-Frame für Bi-Phase/Tach über die Gerätevorderseite ein:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set- Down- und Up-Tasten Set Gen (SE7 6En) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste nochmals, um den Timecode anzuzeigen; eines der Timecode-Felder (Stunden:Minuten:Sekunden:Frames) blinkt nun
- 3 Drücken Sie die Up- oder Down-Taste, um durch die verfügbaren Parameteroptionen zu scrollen.
- 4 Um eine Einstellung festzulegen und zum nächsten Feld zu springen, drücken Sie die Down- und Up-Tasten und lassen Sie sie gleichzeitig wieder los.
- 5 Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der USD-Generator auf die gewünschte Startzeit gestellt ist.
- 6 Drücken Sie die Set-Taste nochmals. wenn Sie die Einstellung beendet haben. Die LED-Timecode-Anzeige hört zu blinken auf und zeigt nun die eingestellte Startzeit an.

So stellen Sie das Anfangs-Frame für Bi-Phase/Tach über USD Setup ein:

1 Geben Sie im Abschnitt Generator/Bi-Phase Preset den Wert für den Timecode des Start-Frames in Stunden:Minuten:Sekunden:Frames ein.



Einstellen von Generator/Bi-Phase Preset

2 Klicken Sie nach Einstellung des Anfangs-Frames auf Set.

Bi-Phase/Tach-Signal

So stellen Sie die Richtung des Bi-Phase/Tach-Eingangssignals über die Gerätevorderseite ein:

1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten die Option Bi-Phase/Tach Input Signal (bIPH 516):

h 1 PH 5 1 F

2 Drücken Sie die Set-Taste Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der folgenden vier Parameterwerte an:

A LEAd b: Bi-Phase: FWD = A leads B -Wenn die rechteckige A-Welle in diesem Fall vor der rechteckigen B-Welle erfolgt. wird als Richtung des Bi-Phase-Signals "Forward" (vorwärts) eingestellt.

b LEAd A: Bi-Phase: FWD = B leads A -Wenn die rechteckige B-Welle vor der rechteckigen A-Welle erfolgt, wird als Richtung des Bi-Phase-Signals "Forward" (vorwärts) eingestellt.

r-n-d LO: Tach: FWD = B is Low. Wenn das B-Signal im Status "low" (unten) ist, wird für die Frequenz und Richtung ("r-n-d" = rate and direction) des Signals in diesem Fall "Forward" (vorwärts) eingestellt.

r-n-d HI: Tach: FWD = B is High. Wenn das B-Signal im Status "high" (oben) ist, wird für die Frequenz und Richtung ("r-n-d" = rate and direction) des Signals "Forward" (vorwärts) eingestellt.

- **3** Wählen Sie die gewünschten Parameterwerte mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus.
- 4 Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Option auf Set.

Bi-Phase/Tach Pulses-per-frame (PPF)

Für die Anzahl der Impulse pro Frame für Bi-Phase- oder Tach-Geräte gibt es verschiedene Standards. Über die Pulse Per Frame-Einstellung von USD Setup können Sie Einstellungen zwischen 2 und 254 Impulsen pro Frame für den USD auswählen. Die Einstellung sollte mit der PPF-Rate des Bi-Phase/Tach-Encoders des externen Geräts übereinstimmen.

So stellen Sie den Wert für die Impulse pro Frame für das Bi-Phase/Tach-Signal über die Gerätevorderseite ein:

- **1** Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten die Option Bi-Phase/Tach Pulses Per Frame (bIPH PPF) aus:
- **2** Drücken Sie die Set-Taste nochmals. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin den aktuellen PPF-Wert an.
- **3** Scrollen Sie mit Hilfe der Down- und Up-Tasten durch die Parameterwerte (Wertebereich zwischen 2 und 255 Impulsen pro Frame). Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird schneller durch die Werte gescrollt.
- **4** Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Option auf Set.

Trimmen der Bi-Phase-Position

Wenn Sie Bi-Phase als Positionsreferenz verwenden, können Sie die Übersetzung von Bi-Phase in Timecode jederzeit trimmen. Mit jedem Drücken der Up-Taste springt die Timecode-Adresse um ein Frame weiter. Mit jedem Drücken der Down-Taste wird die Timecode-Adresse um ein Frame zurückversetzt. Behalten Sie den Überblick darüber, wie oft Sie die Taste gedrückt haben, um die ursprüngliche

Einstellung wiederherstellen und die zuvor einprogrammierte Startadresse trimmen zu können

Generieren und Neugenerieren von Timecode

Der USD generiert gleichzeitig LTC, VITC und MTC. Die Timecode-Adressen können aus einer Reihe von Quellen stammen:

- Wenn für die Positionsreferenz der Generate-Modus aktiv ist, so erzeugt der USD anhand einer internen Timcode-Taktquelle LTC, VITC und MTC. Dieser Modus wird als Generator Preset-Modus bezeichnet
- Wenn als Positionsreferenz LTC, VITC oder Bi-Phase eingestellt ist, generiert der USD auf Basis der Timecode-Adresse einer dieser Quellen LTC, VITC und MTC. Dies wird manchmal Neugenerieren oder Übersetzen von Timecode genannt. Beim USD wird dies als der Read/Regeneration-Modus bezeichnet.

Rähere Informationen zur Verwendung von seriellem Timecode mit Pro Tools finden Sie im *MachineControl Benutzerhandbuch*.

Read/Regeneration-Modus

In diesem Modus generiert der USD Timecode anhand von externen Positionsreferenzinformationen (LTC- oder VITC-Timecode oder ein Bi-Phase/Tach-Signal) neu. Je nach den jeweiligen Voraussetzungen werden anhand der ausgewählten Positionsreferenz gleichzeitig drei Arten von Timecode (LTC, VITC und MTC) neu generiert.

Voraussetzungen für das Lesen und Neugenerieren (Read/Regeneration) von LTC. VITC und MTC

LTC: Die externe Positionsreferenz muss mit normaler, einfacher Vorlaufgeschwindigkeit (±8 %) wiedergegeben werden

VITC: Als Positionsreferenz muss LTC oder Bi-Phase/Tach gewählt werden. Dies gilt für beliebige auslesbare Bandspulgeschwindigkeiten (vorwärts oder rückwärts), bzw. dann, wenn der Generate-Modus zum Erzeugen von Timecode aktiv ist. Der USD generiert keinen VITC neu. wenn als Positionsreferenz VITC eingestellt ist

MTC: Damit der USD ein kontinuierliches MTC-Signal neu generieren kann, muss die externe Positionsreferenz mit normaler, einfacher Vorlaufgeschwindigkeit (±8 %) wiedergegeben werden. Außerhalb dieses Geschwindigkeitsbereichs und bei geänderter Richtung, wird MTC alle 200 Millisekunden in Bursts erzeugt. Auf diese Art können MTC-Geräte VITC oder Bi-Phase im Slave-Betrieb in beiden Richtungen und bei Geschwindigkeiten bis zu Null korrekt lesen. Der USD beginnt mit dem Neugenerieren von MTC, sobald er wieder ein gültiges Positionsreferenzsignal erkennt

* Die Option zum Stummschalten der MTC-Ausgabe während inaktiver Phasen wird unter "MTC-Ausgabe und Stummschalten während inaktiver Phasen" auf Seite 58 beschrieben.

Wenn als Positionsreferenz LTC oder VITC eingestellt ist, generiert der USD Timecode-Adressen neu, die mit den anliegenden Timecode-Adressen übereinstimmen.

Handelt es sich bei der Positionsreferenz um ein Bi-Phase/Tach-Signal, generiert der USD Timecode-Adressen vom Punkt der für Bi-Phase voreingestellten Startzeit aus. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Anfangs-Frame für Bi-Phase/Tach" auf Seite 48.)

Generator Preset-Modus

In diesem Modus erzeugt der USD Timecode intern. Der Anfangszeitpunkt basiert auf der für den Generator voreingestellten Zeit (Generator Preset Time). Sie können die Erzeugung von Timecode über USD Setup oder die Bedienelemente auf der Gerätevorderseite starten, anhalten, wieder aufnehmen und zurücksetzen.

Reim Generieren von Timecode im Generator Preset-Modus ist der Timecode-Generator des USD gemäß der folgenden Generator-Referenzregel auf eine von drei möglichen Quellen getaktet (eingelockt).

Generator-Referenzregel

- ◆ Ist die Clock-Referenz auf Internal, LTC. Pilot Tone, Bi-Phase/Tach, Digital (AES/EBU), Digital (Super Clock), oder Digital (Wordclock) gestellt, so lockt der Timecode-Generator auf die ausgewählte Clock-Referenz ein.
 - oder -
- ◆ Ist die Clock-Referenz auf einen der beiden Videoeingänge (Video Ref In oder Video In) geroutet, bezieht der Timecode-Generator sein Referenzsignal aus dem Video Ref In-Anschluss.

24 fps und Einschränkungen der Frame-Rate

Wenn die Positionsreferenz auf Generate gestellt und die Clock-Referenz auf einen der beiden Videoeingänge geroutet ist, kann das 24 fps-Format nicht als Timecode-Format für den USD verwendet werden

Wenn das Videoformat unter denselben Bedingungen auf NTSC gestellt ist, können als Timecode-Format nur die Einstellungen 29.97 FPS und 29.97 DF FPS gewählt werden. Wenn als Videoformat PAL festgelegt ist, stehen als Timecode-Format nur 25 FPS zur Verfügung.

Diese Einschränkungen gelten nicht mehr. wenn sich der USD nicht im Generate-Modus befindet

Pro Tools-Systeme

Sie können von Pro Tools aus praktisch alle USD-Generatoreinstellungen vornehmen. Anleitungen zu den Grundlagen der Erzeugung von SMPTE oder MTC finden Sie im Pro Tools Referenzhandbuch. Genauere Anweisungen für bestimmte Situationen können Sie in den folgenden Abschnitten nachlesen.

* Nähere Informationen zum Zugriff auf die USD-Bedienelemente finden Sie unter "Steuerungsoptionen" auf Seite 31.

Generator-Startzeit

So bestimmen Sie von Pro Tools aus ein Anfangs-Frame für den Generator:

■ Konfigurieren Sie das Session Setup-Fenster gemäß den Anforderungen Ihres Systems und des aktuellen Projekts. Weitere Informationen dazu finden Sie in Ihrem Pro Tools Referenzhandbuch.

So legen Sie das Anfangs-Frame für den Generator über die Gerätevorderseite fest:

1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten Set Gen (SE7 6En) aus.



- 2 Drücken Sie die Set-Taste nochmals Eines der angezeigten Timecode-Felder blinkt nun
- 3 Drücken Sie die Down- bzw. Up-Taste. um den Wert des gerade blinkenden Parameters zu verringern oder zu erhöhen. Halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um schnell durch die Werte zu scrollen
- 4 Um eine Einstellung festzulegen und zum nächsten Feld zu springen, drücken Sie die Down- und Up-Tasten und lassen sie wieder gleichzeitig los.
- **5** Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der USD-Generator auf die gewünschte Startzeit gestellt ist.

Drücken Sie die Set-Taste nochmals, wenn Sie die Einstellung beendet haben. Der USD behält diese Einstellung bei, selbst wenn er zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wird, bis sie wieder geändert wird.

Generieren und Neugenerieren von LTC

Neugenerieren von LTC

Der USD generiert LTC neu, sobald die externe Positionsreferenz mit normaler, einfacher Vorlaufgeschwindigkeit (±10 %) wiedergegeben wird.

Vergewissern Sie sich, dass LTC auf den richtigen Anschluss geroutet ist, wie unter Kapitel 2: Installieren des USD beschrieben. Überprüfen Sie außerdem den Pegel des LTC-Ausgabesignals auf dem USD und passen Sie diesen ggf. an. Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Beispiel 1: Anpassen der LTC-Verstärkung mit Hilfe von Set, Down und Up" auf Seite 35. Passen Sie ggf. den Eingangspegel des Zielgeräts an.

So nehmen Sie die Einstellungen zum Neugenerieren von LTC über Pro Tools vor:

■ Wählen Sie im Session Setup-Fenster eine beliebige externe Positionsreferenz (mit Ausnahme von Generate).

So nehmen Sie die Einstellungen zum Neugenerieren von LTC über die Gerätevorderseite vor:

■ Wählen Sie die gewünschte externe Positionsreferenz mit Hilfe der Positional Reference-Taste des USD (wählen Sie nicht Generate aus).

Der USD beginnt mit dem Neugenerieren von LTC, sobald er ein gültiges Positionsreferenzsignal erkennt.

So nehmen Sie die Einstellung zum Neugenerieren von LTC über USD Setup vor:

■ Wählen Sie die gewünschte externe Positionsreferenz im Positional Reference-Popup-Menü aus (beliebige Option mit Ausnahme von Generate).

Erzeugen von LTC

Im Generator Preset-Modus generiert der USD LTC entweder anhand einer externen oder internen Clock-Referenz. Dies erlaubt dem USD, auch als Standalone-Timecode-Generator zu arbeiten.

Stellen Sie sicher, dass LTC richtig geroutet ist und dass all anderen Geräte korrekt konfiguriert sind, bevor Sie beginnen. Nähere Informationen zu LTC mit dem USD finden Sie unter "Beispiel 1: Anpassen der LTC-Verstärkung mit Hilfe von Set. Down und Up" auf Seite 35. Passen Sie ggf. den Eingangspegel des Zielgeräts an.

So nehmen Sie die Einstellungen zum Generieren von LTC über Pro Tools vor:

- 1 Wählen Sie im Session Setup-Fenster im Positional Reference-Popup-Menü die Option Generate aus.
- 2 Aktivieren Sie in Pro Tools die Option Online Mode
- 3 Starten Sie die Aufnahme oder Wiedergabe in Pro Tools. Pro Tools sendet an den USD den Befehl, mit dem Erzeugen von LTC zu beginnen, wobei die Timecode-Adressen mit der Session-Timeline synchronisiert werden.

So nehmen Sie die Einstellungen zum Generieren von LTC über die Gerätevorderseite vor:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Positional Reference-Taste die Generate-Option aus.
- 2 Konfigurieren Sie mit Hilfe der Set-, Upund Down-Tasten die gewünschte Startzeit für den Timecode in Stunden:Minuten:Sekunden:Frames. Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Generator-Startzeit" auf Seite 52.
- **3** Drücken Sie die Run/Stop+Clear-Taste und lassen Sie sie wieder los, um den Generator zu starten.

So nehmen Sie die Einstellung zum Generieren von LTC über USD Setup vor:

- **1** Wählen Sie im Positional Ref-Popup-Menü von USD Setup die Generate-Option
- **2** Geben Sie im Generator/Bi-Phase Preset-Fenster von USD Setup die gewünschte Timecode-Startzeit in Stunden:Minuten:Sekunden:Frames ein. Um den Timecode zurückzusetzen, klicken Sie auf Zero (Null).
- **3** Klicken Sie auf Run, um den Generator
- **4** Wenn Sie die gewünschte Dauer an LTC erzeugt haben, klicken Sie auf Stop.

Generieren und Neugenerieren von VITC

Wenn Sie mit dem USD VITC generieren oder neu generieren, fügen Sie VITC in ein bestehendes Videosignal ein. Die Signaleingabe erfolgt nach der folgenden Regel:

Regel für das Routen der Videoquelle von VITC-Signalen

Da der USD zwei Videoeingänge besitzt (Video In und Video Ref In), bestimmt die folgende Regel, auf welches der beiden Signale VITC angewendet wird.

 Ist die Positionsreferenz auf Generate gestellt und die Clock-Referenz auf einen der beiden Videoeingänge, wird VITC auf das Videosignal am Video Ref In-Anschluss angewendet und in den Video Out-Anschluss eingespeist. Bei allen anderen Kombinationen von Positions- und Clock-Referenz wird VITC auf das Videosignal am Video In-Anschluss angewendet und in den Video Out-Anschluss eingespeist.

Außerdem fügt der USD keinen neuen VITC ein, während er VITC aus einer externen Quelle ausliest. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um VITC-Verlust im existierenden Videodatenstrom zu vermeiden. Daher wird VITC, wenn als Positionsreferenz VITC oder Auto Switch LTC/VITC eingestellt ist, niemals eingefügt.

Beispiel für eine Videoeingangskonfiguration

Eine häufig vorkommende Situation ist die Übertragung von Videomaterial von einem Quellvideorekorder (oder einem nichtlinearen Videoschnittsystem) auf einen Zielvideorekorder (oder in ein nichtlineares Videoschnittsystem). Das anliegende Videosignal wird gemäß der VITC-Videoquellregel mit einem der Videoeingänge des USD verbunden.

Die Video Out-Buchse des VSD wird mit dem Zielgerät verbunden. Der USD ist nun in der Lage, VITC auf das Videoband des zweiten Videorekorders aufzuzeichnen. (Gleichzeitig kann auch eine Timecode-Markierung eingefügt werden, wie unter "Optionen zur Anzeige der Timecode-Markierung" auf Seite 60 beschrieben.)

▲ Im Gegensatz zu LTC kann der USD VITC-Timecode-Adressen sowohl beim Vor- als auch beim Zurückspulen neu generieren. Um den Original-VITC-Code nicht zu zerstören. zeichnet der USD VITC beim Neugenerieren nicht auf dasselbe Videoband auf, von dem er den VITC empfängt.

LTC: Wenn Sie LTC als Positionsreferenz verwenden möchten, sollten Sie nicht die Option Auto Switch LTC/VITC wählen.

Extern: Damit der USD VITC auf Basis einer externen Positionsreferenz neu generieren kann. muss sowohl eine Clock-Referenz als auch eine Positionsreferenz ausgewählt werden

So stellen Sie die Neugenerierung von VITC auf Basis einer externen Positionsreferenz über die Gerätevorderseite ein:

- 1 Verbinden Sie die Videosignalquelle mit dem Video Ref-Anschluss des USD und schleifen Sie das Signal in den Video In-Port des USD ein
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten VITC Insertion (VI7C In5) aus.
- 3 Drücken Sie die Set-Taste nochmals. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der beiden Parameterwerte an (On oder OFF).
- 4 Wählen Sie den gewünschten Parameterwert mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus.
- **5** Drücken Sie Set, um VITC Insertion auszuwählen.
- 6 Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Videoformat (NTSC oder PAL, je nach Projekt) gewählt haben. Eine Anleitung finden Sie unter "Video Format/System (Videoformat/System)" auf Seite 69.
- 7 Navigieren Sie mit Hilfe der Set-, Up- und Down-Tasten zum Parameter VITC Generate Lines (6En LInE). Drücken Sie die Set-Taste nochmals. Als Standardzeilenpaar

- ist 14/16 eingestellt. Dies ist auch die für SMPTE empfohlene Einstellung.
- 8 Scrollen Sie mit Hilfe der Down- und Up-Tasten durch die Parameterwerte und wählen Sie gegebenenfalls ein neues VITC-Zeilenpaar aus. Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Zeilenpaars auf Set. Das LED-Timecode-Display wechselt wieder zur Timecode-Anzeige.
- 9 Wählen Sie gültige Clock- und Positionsreferenzen aus

Der USD beginnt nun mit dem Neugenerieren von VITC und schleift ihn in das Videosignal ein (sobald er ein gültiges Positionsreferenzsignal empfängt).

So stellen Sie die Neugenerierung von VITC auf Basis einer externen Positionsreferenz über USD Setup ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der USD mit einer Videoquelle und einem Videoziel verbunden ist.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass VITC Insertion Enabled im USD Setup-Fenster aktiviert ist und dass Sie das entsprechende Format (NTSC oder PAL) ausgewählt haben.
- **3** Konfigurieren Sie ggf. das Zeilenpaar über das VITC Generate Lines-Menii.
- 4 Wählen Sie im Clock Reference-Menü von USD Setup die entsprechende Clock-Referenz aus.
- 5 Wählen Sie im Positional Reference-Popup-Menü von USD Setup entweder LTC oder Bi-Phase/Tach aus:

Der USD beginnt nun mit dem Neugenerieren von VITC und schleift ihn in das Videosignal ein (sobald er ein gültiges Clock-Referenz- und Positionsreferenzsignal empfängt).

Interne Generierung von VITC

Der USD kann VITC auch intern mit Hilfe seiner integrierten Funktion zum Generieren von Timecode erzeugen. In diesem Modus (Positional Reference-Taste = Generate) können Sie entweder eine externe Clock-Referenz oder den internen Quarzoszillator des USD als Clock-Referenz mit variabler Startzeit verwenden.

Bei der internen Generierung von VITC können, wenn Timecode nicht auf Basis eines anliegenden Videoreferenzsignals eingeschleift wird. VITC-Frames wiederholt oder übersprungen werden. Lesen Sie dazu "VITC-Timing-Regel" auf Seite 57 und "Regel für das Routen der Videoquelle von VITC-Signalen" auf Seite 54

So nehmen Sie die Einstellungen zum internen Generieren von VITC über die Gerätevorderseite vor:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der USD mit einer Videoquelle und einem Videoziel verbunden ist.
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten VITC Insertion (VI7C In5) aus. Genauere Anleitungen dazu finden Sie unter "VITC Insertion (Einfügen von VITC)" auf Seite 64.
- 3 Navigieren Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten zur Option VITC Insertion on/off.
- 4 Drücken Sie Set, sobald Sie On ausgewählt haben.
- 5 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten VITC Generate Lines (6En LInE) aus.

- 6 Drücken Sie die Set-Taste nochmals. Als Standardzeilenpaar ist 14/16 eingestellt. Dies ist auch die von SMPTE empfohlene Einstellung.
- 7 Scrollen Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten durch die gewünschten Parameterwerte. Drücken Sie Set. sobald das gewünschte Zeilenpaar angezeigt wird.
- 8 Wählen Sie mit Hilfe der Positional Reference-Taste die Generate-Option aus.
- 9 Stellen Sie die Timecode-Startzeit ein Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Generator-Startzeit" auf Seite 52.
- **10** Schalten Sie den Zielvideorekorder in Aufnahmebereitschaft, so dass VITC in das Videosignal eingeschleift und auf das Zielvideoband aufgezeichnet werden kann.
- 11 Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Clock-Referenz eingestellt und aktiv ist. und drücken Sie die Run-Taste des USD.

Die Timecode-Anzeige beginnt zu zählen.

So stellen Sie VITC über die Gerätevorderseite auf Pause oder Stop:

■ Drücken Sie die Run/Stop+Clear-Taste und lassen Sie sie wieder los, wenn Sie die Timecodegenerierung auf Pause oder Stop schalten möchten.

So nehmen Sie die Einstellung zum internen Generieren von VITC über USD Setup vor:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der USD mit einer Videoquelle und einem Videoziel verbunden ist.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass VITC Insertion Enabled im USD Setup-Fenster aktiviert ist und dass Sie das entsprechende Format (NTSC oder PAL) ausgewählt haben.

- 3 Wählen Sie ggf. über das VITC Generate Lines-Popup-Menü aus, welches Zeilenpaar für die Generierung von VITC verwendet werden soll
- 4 Wählen Sie über den Clock Ref-Selector von USD Setup die entsprechende Clock-Referenz aus
- 5 Wählen Sie mit Hilfe des Positional Ref-Selectors die Generate-Option aus.
- 6 Geben Sie im Generator/Bi-Phase Preset-Fenster die gewünschte Timecode-Startzeit in Stunden: Minuten: Sekunden: Frames ein Um den Timecode auf 00:00:00:00 zurückzusetzen, klicken Sie auf Zero.
- 7 Klicken Sie auf Set Normalerweise sollte nun der Zielvideorekorder in Aufnahmebereitschaft gesetzt werden, so dass VITC in das Videosignal eingeschleift und auf das Zielvideoband aufgezeichnet werden kann. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Clock-Referenz eingestellt. aktiv und mit dem anliegenden Videosignal synchronisiert ist.
- 8 Klicken Sie auf Run, um den Vorgang zu starten. Die Timecode-Anzeige beginnt zu zählen.
- 9 Klicken Sie auf Stop, wenn Sie die Timecode-Generierung anhalten oder beenden möchten
- * Unabhängig davon, ob der USD Timecode generiert oder neu generiert, muss an einem der Videoeingänge des USD immer ein aktives Videosignal vorhanden sein. Überprüfen Sie. wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät auf Pause oder Stop geschaltet ist oder entkoppelt wurde.

VITC-Timing-Regel

Die folgende Regel gilt immer, wenn Sie VITC generieren oder neu generieren.

• Eingeschleifter VITC (sowohl neu generierter als auch generierter) sollte monoton sein

Mit monoton ist gemeint, dass VITC gleichmäßig aufgezeichnet wird, ohne dass Timecode-Adressen/Frames wiederholt oder übersprungen werden. Zu diesem Zweck muss die externe Positionsreferenz (beim Neugenerieren) bzw. die Taktquelle (im Generator Preset-Modus) mit dem Videosignal, in das der VITC eingeschleift wird, synchron sein.

Beispiel für die VITC Timing-Regel

Wenn Sie beispielsweise von einem 3/4"-U-Matic-Videorekorder stammenden LTC als Positionsreferenz verwenden, sollte dieser Videorekorder auf dasselbe Videosignal, das auch der USD verwendet, referenziert werden. Ein weiteres Beispiel: Im Generator Preset-Modus (Positionsreferenz = Generate) ist es nicht ratsam, eine interne Clock-Referenz auszuwählen, da der interne Quarzoszillator des USD asynchron zum eingehenden Videosignal schwingt und daher letztendlich immer Timecode-Adressen wiederholt oder übersprungen werden.

Generieren und Neugenerieren von MTC

MTC (MIDI-Timecode) ist ein serielles digitales Signal. Es ist sozusagen das unhörbare Äquivalent von LTC und wird von verschiedenen MIDI-Geräten verwendet.

MTC ist über den MTC Out-Anschluss des USD, eine Standard-DIN-5-Pin-MIDI-Steckerbuchse, verfügbar.

Schließen Sie, um MTC zu verwenden, den MTC Out-Port an einen MIDI In-Port eines Geräts an, das MTC erkennt und unterstützt. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Konsole, einen Sequenzer, einen Synthesizer, einen Sampler, eine Drum Machine oder ein anderes Gerät.

MTC-Ausgabe und Stummschalten während inaktiver Phasen

MTC wird normalerweise immer ausgegeben, wenn LTC vorhanden ist. Wenn die LTC-Ausgabe aussetzt, erzeugt der USD weiterhin MTC in Bursts von einem Frame alle 200 Millisekunden. Dadurch werden alle angeschlossenen MIDI-Geräte bezüglich der Position von VITC oder Bi-Phase auf aktuellem Stand gehalten (beide funktionieren auch bei niedriger Wiedergabegeschwindigkeit oder im Pausen-Betrieb). Sie können daher weiterhin die Auto Spotting-Funktion anhand von VITC- oder Bi-Phase über angeschlossene MIDI-Geräte nutzen.

Bei Bedarf können Sie dieses kontinuierliche Signal auch stummschalten, wenn kein Timecode (LTC) ausgegeben wird.

So schalten Sie die MTC-Ausgabe während inaktiver Phasen über die Gerätevorderseite stumm:

- **1** Rufen Sie mit Hilfe der Set-, Up- und Down-Tasten die Anzeige Idle MTC (IdLE 7C) auf.
- **2** Drücken Sie Set, um den aktuellen Status (On oder Off) anzuzeigen.

- **3** Drücken Sie Up oder Down, um die Idle MTC-Anzeige auf Off zu schalten.
- **4** Drücken Sie nochmals Set, um das Menü zu verlassen und den USD wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen.

So schalten Sie die MTC-Ausgabe während inaktiver Phasen über USD Setup stumm:

- 1 Starten Sie USD Setup.
- **2** Deaktivieren Sie die Idle MTC Enabled-Option.



Idle MTC-Bedienelemente in USD Setup

Erstellen einer Timecode-Markierung

Der USD bietet eine Funktion zur Erstellung von Timecode-Markierungen. Dabei wird ein kleiner Bereich in das Timecode-Signal integriert, die sogenannte Timecode-Markierung, der den Timecode in Stunden:Minuten:Sekunden:Frames anzeigt.



Videobild mit Timecode-Markierung

Timecode-Markierungen sind vor allem bei der Bildnachvertonung hilfreich, da Sie einen unmittelbaren visuellen Anhaltspunkt für die Position auf dem Videoband bieten

So können Sie beispielsweise bei der Arbeit mit Pro Tools ein bestimmtes Video-Frame. das mit einem Soundeffekt versehen. werden soll, anhand einer Timecode-Markierung wiederfinden. Oder aber. Sie möchten in Pro Tools eine Region auf demselben Video-Frame positionieren, an dem Sie Ihr Videoband angehalten haben. Geben Sie dazu den in der Timecode-Markierung angezeigten Timecode in das Auto Spot-Dialogfeld ein. (Dies ist vor allem hilfreich, wenn das Band nur LTC-Informationen enthält, da für die Auto Spot-Funktion VITC benötigt wird.)

Der Zeichengenerator des USD erhält seine Timecode-Adresse von der ausgewählten Positionsreferenz.

Voraussetzungen für Timecode-Markierungen


Vorhandenes Videosignal: Der USD kann eine Timecode-Markierung nur in ein bereits vorhandenes Videosignal "einbrennen". Dies bedeutet, dass an einem der Videoeingänge des USD (Video In oder Video Ref In) zumindest ein Videoausgangssignal (von einem Videorekorder, einem nichtlinearen Schnittsystem oder einem anderen Videogerät) vorhanden sein muss. Für die Erstellung einer Timecode-Markierung gelten die beiden Regeln bzgl. VITC-Timing und VITC-Videoquellen.

USD-Ausgabe: Das Signal des Video Out-Anschlusses des USD muss auf einen anderen "Ziel"-Videoeingang (z.B. einen anderen

Videorekorder oder ein nichtlineares Schnittsystem) geroutet werden.

So brennen Sie über Pro Tools eine Timecode. Markierung in ein Videosignal:

- 1 Wählen Sie Setups > Peripherals und rufen Sie das Synchronization-Register auf.
- 2 Wenn der USD bereits aktiviert wurde. sollten die Window Dub-Bedienelemente verfügbar sein.



Konfigurieren der USD-Timecode-Markierung von Pro Tools aus

- 3 Klicken Sie auf Enable Dub Window.
- 4 Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Aussehen der Timecode-Markierung: Size (Größe), Vertical Position (vertikale Position), Horizontal Position (horizontale Position) und Color (Farbe). (Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Optionen zur Anzeige der Timecode-Markierung" auf Seite 60.)
- 5 Nachdem Sie die Einstellung für die Timecode-Markierung konfiguriert haben, klicken Sie auf OK, um das Peripherals-Fenster zu schließen.

So konfigurieren Sie die Timecode-Markierung über USD Setup:

- **1** Wählen Sie im Abschnitt Dub Windows von USD Setup Window Enabled aus.
- **2** Legen Sie das Aussehen der Timecode-Markierung über die Popup-Menüs für die vertikale und horizontale Position sowie die Farbe fest. (Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Optionen zur Anzeige der Timecode-Markierung" auf Seite 60.)
- **3** Stellen Sie sicher, dass alle Videosignale richtig geroutet wurden und dass die richtige Positionsreferenz ausgewählt ist.

Nach Durchführen dieser Schritte werden auf jedes Videosignal, das durch den USD geleitet wird, Timecode-Adressen anhand der ausgewählten Positionsreferenz gebrannt.

So deaktivieren Sie das Einfügen von Timecode-Markierungen:

■ Deaktivieren Sie Window Enabled

So aktivieren Sie das Einfügen von Timecode-Markierungen über die Gerätevorderseite:

- **1** Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten die Option Burn Enabled (burn EnA).
- **2** Drücken Sie die Set-Taste nochmals. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin den aktuellen Status für die Timecode-Markierung an (On oder Off).
- **3** Wählen Sie die gewünschten Parameterwerte mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus.
- **4** Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Option auf Set.

Der Timecode-Zeichengenerator kann nun anhand der ausgewählten Positionsreferenz Timecode-Adressen in jedes Videosignal "einbrennen", das durch den USD geleitet wird.

Das Aussehen der Timecode-Markierung (Größe, vertikale Position, horizontale Position und Farbe) können Sie nur über Pro Tools oder USD Setup ändern. Sie können diese Parameter nicht über die Bedienelemente der Gerätevorderseite einstellen.

Optionen zur Anzeige der Timecode-Markierung

Das Aussehen der Timecode-Markierung (Größe, vertikale Position, horizontale Position und Farbe) können Sie nur über Pro Tools oder USD Setup ändern. Sie können diese Parameter nicht über die Bedienelemente der Gerätevorderseite einstellen.

Size (Größe): Stellt die relative Größe der Timecode-Markierung ein. Sie haben die Wahl zwischen Small und Large. Die Standardeinstellung ist Large.

Vertical Position (vertikale Position): Stellt die vertikale Position der Timecode-Markierung relativ zum unteren Rand des Videobilds ein. Der Auswahlbereich liegt (in 10 %-Schritten) zwischen 10 % From Bottom (vom unteren Rand aus) und 50 % From Bottom. Die Standardeinstellung ist 20 % From Bottom.

▲ Die vertikale Position "10 % from Bottom" befindet sich außerhalb des sicheren Standardtitelbereichs, d.h. der Timecode ist auf einigen Videomonitoren eventuell nicht mehr sichtbar.

Die Standardeinstellungen für Timecode-Markierungen werden unter "Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen" auf Seite 74 aufgelistet.

Horizontal Position (horizontale Position):

Stellt die relative horizontale Position der Timecode-Markierung auf dem Videobild ein. Zur Wahl stehen die Optionen Extreme Left (ganz links), Left (links), Center (Mitte) und Extreme Right (ganz rechts). Die Standardeinstellung ist Center.

▲ Die ganz linke und ganz rechte horizontale Position befindet sich außerhalb des sicheren Standardtitelbereichs, d.h. der Timecode ist auf einigen Videomonitoren eventuell nicht mehr sichtbar.

Color (Farbe): Stellt die Farbe der Timecode-Adresse sowie die Hintergrundfarbe der Timecode-Markierung ein. Sie haben die Wahl zwischen White on Black Bkgnd (weiß auf schwarzem Hintergrund): Black on White Bkgnd (schwarz auf weißem Hintergrund); White on Video Bkgnd (weiß auf Videohintergrund); oder Black on Video Bkgnd (schwarz auf Videohintergrund). (Videohintergrund, bedeutet, dass der Hintergrund der Timecode-Markierung transparent ist, so dass der Timecode direkt und ohne Hintergrundkontrast über dem Videobild eingeblendet wird.) Die Standardeinstellung ist White on Black Bkgnd.

Kapitel 5

Weitere Informationen zum Betrieb

Generator-/Parameterhedienelemente auf der **Vorderseite**

In diesem Abschnitt werden die über die Multifunktionstasten SET, UP, DOWN und RUN/STOP, CLEAR (in der Folge mit Set, Up. Down und Run bezeichnet) verfügbaren Parameterfunktionen behandelt.

Die Funktionen der Set-, Up-, Down- und Run-Tasten zum Starten und Stoppen des Generators sowie damit verwandte Funktionen werden unter "Generieren und Neugenerieren von Timecode" auf Seite 50 beschrieben

Parameter

Da die 7 Segmente umfassenden LED-Anzeigen nicht alle Groß- und Kleinbuchstaben unterstützen, dienen in einigen Fällen Ziffern als Buchstabenersatz (z.B. "5" für "S" oder "s"). In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Abkürzungen erklärt.

So wählen Sie Parameter über die Vorderseite des USD aus:

- 1 Drücken Sie Set.
- 2 Scrollen Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten durch die verfügbaren Parameter, wie unten beschrieben.

Ausführliche Informationen zu den Generator-/Parameter-Multifunktionstasten finden Sie im Abschnitt "Verwenden der Generator/Parameter-Tasten auf der Vorderseite" auf Seite 33

LED-Anzeige der abgekürzten Parameternamen auf dom IISD

dem USD		
USD LED	Parameter	
SE7 6En	Set Generator Start Time	
dl6 rEF	Digital Reference	
SPL FrEC	Sample Freq (Rate)	
VI7C InS	VITC Insertion	
rdr LlnE	(VITC) Reader Line	
6En LInE	(VITC) Generate Line	
burn EnA	Window Burn On/Off	
FrEE LEn	Freewheel Duration	
L7C 6AIn	LTC Output gain	
PICH HLd	Pitch Hold On/Off	
bIPH PPF	Bi-Phase Pulse-per-frame	
bIPH SI6	Bi-Phase Signal Configuration	
VIdEO SY	Video System/Format (NTSC/PAL)	
IdLE 7C	Idle MTC On/Off	

Set Generator Start Time (Einstellen der Startzeit für den Generator)

Informationen zur Konfiguration finden Sie im Abschnitt "Generator-Startzeit" auf Seite 52



Digital Clock Reference (digitale Clock-Referenz)

Sie können eine von drei möglichen digitalen Clock-Referenzen für den USD einstellen: AES/EBU, Super Clock (256x) oder Word Clock (1x).

Ausführliche Informationen zur Konfiguration finden Sie im Abschnitt "Digitale AES/EBU-, Wordclock- und Super Clock-Signale" auf Seite 38.



Sample Rate/Frequency (Sample-Rate/Frequenz)

Bei Anzeige dieses Parameternamens können Sie die Sample-Rate des USD auswählen.



Der nachfolgenden Tabelle können Sie entnehmen, in welcher Form die aktuelle USD-Sample-Rate von den vier entsprechenden LEDs angezeigt wird:

USD-LED-Anzeigen und Sample-Raten

USD-LEDs EIN	Sample-Rate
44,1 kHz	44,100 kHz
48 kHz	48 kHz
44,1 kHz und PULL UP	44,144 kHz
44,1 kHz und PULL DOWN	44,056 kHz
48 kHz und PULL UP	48,048 kHZ
48 kHz und PULL DOWN	47,952 kHz

PAL-Format und Pull Up/Down

Die USD Pull Up- und Pull Down-Funktionen sind nicht zur Durchführung von Konvertierungen zwischen 24 fps und 25 fps gedacht.

VITC Insertion (Einfügen von VITC)

Bei Auswahl dieser Option wird VITC in das ausgehende Videosignal eingespeist, vorausgesetzt es ist ein Videosignal an einem der Videoeingänge des USD vorhanden und der USD befindet sich in einem Modus, in dem VITC eingefügt werden kann.



So konfigurieren Sie die Einspeisung von VITC über die Gerätevorderseite des USD:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set- Down- und Up-Tasten VITC Insertion (VI7C In5) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin On oder Off an.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Parameterwert mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set.

Gegebenenfalls müssen Sie auch die Zeilenpaare, auf die VITC geschrieben werden soll, mit Hilfe des Parameters VITC Generate Lines (6En LInE) festlegen.

VITC Read Lines (gelesene VITC-Zeilen)

Diese Einstellung legt fest, welches Zeilenpaar des eingehenden Videos als VITC-Ouelle verwendet wird.

rdr LinE

So wählen Sie die auszulesenden Zeilen für VITC aus:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten VITC Read Lines (rdr LInE) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der folgenden Parameterwerte an:
- Auto (ALL-LInE): In diesem Fall durchsucht der USD alle Zeilen und wählt automatisch das erste gültige Zeilenpaar aus
 - oder -

- einen der folgenden Werte:
 - 10/12
 - 11/13
 - 12/14
 - 13/15
 - 14/16
 - 15/17
 - 16/18
 - 17/19
 - 18/20
 - 19/21
 - 20/22
- 3 Scrollen Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten durch die gewünschten Parameterwerte.
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set.

VITC Generate Lines (erzeugte VITC-Zeilen)

Diese Einstellung legt das Zeilenpaar des Videosignals am Video Out-Anschluss fest. in das der USD VITC einfügen soll. Normalerweise belässt man die Standardeinstellung 14/16.

BEn Line

So wählen Sie die Zeilen aus. auf denen VITC generiert werden soll:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten VITC Generate Lines (6En LInE) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der folgenden Parameterwerte an:
 - 10/12
 - 11/13
 - 12/14

13/15

14/16 (von SMPTE empfohlene Einstellung)

15/17

16/18

17/19

18/20

19/21

20/22

- **3** Scrollen Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten durch die Parameterwerte.
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set. Die LED-Timecode-Anzeige wechselt wieder zur Timecode-Anzeige. Der USD behält diese Einstellung bei, selbst wenn er zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wird, bis sie wieder geändert wird.

Window Dub/Burn (Timecode-Markierung)

Durch Aktivieren dieser Einstellung können Sie eine Timecode-Markierung in das eingehende Videosignal integrieren.



Sie können Timecode-Markierungen über die Gerätevorderseite zwar aktivieren, hier jedoch keine Optionen bezüglich des Aussehens einstellen.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Einbrennen von Timecode-Markierungen über die Gerätevorderseite:

- **1** Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten Burn Enabled (burn EnA) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut.

- **3** Mit Hilfe der Up- und Down-Tasten können Sie die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren (on/off).
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set. Die LED-Anzeige wechselt wieder zur Timecode-Anzeige. Der USD behält diese Einstellung bei, selbst wenn er zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wird, bis sie wieder geändert wird. Informationen zu Timecode-Markierungen über Pro Tools und USD Setup finden Sie unter "Erstellen einer Timecode-Markierung" auf Seite 58.

Standardeinstellungen für Timecode-Markierungen

Der Timecode-Zeichengenerator des USD ist auf die folgenden Standardeinstellungen für das Display eingestellt.

Parameter	Standard
Size (Größe)	Large (Groß)
Vertical Position (vertikale Position)	20 % from bottom (20 % von unten)
Horizontal Position (horizontale Position)	Center (Mitte)
Color (Farbe)	Weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund

Freewheel Length/Duration (Freewheel-Dauer)

Freewheel Length bestimmt den Zeitraum, in dem der USD weiterhin Timecode generiert, nachdem das Signal mit dem eingehenden Timecode unterbrochen wurde.



Erklärungen zu dieser Funktion finden Sie unter "Freewheel Duration" auf Seite 45. Im Folgenden sehen Sie die über die Gerätevorderseite verfügbaren Auswahlmöglichkeiten.

So stellen Sie die Freewheel-Dauer ein:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten Freewheel Length (FrEE LEn) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der folgenden Parameterwerte an:
 - 4 Fr
 - 8 Fr
 - 12 Fr
 - 16 Fr
 - 20 Fr
 - 24 Fr
 - 28 Fr
 - 32 Fr
 - 36 Fr
 - 40 Fr
- 3 Wechseln Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten zwischen den Parameterwerten
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set.

LTC Output Level/Gain (LTC-Ausgangspegel/Gain)

Diese Einstellung regelt den Audiopegel des LTC-Ausgangssignals durch den USD. Er liegt zwischen -24 dBu und +9 dBu.

L7E EA In

Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur LTC-Verstärkung finden Sie unter "Beispiel 1: Anpassen der LTC-Verstärkung mit Hilfe von Set, Down und Up" auf Seite 35.

So stellen Sie den LTC-Ausgangspegel ein:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten LTC Gain (L7C 6AIn) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der folgenden Parameterwerte an (in der LED-Anzeige des USD mit "dbu" bezeichnet: dies bezieht sich auf die tatsächlichen dBu-Pegel):
 - 9 dbu
 - 6 dbu
 - 3 dhu
 - 0 dbu
 - _3 dbu
 - -6 db11
 - _9 dbu
 - -12 dbu
 - -15 dbu
 - -18 dbu
 - -21 dbu
 - -24 dbu
- 3 Wählen Sie den gewünschten Parameterwert mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus.
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set. Die LED-Timecode-Anzeige wechselt wieder zur Timecode-Anzeige. Der USD behält diese Einstellung bei, selbst wenn er zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wird, bis sie wieder geändert wird.

Pitch Memory/Hold

Die Pitch Memory-Funktion ist hilfreich, wenn der USD auf freilaufenden LTC mit abweichender Geschwindigkeit taktet. Ist Pitch Memory aktiviert, behält der USD eine Tonhöhe (Sample-Rate) bei, die der Geschwindigkeit des zuletzt

eingegangenen Clock-Referenzsignals entspricht. Bei nicht aktivierter Pitch Memory/Hold-Einstellung, greift der USD auf die ausgewählte Sample-Rate zurück.

PIPH HIA

* Deaktivieren Sie Pitch Memory, wenn Sie ein Signal digital an ein anderes Gerät senden und sicher stellen möchten, dass das Zielgerät die richtige Sample-Rate empfängt. Auch bei analogen Übertragungen in Pro Tools-Systeme sollten Sie Pitch Memory ausschalten, um sicher zu gehen, dass die Aufnahme exakt in der im Session Setup-Fenster festgelegten Sample-Rate erfolgt.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Pitch Memory-Funktion des USD:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten Pitch Hold (PICH HLd) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der beiden Parameterwerte an-

Ein (On) Aus (OFF)

- **3** Wählen Sie den gewünschten Parameterwert mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set. Die LED-Timecode-Anzeige wechselt wieder zur Timecode-Anzeige. Der USD behält diese Einstellung bei, selbst wenn er zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wird, bis sie wieder geändert wird.

Bi-Phase/Tach Pulses Per-Frame (Impulse pro Frame)

Dieses Auswahlmenü dient für spezielle Anwendungen, bei denen Film- oder andere Ausrüstung eine Rolle spielt, die Bi-Phase/Tach-Informationen erzeugt. Mit den Parameterwerten stellen Sie die Anzahl der Bi-Phase/Tach-Impulse pro Timecode-Frame ein.

HIPH PPF

So stellen Sie den Wert für die Impulse pro Frame für das Bi-Phase/Tach-Signal ein:

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten die Option Bi-Phase/Tach Pulses Per Frame (bIPH PPF) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin die aktuellen Parameterwerte an (zwischen 2 und 255 Impulsen pro Frame). Auf der Anzeige sieht dies etwa folgendermaßen aus:

0002

- 3 Scrollen Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten durch die gewünschten Parameterwerte, Durch Drücken und Loslassen der Tasten werden die Werte um jeweils einen Impuls pro Frame verändert. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, wird schneller durch die Werte gescrollt.
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set. Die LED-Anzeige wechselt wieder zur Timecode-Anzeige. Der USD behält diese Einstellung bei, selbst wenn er zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wird, bis sie wieder geändert wird.

Bi-Phase/Tach Input Signal (Bi-Phase/Tach-Eingangssignal)

Dieses Auswahlmenii dient ebenfalls für spezielle Anwendungen, bei denen Filmoder andere Ausrüstung eine Rolle spielt. die Bi-Phase/Tach-Informationen erzeugt. Hier wird anhand der Parameterwerte die Richtung des Bi-Phase/Tach-Signals definiert



Eine vollständige Anleitung dazu finden Sie unter "Bi-Phase/Tach-Signal" auf Seite 49

Video Format/System (Videoformat/System)

Dieser Parameter dient zur Auswahl des Formats (NTSC oder PAL) des eingehenden und ausgehenden Videosignals.

11 1 dEn 54

NTSC: Das Standardformat in Nord- und Südamerika, Japan und einigen anderen Ländern

PAL: Wird im den meisten Ländern Europas, in Asien und Afrika verwendet. Benutzer von SECAM-Video (in Frankreich, Russland und einigen anderen Ländern) sollten PAL auswählen.

▲ Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Format ausgewählt haben! Der USD gibt keine Warnmeldung aus, wenn Sie das falsche gewählt haben.

So wählen Sie das gewünschte Videosystem alie.

- 1 Wählen Sie mit Hilfe der Set-, Down- und Up-Tasten Video System (VIdEo SY) aus.
- 2 Drücken Sie die Set-Taste erneut Die LED-Timecode-Anzeige zeigt daraufhin einen der beiden Parameterwerte an:
 - NTSC (n75C)r
 - PAL (PAL)
- 3 Wählen Sie den gewünschten Parameterwert mit Hilfe der Up- und Down-Tasten aus
- 4 Drücken Sie nach Auswahl des gewünschten Werts auf Set.

Die LED-Anzeige wechselt wieder zur Timecode-Anzeige. Der USD behält diese Einstellung bei, selbst wenn er zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet wird, bis sie wieder geändert wird.

MTC Idle Mute (Stummschaltung von MTC. wenn inaktiv)

MTC wird kontinuierlich ausgegeben, solange der USD Timecode erzeugt. Bei Bedarf können Sie dieses kontinuierliche Signal auch stummschalten, wenn kein Timecode (LTC) ausgegeben wird.



So schalten Sie die MTC-Ausgabe während inaktiver Phasen von der Gerätevorderseite aus stumm:

- 1 Rufen Sie mit Hilfe der Set-, Up- und Down-Tasten die Anzeige Idle MTC (IdLE 7C) auf.
- 2 Drücken Sie Set, um den aktuellen Status (On oder Off) anzuzeigen.

- 3 Drücken Sie Up oder Down, um Idle MTC auszuschalten
- 4 Drücken Sie erneut Set, um das Menü zu verlassen und den USD wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen.

Anleitungen zum Stummschalten von MTC über USD Setup finden Sie unter "MTC-Ausgabe und Stummschalten während inaktiver Phasen" auf Seite 58.

Verwalten und Auswählen von Videoeingängen

Der USD hat zwei voneinander unabhängige Videoeingänge, die auf der Rückseite des USD mit "Video In" und "Video Ref" bezeichnet sind. Sie können daher einen der Videoeingänge als Clock-Referenz (die Sample Clock Master-Referenz) und den anderen für die Arbeit mit VITC-Timecode und dem Zeichengenerator (Timecode-Markierung) verwenden.

Dies bereitet auch keine Probleme, wenn nur eine einzige Videoquelle zur Verfügung steht. Mit dem USD können Sie auf einfache Weise eine einzelne Videoquelle an beide Videoeingänge anschließen. Siehe "Verwenden der Videoeingänge mit VITC und dem Zeichengenerator" auf Seite 71.

In einem typischen Video-Setup wird ein Referenzvideosignal (Black Burst oder Farbbalken) an Ihren Videorekorder und an den Video Ref-Eingang des USD

ausgegeben. Anschließend verbinden Sie den Videoausgang des Videorekorders mit dem Video In-Port des USD. Schließlich wird das Video Out-Signal des USD in Ihren Bildmonitor und/oder einen anderen Videorekorder eingespeist.

Verwenden von Videoeingängen als Clock-Referenz

Sie können ieden der beiden Videoeingänge des USD als Systemclock-Referenz verwenden. Die Leistung ist bei beiden Eingängen die gleiche. Sie können jeden der beiden Eingänge gleichermaßen über Pro Tools und USD Setup auswählen.

Wenn Sie den USD ausschließlich über die Vorderseite bedienen möchten, empfiehlt es sich aufgrund größerer Flexibilität, den Video Ref-Eingang als Clock-Referenz zu benutzen, da Sie den Video In-Anschluss nicht über die Bedienelemente der Gerätevorderseite als Clock-Referenz auswählen können. Wenn Sie über die Clock-Reference-Taste der Gerätevorderseite VIDEO als Clock-Referenz auswählen, so bezieht sich dies immer auf den Video Ref-Anschluss. niemals auf den Video In-Anschluss.

Damit sich dadurch keine Probleme ergeben, sollten Sie das von einem Black Burst- oder Farbbalkengenerator generierte Referenzvideosignal immer auf den Video Ref-Eingang routen und diesen als Clock-Referenz verwenden, wenn Sample-Clocks auf Video eingelockt werden sollen.

Verwenden der Videoeingänge mit VITC und dem Zeichengenerator

Im Gegensatz zur Auswahl eines Videoeingangs für die Clock-Referenz ist die Wahl des Eingangs für VITC und die Funktionen des Zeichengenerators an gewisse Regeln gebunden.

Es gibt eine einfache Regel für die Zuweisung des Videoeingangs für VITCund Zeichengeneratorfunktionen. Sie wird in den folgenden Abschnitten sowie in Abbildung 3 erläutert.

◆ Ist als Clock-Referenz einer der beiden Videoeingänge *und* als Positionsreferenz Generate eingestellt, werden die VITC- und Zeichengeneratorfunktionen auf das Videosignal angewendet, das über den Video Ref-Anschluss eingeht, Dadurch vermeiden Sie das Umstecken von Videokabeln, wenn Sie Ihr Referenz-Black Burst-Signal oder Farbbalken sowie intern für VITC generierte Timecode-Adressen (und/oder LTC und/oder CG-Timecode-Markierungen) auf ein Videoband aufzeichnen möchten. Dieses Szenario entspricht in Abbildung 3 "Route A."




Abbildung 3. Diagramm des Signalflusses an den Videoeingängen

Die Clock-Referenz (in Abbildung 3 auf Seite 71 als Schaltkreis für Sample-Clock-Taktquelle bezeichnet) kann iederzeit ausgewählt werden. Sie können bestimmen, welches Eingangssignal für die Generierung des digitalen Clock-Signals herangezogen werden soll.

Wenn die Clock-Referenz jedoch auf Video gestellt ist, kann der Schaltkreis für die Positionsreferenz (Timecode) (in der Abbildung mit Schaltkreis für Timecode und Timecode-Markierung bezeichnet) nicht umgeschaltet werden, da der USD. unabhängig davon, ob er eingehenden Timecode ausliest oder neuen Timecode generiert, immer Timecode-Informationen aus diesem Schaltkreis bezieht. Selbst im Generate-Modus benötigt der USD Informationen aus diesem Schaltkreis, um den Bildrand des Videos für das Generieren von Timcode ermitteln zu können

Arbeiten mit Fader Start

Der USD verfügt insgesamt über sechs GPI-Ausgänge, davon zwei TTL-Pegel- und vier Relais-Ausgänge. Dank dieser Kombination bietet der USD Fader Start-Funktionen.

Für Fader Start sind spezielle Verkabelungen erforderlich. Siehe "GPI-Relais-Verkabelung für Fader-Start" auf Seite 98.

Mit Hilfe der Fader Start-Funktion können Fader in Pro Tools externe Geräte auf Wiedergabe schalten und anhalten.

Um Fader Start zu implementieren, werden die beiden ersten angezeigten Auxiliary-Eingangskanäle in einer Pro Tools-Session

(d.h. im Mix-Fenster von links nach rechts gesehen bzw. im Edit-Fenster von oben nach unten gesehen) den GPI Relais-Ausgängen 0 und 1 zugewiesen.

Beispiel für eine Fader Start-Anwendung

In einem typischen Szenario steuert die Fader Start-Funktion die Wiedergabe auf einem CD-Spieler. Die Ausgänge des CD-Spielers werden auf einen Stereo Aux-Eingang von Pro Tools geroutet. Sobald der Fader des Aux-Kanals auf über -120 dB verschoben wird, wird der CD-Spieler automatisch auf Wiedergabe geschaltet. Wenn der Fader umgekehrt wieder auf unter -120 dB verschoben wird, wird die Wiedergabe automatisch gestoppt.

* Um Tracks neu anzuordnen, ziehen Sie die Schaltfläche mit dem Track-Namen im Mix-Fenster nach links oder rechts, bzw. im Edit-Fenster nach oben oder nach unten. Weitere Informationen dazu finden Sie in Ihrem Pro Tools Referenzhandbuch.

So konfigurieren Sie Pro Tools-Tracks für Fader Start Play und Stop:

- 1 Erstellen Sie über das New Track-Dialogfeld zwei neue Auxiliary-Eingangs-Tracks. Sind bereits Auxiliary-Tracks vorhanden, verwenden Sie die beiden ersten (das sind im Edit-Fenster die obersten, im Mix-Fenster die am weitesten links angezeigten).
- 2 Wenn der erste sichtbare Auxiliary-Eingang in einer Pro Tools-Session auf über -120 dB gestellt ist, wird der GPI Relais-Ausgang 3 (Fader Start #1) aktiviert, andernfalls bleibt er deaktiviert.

Wenn analog dazu der zweite sichtbare Auxiliary-Eingang in einer Pro Tools-Session auf über -120 dB gestellt ist, wird der GPI Relais-Ausgang #4 (Fader Start #2) aktiviert, andernfalls bleibt er deaktiviert.

Wenn Sie Kanalzüge im Pro Tools Mixoder Edit-Fenster neu anordnen, werden die beiden GPI-Ausgänge dynamisch aktualisiert. Der Fader Start-Kanal muss sich im Show Track-Status befinden (d.h. er darf nicht ausgeblendet sein).

Weitere Informationen zu GPI finden Sie unter "GPI-Relais-Verkabelung für Fader-Start" auf Seite 98

Kalibrieren des USD-Oszillators

Der USD bietet eine Funktion zum Kalibrieren der Frequenz des internen Ouarzoszillators, Im Internal/VSO-Modus dient der USD dank dieser Funktion als extrem genaue Frequenzreferenz.

Im Normalfall ist eine Neukalibrierung des USD in der Regel nicht notwendig. Jedes Gerät ist werkseitig auf +/- 5 ppm (Parts per million = Teile pro Million) kalibriert.

Eine Neukalibrierung des USD kann in den folgenden Situationen erforderlich sein:

- wenn eine höhere Genauigkeit als 5 ppm erforderlich ist
- wenn das Gerät auf eine spezielle Frequenz (keine Standardfrequenz) abgestimmt werden muss
- um die Abnutzung von Komponenten exakt zu kompensieren
- um die ursprünglichen Werkseinstellungen wieder herzustellen

* Reim Aktualisieren der Firmware oder beim Zurücksetzen des USD auf die werkseitigen Einstellungen (siehe "Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen" auf Seite 74) erfolgt keine Neukalibrierung des Quarzoszillators.

Oszillator-Auslösung und -Stabilität

Die USD-Kalibrierungseinheiten betragen ein 64stel einer Sample-Periode. Dies bedeutet, dass der USD theoretisch auf ca. 1/3 eines ppm kalibriert werden kann. Die Kalibrierung des Geräts bleibt innerhalb eines breiten Temperaturbereichs erhalten. Die abnutzungsbedingte Abweichung über einen längeren Zeitraum beträgt in der Regel weniger als 1 ppm pro Jahr. Im Vergleich dazu beträgt die Genauigkeit der meisten digitalen Audioprodukte zwischen 20 und 50 ppm, wobei auch Temperaturunterschiede Abweichungen verursachen. Seine hohe Genauigkeit verdankt der USD seinem extrem stabilen, temperaturgeregelten Quarzoszillator mit niedrigem Jitter-Anteil.

Aufwärmen des USD vor der Neukalibrierung

Schalten Sie den USD ein und lassen Sie ihn mindestens fünf Minuten lang warmlaufen, bevor Sie mit dem Kalibrieren beginnen. Normalerweise spielt die Raumoder Chassistemperatur beim Kalibrieren keine größere Rolle. Wenn Sie jedoch eine höhere Genauigkeit als 3 ppm erzielen möchten, empfiehlt es sich, den USD mindestens 30 Minuten lang warmlaufen zu lassen. Das Chassis sollte eine normale Betriebstemperatur aufweisen.

So setzen Sie die Kalibrierung des Ouarzoszillators des USD auf die werkseitigen Einstellungen zurück:

- 1 Drücken Sie Set und anschließend die Up-Taste, bis in der LED-Anzeige Video System (VIdEo SY) angezeigt wird.
- 2 Halten Sie nun die Up-Taste gedrückt. Drücken Sie bei gedrückter Up-Taste kurz auf die Clock-Reference-Taste und lassen. Sie dann beide Tasten gleichzeitig los. Die LED-Timecode-Anzeige zeigt nun Folgendes an:



- 3 Drücken Sie die Set-Taste erneut. Daraufhin erscheint in der LED-Timecode-Anzeige der aktuelle Parameterwert, der eine Frequenzabweichung von der Sample-Rate zwischen -0999 und 0999 anzeigt.
- 4 Notieren Sie sich den auf dem Werksaufkleber auf der Unterseite des USD aufgedruckten Wert für die Oszillatorkalibrierung.
- 5 Scrollen Sie mit Hilfe der Up- und Down-Tasten durch die Parameterwerte, Durch Drücken und Loslassen der Tasten werden die Werte um ieweils einen Schritt nach oben oder unten verändert. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, wird schneller durch die Werte gescrollt.
- 6 Drücken Sie Set, sobald der auf dem Aufkleber notierte Wert angezeigt wird. Die LED-Anzeige wechselt wieder zur Timecode-Anzeige. Ihr USD ist nun ordnungsgemäß kalibriert.

Wenn Sie das nächste Mal auf Set drücken. wird in der LED-Timecode-Anzeige wieder OSC CAL angezeigt. Durch Drücken der Down-Taste verlassen Sie den Modus für die Oszillatorkalibrierung. Um die Einstellung wieder zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 1 his 6

Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen

Sie können den USD auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Diese Standardwerte finden Sie unter "USD-Standardeinstellungen" auf Seite 75.

So setzen Sie alle Parameter auf die Standardeinstellung zurück:

- 1 Schalten Sie den USD ab und warten Sie mindestens 10 Sekunden.
- 2 Halten Sie die Up- und Down-Tasten auf der Gerätevorderseite gedrückt und schalten Sie den USD wieder ein – lassen Sie die beiden Tasten erst los, wenn in der Anzeige FAC-CFG erscheint.
- ▲ Das Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen hat keine Auswirkungen auf die Kalibrierung des Ouarzoszillators. Informationen dazu finden Sie unter "Kalibrieren des USD-Oszillators" auf Seite 73.

USD-Standardeinstellungen

Parametername	Standard	
Set Generator Start Time	00:00:00:00	
Digital Reference	AES-EBU	
Sample Freq (Rate)	44,1 kHz	
VITC Insertion	On	
(VITC) Reader Line	All	
(VITC) Generate Line	14 - 16	
Window Burn On/Off	On (Enabled)	
Freewheel Duration	8 Frames	
LTC Output gain	3 dBu	
Pitch Hold Off		
Bi-Phase Pulse-per-frame	e 0100	
Bi-Phase Signal	A Lead B	
Video System/Format (NTSC/PAL)	NTSC	
Idle MTC Enabled	On	
Window Burn options:	Enabled	
	Size: Large	
	Vertical Position: 20% from bottom	
	Horizontal Position: Center	
	Color: White on Black background	
Variable Speed Offset (VSO)	Off	

Anhang A

Weitere Informationen zum Synchronisieren

Video- und VITC-Signale

Black Burst und Haus-Sync

Ein Black Burst-Signal ist ein Videosignal ohne Positionsinformationen. Wie bei jedem gemeinsam genutzten Videosignal sollten Sie sicher stellen, dass das eingespeiste Videosignal von einer entsprechend gepufferten und verteilten Ouelle wie z.B. einem Videoverteiler oder einem anderen Gerät Ihres Studios, das Videoreferenz-/Black Burst-Signale ausgibt, stammt.

Taktung auf Videosignale anstelle von Haus-Svnc/Black Burst

Für die Taktung des USD auf ein Videosignal anstelle des Haus-Sync-Signals gibt es mehrere Gründe.

Wenn kein Haus-Sync-Signal zur Verfügung steht: Beim Synchronisieren von Pro Tools (oder einem anderen Gerät) mit Video sollte die Taktung auf ein Videosignal erfolgen, wenn entweder:

- kein Black Burst-Generator zur Verfügung steht
 - oder -

• Ihr Studio Geräte enthält, die über keine Haus-Sync/Black Burst-Eingänge und Svnchronisierungsfunktionen verfügen (unter anderem semi-professionelle Videorekorder oder PC-basierte Einsteigerschnittsysteme).

Einfache Konfigurationen: Bei einer einfachen Konfiguration mit ein bis zwei Videorekordern. Pro Tools und dem USD ist die Verwendung des Videosignals als Clock-Referenz oft vollkommen ausreichend. In diesen Situationen kann die Synchronisation anhand des Videosignals als Clock-Referenz erfolgen.

Warum VITC nicht als Clock-Referenz zur Verfügung steht

VITC selbst enthält keine direkten Clock-Informationen als Teil seiner Timecode-Informationen, sondern nur Positionsinformationen. Da VITC jedoch immer in ein Videosignal eingebettet ist, kann das Videosignal durch Auswahl von Video Input für die Clock-Referenz (bzw. Video Ref In, wenn Sie über Haus-Sync verfügen) als Clock-Referenz verwendet werden

LTC-Signale

Da es sich bei LTC um ein analoges Audiosignal handelt, kann es öfter zu Drop Outs bei der Signalübertragung kommen oder zu falschen Pegelentsprechungen zwischen der LTC-Quelle und dem LTC-Eingangssignal. Mit Hilfe der Freewheel-Funktion des USD können kurze Timecode Drop Outs überbrückt werden. Fällt das Signal jedoch für längere Zeit aus, ist eine genaue Synchronisation oft nicht mehr gewährleistet.

Wenn Sie LTC als Clock-Referenz verwenden möchten (unabhängig davon, ob Sie LTC auch als Positionsreferenz verwenden), sollten Sie dafür sorgen, dass LTC mit möglichst hohem Pegel verzerrungsfrei aufgenommen wird und dass keine Drop Outs auftreten, die länger als ein 80stel Frame dauern.

Am zuverlässigsten liest der USD LTC aus, wenn das LTC-Signal mindestens -12 dBu beträgt (und vorzugsweise 0 dBu bis +3 dBu).

Arbeiten mit analogen Maschinen

Auf einer analogen 24-Spur-Bandmaschine empfiehlt es sich, Timecode mit einem Referenzpegel von -10 dBu (oder niedriger) auf Track 24 aufzunehmen, wobei Track 23 zur Sicherheit leer bleibt. Dadurch vermeiden Sie, dass es zwischen der Timecode-Spur und benachbarten Audiospuren zu "Übersprechen" kommt. Timecode, eine rechteckige Welle im mittleren Frequenzbereich mit wechselnder Tonhöhe, kann sehr leicht durch Übersprechen von anderen Tracks

beeinträchtigt werden. Umgekehrt sollen auf Ihren Audiospuren keine Timecode-Frequenzen zu hören sein.

Wird Ihr ATR durch einen Synchronizer gesteuert, sollten Sie sicher stellen, dass der Synchronizer und der USD beide auf dieselbe Referenzquelle (z.B. normalerweise einen Video Black Burst-Generator) eingelockt sind.

Automatische Umschaltung zwischen LTC/VITC

Mit Auto-Switch LTC/VITC wählt der USD automatisch zwischen diesen beiden Timecode-Quellen.

Sowohl LTC als auch VITC bieten nützliche und individuelle Funktionen. So kann LTC beispielsweise von einem auf Pause geschalteten Videoband nicht ausgelesen werden. Daher gibt es bei ausschließlicher Verwendung von LTC keine Möglichkeit für Pro Tools, Regions bei angehaltenem Band automatisch zu positionieren. Im Gegensatz dazu steht VITC immer zur Verfügung, solange das Bild sichtbar bleibt und kann daher auch im Pausenbetrieb als Positionsreferenz verwendet werden VITC kann andererseits nicht bei hohen Spulgeschwindigkeiten ausgelesen werden (es sei denn durch hochwertige sendetaugliche Videorekorder); LTC ist auch bei hohen Spulgeschwindigkeiten lesbar, solange sein Signal sich innerhalb des hochfrequenten Responsebereichs des ATR oder VTR befindet.

Beispiele für die automatische Umschaltung zwischen LTC/VITC

- ◆ Immer dann, wenn die Bandgeschwindigkeit für das Auslesen von VITC zu hoch ist, z.B. bei Suchläufen mit hoher Spulgeschwindigkeit oder beim Cueing, schaltet der USD für die Positionsreferenz auf LTC
- Wenn das Band angehalten wird oder kein LTC zur Verfügung steht – also auch im Pausen- oder Parkbetrieb – schaltet der USD auf VITC
- ◆ Sind sowohl LTC als auch VITC verfügbar, wählt der USD den Timecode auf Basis der Wiedergabegeschwindigkeit aus. Der Umschaltpunkt liegt bei ungefähr 75 % der vollen, einfachen Wiedergabegeschwindigkeit. Bei über 75 % der Wiedergabegeschwindigkeit wird LTC verwendet, darunter VITC.

Bei Drop Outs wartet der USD bis zum Ablauf der Freewheel-Dauer und schaltet dann auf die andere Ouelle um. Steht keiner der beiden Timecodes zur Verfügung, stoppt der USD die Timecode-Lesung.

Arten von digitalen Clock-Signalen

Jedes digitale Aufnahmesystem verfügt über ein Clock-Signal als Referenzquelle. Dieses Signal dient dazu, Wiedergabe-Samples mit Aufnahme-Samples abzugleichen, wenn digitale Audioinformationen zusammengemischt oder zwischen Geräten übertragen werden. In einigen Fällen (z.B. bei digitalen AES/EBU oder S/PDIF-Schnittstellen) ist das Clock-Signal im Datenstrom selbst integriert. In anderen Fällen, z.B. bei SDIF, wird das Clock-Signal separat zu den digitalen Audio-Sample-Daten übertragen.

Der USD kann auf drei verschiedene Arten von digitalen Audio-Clock-Informationen getaktet werden: AES/EBU, Wordclock und Super Clock (256x Slave Clock).

Wordclock

Viele professionelle digitale Audioprodukte - darunter Open Reel-Mehrspurbandgeräte, digitale Mischpulte und der Tascam DA-88 Modular Digital Multitrack verfügen über Wordclock-Anschlüsse (einfache Sample-Rate).

Mit Hilfe der Wordclock kann der DA-88 (und andere Wordclock-kompatible Geräte) externe Clock-Informationen zur Steuerung der Sample-Rate senden und empfangen. Die Sample-Rate steuert wiederum ggf. die Wiedergabe- und Aufnahmegeschwindigkeit.

Mit Hilfe der Wordclock können Sie die digitalen Geräte in Ihrem Studio miteinander verketten, d.h. eine Ouelle als Wordclock-Master auswählen und die anderen Ouellen als Wordclock-Slaves konfigurieren.

AES/EBU

Einige professionelle digitale Audioprodukte verwenden AES/EBU "Null Clock" (einen AES/EBU-Datenstrom, der nur Clock-Informationen und keine Audioinformationen enthält) als Referenzquelle für die Systemclock. Diese Systeme bedienen sich einer einzigen AES/EBU Master Clock-Quelle, deren Signale in ähnlicher Weise an alle digitalen

Audiogeräte verteilt werden, wie die Haus-Sync-Signale an alle Videogeräte. Bei Anschluss des USD an ein solches System sollten Sie den AES/EBU-Eingang des USD für die Clock-Referenz verwenden, damit alle Systemkomponenten dieselben Clock-Informationen erhalten.

In einigen Fällen (z.B. bei Verwendung des USD als Standalone-Taktquelle oder Timecode-Generator ohne eine digitale Audioarbeitsstation) empfiehlt es sich, einen Audio-DAT-Rekorder (oder ein anderes, ähnliches Gerät) als Quelle für die AES/EBU Null Clock zu verwenden und Ihr System auf diese Referenzquelle zu takten. In diesem Fall werden die Audio-Sample-Daten im AES/EBU-Datenstrom entfernt und nur die Clock-Informationen verwendet.


Super Clock

Super Clock (oder Slave Clock) ist Digidesigns proprietäre Hochgeschwindigkeits-Wordclock, die mit 256facher Sample-Rate läuft. Die mit Digidesign Pro Tools-Systemen verbundenen Audio-Interfaces (bis zum Systemlimit) müssen über den USD mit einer einzigen hochpräzisen Clock synchronisiert werden. Pro Tools Audio-Interfaces müssen immer in diese separate Super Clock-Signalkette eingebunden werden.

Bi-Phase/Tach

Bi-Phase/Tach-Signale sind Clock-Referenzsignale und enthalten keine Positionsinformationen im eigentlichen Sinne Anhand der vorhandenen Informationen kann der USD jedoch eine Positionsreferenz errechnen.

Bi-Phase/Tach-Signale generieren mit Hilfe von zwei rechteckigen Wellen Impulse, die als Clock-Referenz verwendet werden. können. Die beiden rechteckigen Wellen sind um 90 ° phasenverschoben und sehen etwa folgendermaßen aus:



Der USD kann die Richtung eines Bi-Phase-Signals (vorwärts oder rückwärts) ableiten, indem er ermittelt, welche Welle im Vergleich zur anderen "oben" ist. Bei Filmausrüstung z.B. erzeugt das Gerät beim Vorlauf ein Bi-Phase-Signal, bei dem die "A"-Welle der "B"-Welle vorangeht, d.h. die A-Welle erreicht Ihren Spitzenwert vor der B-Welle. Im Rücklauf geht die B-Welle der A-Welle voran.

Einige Geräte funktionieren jedoch umgekehrt, weshalb Sie die entsprechende Auswahl (Fwd = A leads B oder Fwd = B leads A) über die Input Signals-Option des USD treffen können.

Die Richtung eines Tach-Signals wird etwas anders berechnet. Wie Sie sich vielleicht erinnern, werden auch bei Tach zwei-Signale verwendet. Das "A"-Signal ist eine rechteckige Welle und liefert die Clock-Informationen, das "B"-Signal ist ein kontinuierliches Signal (oben oder unten). das die Richtung anzeigt. Leider verwenden nicht alle Geräte, die Tach-Signale ausgeben, das B-Signal auf die gleiche Art. Deshalb bieten die Input Signals-Optionen des USD die Möglichkeit, die entsprechende Methode auszuwählen (Tach: Fwd = B is Low oder Tach: Fwd = B is High).

Auf Grund dieser Informationen kann der USD ein Bi-Phase/Tach-Signal als Clock-Referenz verwenden und auch die Richtung anhand des Signals ableiten. Er benötigt dazu lediglich die Start-Frame-Adresse des ersten Clock-Signals.

Pilotton

Sie können den USD zur Synchronisierung mit (oder für die Übertragung von Audio von) bestimmten Arten von Open Reel Audiotape-Rekordern auf ein externes Pilottonsignal takten.

Im Allgemeinen ist der Pilotton eine Sinuswelle, die mit "Netzstromfrequenz". d.h. mit der landesüblichen Wechselstromfrequenz übertragen wird.

Der Pilotton wird bei Filmaufnahmen vor Ort verwendet, um eine gemeinsame Synchronisierungsreferenz zwischen einer Film- oder Videokamera und einem tragbaren analogen 1/4"-Audiorekorder (z.B. von Nagra oder Stellavox) herzustellen. Vor Ort wird der Pilotton durch Verwendung der lokalen Wechselstromfrequenz (60 Hz oder 50 Hz ie nach Land) als Kamera-Clock-Referenz eingesetzt: dieselbe Frequenz dient anschließend auch als Clock-Referenz für den ATR, so dass die Kamera und der ATR mit derselben Geschwindigkeit laufen.

Der Pilotton ist sozusagen eine Art kostengünstige und jederzeit verfügbare "Haus-Sync" für Produktionen vor Ort. Er wird iedoch immer mehr durch Timecode abgelöst, da die Filmkameras der neueren Generation und viele tragbare DAT-Rekorder Timecode unterstützen

Beachten Sie, dass der Pilotton keine Positionsinformationen enthält: er ist eine reine Clock-Referenz. Die meisten 1/4"-Geräte verfügen über eine Mittelspur für Timecode oder den Pilotton.

Anhang B

Technische Daten

Allgemeines

Nominale Sample-Raten	44056 Hz (Pull Down)	
	44100 Hz	
	44144 Hz (Pull Up)	
	47952 Hz (Pull Down)	
	48000 Hz	
	48048 Hz (Pull Up)	
Frame-Raten	30 fps (Frames pro Sekunde)	
	30 fps drop-frame	
	29,97 fps	
	29,97 fps drop-frame	
	25 fps	
	24 fps	
Variable Speed Override	±699 Cents (±58,25 %)	Beschränkt auf absolute Sample-Raten- Begrenzungen von 35,0 kHz und 50,0 kHz

Allgemeines (Forts.)

Taktgeber-Lock-Zeit	LTC:	750 Msek	
	Video:	1,5 Sek	
	Wordclock:	750 Msek	
	Super Clock:	1,5 s (normalerweise 1,0 s)	
	AES/EBU:	750 Msek	
	Bi-Phase:	1,0 Sek	
	Pilot:	1,1 Sek (60 Hz), 1,3 Sek (50 Hz)	
Frequenzreferenz	Stabilität:	±5 ppm von 50 bis 131 Grad F. (10 bis 55 Grad C.)	
	Abnutzung:	voraussichtlich ±2 ppm/Jahr	
Timecode-Markierung	Position:	5 horizontale und vertikale Positionen	
	Größe:	Großer und kleiner Text	
	Farbe:	Schwarzer oder weißer Text auf schwarzem oder weißem Hintergrund oder gekeyt	
Abmessungen	Höhe:	1RU/1,75" (4,45 cm)	
	Breite:	19,0" (48,26 cm)	
	Tiefe:	10,5" (26,67 cm)	
Gewicht	5,0 Pld. (2,27 kg)		

Allgemeines (Forts.)

Vibrationswiderstand	5 mm Versetzung, 10 bis 55 Hz, jede Achse	
Belastbarkeit	5 G max.	
Betriebstemperatur	32 bis 131 Grad F. (0 bis	55 Grad C.)
Lagertemperatur	-40 bis 176 Grad F. (-40	bis 80 Grad C.)
Relative Feuchtigkeit	0 bis 95 %, nicht-kondensierend	
Leistungsanforderungen	Spannung:	85 bis 264 VAC
	Frequenz:	47 bis 63 Hz mit automatischer Umschaltung
	Wattleistung:	normalerweise 9,5 W., maximal 30 W.
	Anschluss:	3-Pin, Strom und Masse (IEC 950:320;3.2.4)
Zertifikate	Erfüllt FCC Teil 15 Klasse A-Beschränkungen, CE EN 55022A, CE EN 60950, CE EN 55082:1, UL 1419 und CSA 22,2	

Anschlüsse auf der Rückseite

Anschluss	Spezifikationen		
LTC In	Format:	SMPTE/EBU 80 Bit longitudinal, Drop-Frame- oder Non-Drop-Frame	
	Anschluss:	3-Pin XLR weiblich pro IEC 268-12	
	Geschwindigkeitsbereich:	1/30 bis 80X Wiedergabegeschwindigkeit, vorwärts und rückwärts	
	Pegel:	-24 dBu bis +9 dBu, Differential (Pin 2 hot)	
	Widerstand:	200K Ohm	
LTC Out	Format:	SMPTE/EBU 80 Bit lang, Drop-Frame- oder Non- Drop-Frame	
	Anschluss:	3-Pin XLR männlich pro IEC 268-12	
	Geschwindigkeitsbereich:	sbereich: ±10 % der Wiedergabegeschwindigkeit	
	Pegel: -24 dBu bis +9 dBu RMS, Differential (Pin 2		
	Standardpegel:	0 dBu RMS, 1,52 V p-p ±10 mV	
	Ausgangs-Widerstand:	5K Ohm	
	Lastwiderstand (min.):	600 Ohm	
	Anstiegs-/Abfallzeit:	42us ± 1us gemessen zwischen 10 % und 90 % p-p	
	Geräuschspannungs- abstand:	-60 dB RMS zu Pegel 0 dBu	
Video (Main) In	Format	NTSC oder PAL Composite Video	
	Pegel:	1V p-p	
	Abschlusswiderstand:	75 Ohm	

Anschluss	Spezifikationen	
Video (Main) Out	Pegel:	1 V p-p
	Quellwiderstand:	75 Ohm
Video (Ref) In	Format:	NTSC oder PAL Composite Video
	Pegel:	1 V p-p
	Abschlusswiderstand:	100 K Ohm
Video (Ref) Out	Pegel:	1 V p-p
	Abschlusswiderstand:	100 K Ohm
	Beschreibung:	Passives Loop-Thru von Video Ref in
AES Clock In Pegel: 5 V p-p bei 110 Ohm (Pin 2 hot)		5 V p-p bei 110 Ohm (Pin 2 hot)
	Anschluss:	3-Pin XLR weiblich pro IEC 268-12
AES Clock Out	Pegel:	5 V p-p bei 110 Ohm (Pin 2 hot)
	Anschluss:	3-Pin XLR männlich pro IEC 268-12
Word Clock In	Pegel:	0 bis 0,5 V (niedrig), 2,0 bis 6,0 V (hoch)
	Anschluss:	Weiblicher BNC
Word Clock Out	Pegel:	TTL (normalerweise 3,3 V)

Anschluss	Spezifikationen		
	Anschluss:	Weiblicher BNC	
Super Clock In	Pegel:	0 bis 0,5 V (niedrig), 2,0 bis 6,0 V (hoch)	
	Anschluss:	Weiblicher BNC	
Super Clock Out	Pegel:	TTL (normalerweise 3,3 V)	
	Anschluss:	Weiblicher BNC	
Bi-Phase/Tach/	Anschluss:	25-Pin D-Subminiatur weiblich (DB25)	
GPI/Pilot			
Bi-Phase/Tach In	Frequenzbereich:	0 bis 76,8 KHz	
	Pegel:	4,5 bis 5,5 V, opto-isoliert	
	Stromstärke:	10 mA max.	
	Polarität (Bi-Phase):	Beide Eingänge können von Software programmiert werden	
	Polarität (Tach):	"Richtung"-Polarität kann von Software programmiert werden	
	Modulo-Bereich:	2 bis 254	
Pilot In	Pegel:	100 mV bis 5,5 V p-p, Differential	
	Frequenzbereich:	50/60 Hz nominal	
	Widerstand: 200 K Ohm		

Anschluss	Spezifikationen		
GPI In	Beschreibung: Vier opto-isolierte Eingänge/Returns		
	Pegel:	4,5 bis 5,5 V	
	Stromstärke:	10 mA max.	
	Frequenz:	Frame-Rate max.	
	Latenz:	Halbes Frame max.	
GPI Out (TTL)	Beschreibung:	Zwei TTL-Pegel-Ausgänge	
	Pegel:	TTL (normalerweise 3,3 V)	
	Stromstärke:	15 mA	
	Frequenz: Frame-Rate max.		
	Latenz: Halbes Frame max.		
GPI (Relais)	Beschreibung:	Vier Paare SPST-Kontakte, normal geöffnet	
	Last (Umschalten): 0.5 A max. bei 200 VDC		
	Last (ununterbrochen):	unterbrochen): 1,5 A max. bei 200 VDC	
	Betriebs-/Release-Zeit:	1 ms	
	Wiederholungsrate:	Frame-Rate max.	
	Latenz:	Halbes Frame max.	
MIDI-Time code (MTC) Out			
(MTC) Out	Rate:	31,25 Kbaud	
	Anschluss:	5-Pin DIN weiblich	

Anschluss	Spezifikationen		
	Kabellänge:	50 Fuß (15 Meter) max.	
Mac Serial	Format:	Apple Macintosh-kompatibler serieller Drucker-Port	
	Anschluss:	8-Pin Mini-DIN weiblich	
	Kabellänge:	50 Fuß (15 Meter) max.	
PC Serial	Format:	PC-kompatibler serieller RS-232-Port	
	Anschluss: 25-Pin D-Subminiatur weiblich (DB25)		
	Kabellänge:	50 Fuß (15 Meter) max.	
VITC In	Format	SMPTE 90 Bit, Drop-Frame- oder Non-Drop-Frame	
	Zeilenbereich:	10 bis 40 (All-Line-Modus), 10 bis 22 (Single-Line-Modus)	
VITC Out	Format:	SMPTE 90 Bit, Drop-Frame- oder Non-Drop-Frame	
	Zeilenbereich:	Zwei Zeilen, 10 bis 20	

Anhang C

Diagramme zur Verkabelung mit Pinbelegung

LTC

Die USD-LTC-In/Out-Anschlüsse sind symmetrische XLR-Buchsen. Die Pins sind folgendermaßen belegt: Pin 2 ist "hot" oder "+", Pin 3 ist "cold" oder "-" Pin 1 ist Masse. Abhängig davon, ob Sie ein symmetrisches oder ein unsymmetrisches Signal an diese Anschlüsse leiten, werden verschiedene Kabelkonfigurationen für optimale Signal-Integrität, besonders für lange Kabel, empfohlen.


Wenn Sie ein symmetrisches Signal auf den LTC In- oder LTC Out-Anschluss des USD routen, beachten Sie Folgendes:

 Pin 1 und Masse sollten ausschließlich mit dem Eingang (nicht aber mit dem Ausgang) verbunden werden. Dadurch vermeiden Sie Brummschleifen zwischen der Abschirmung und Pin 1.

Wenn Sie ein unsymmetrisches Signal mit den LTC In- oder LTC Out-Anschlüssen des USD verbinden, beachten Sie Folgendes:

- Verbinden Sie nur Pin 2 mit dem "+"-Signal;
- Legen Sie die Pins 1 und 3 an allen Einund Ausgängen auf Masse.

Orientieren Sie sich zur korrekten Verkabelung an den folgenden Diagrammen.








Diagramme zur Verkabelung für die LTC In- und LTC Out-Anschlüsse des USD

BiPhase/GPI/Pilot




Bi-Phase/GPI/Pilot

Bi-Phase/Tach-Eingänge




Bi-Phase/Tach

GPI-Relais-Ausgänge




GPI-Relais-Ausgang

GPI (TTL)/MTC-Ausgänge



GPI TTL/MTC-Ausgang

GPI (Opto)-Eingänge



TPI (Opto)-Eingang

Pinbelegung der Anschlüsse

Pinbelegung der Anschlüsse

Mac Serial Port			
Pin-Nummer	Name	Beschreibung	Mac-Verbindung
1	NC	Keine Verbindung	Pin 2 (HSKiB)
2	RTS_IN	Request To Send (geleitet an den USD)	Pin 1 (HSKoB)
3	RX_OUT	Übertragene Daten (ausgegeben vom USD)	Pin 5-Eingang (RXDB-)
4	GND	Chassis-Masse	Masse
5	TX_IN	Empfangene Daten (geleitet an den USD)	Pin 3-Ausgang (TXDB-)
6	GND	Chassis-Masse	Pin 8-Eingang (RXDB+)
7	CTS_OUT	Clear To Send (ausgegeben vom USD)	Pin 7-Eingang (GPiB)
8	NC	Keine Verbindung	Pin 6 (TXDB+)
Rahmen	GND	Chassis-Masse	Masse

Pinbelegung der Anschlüsse (Forts.)

PC Serial Port			
Pin-Nummer	Name	Beschreibung	
1	GND	An Chassis-Masse angeschlossen	
2	TX_IN	Empfangene Daten (geleitet an den USD)	
3	RX_OUT	Übertragene Daten (ausgegeben vom USD)	
4	RTS_IN	Request To Send (geleitet an den USD)	
5	CTS_OUT	Clear To Send (ausgegeben vom USD)	
6	NC	Keine Verbindung	
7	GND	An Chassis-Masse angeschlossen	
8-25	NC	Keine Verbindung	
Rahmen	GND	An Chassis-Masse angeschlossen	
Bi-phase/Tach/G	PI/Pilot-Port (Zub	pehör-Port)	
Pin-Nummer	Name	Beschreibung	
1	GPOUTO	GPI TTL-Pegel-Ausgang 0	
2	GPOUT1	GPI TTL-Pegel-Ausgang 1	
3	GPOUTO_A	GPI-Relais 0, Kontakt A	
4	GPOUTO_B	GPI-Relais 0, Kontakt B	
5	GPOUT1_A	GPI-Relais 1, Kontakt A	
6	GPOUT1_B	GPI-Relais 1, Kontakt B	
7	GPOUT2_A	GPI-Relais 2, Kontakt A	
8	GPOUT2_B	GPI-Relais 2, Kontakt B	
9	GPOUT3_A	GPI-Relais 3, Kontakt A	
10	GPOUT3_B	GPI-Relais 3, Kontakt B	
11	OPTRETURN	Return von Bi-Phase/Tach-Opto-Isolatoren	
12	BIPHB_I	Eingang für Bi-Phase/Tach-Opto-Isolator B	
13	BIPHA_I	Eingang für Bi-Phase/Tach-Opto-Isolator A	
14	GND	Chassis-Masse	

Pinbelegung der Anschlüsse (Forts.)

15	PILOT_IN-	Pilotton-Eingang, negativ
16	PILOT_IN+	Pilotton-Eingang, positiv
17	RETO .	Return von GPI-Opto-Isolator "0"
18	GPIN0	Eingang für GPI-Opto-Isolator "O"
19	RET1	Return von GPI-Opto-Isolator "1"
20	GPIN1	Eingang für GPI-Opto-Isolator "1"
21	RET2	Return von GPI-Opto-Isolator "2"
22	GPIN2	Eingang für GPI-Opto-Isolator "2"
23	RET3	Return von GPI-Opto-Isolator "3"
24	GPIN3	Eingang für GPI-Opto-Isolator "3"
25	VDD	+5V DC, mit Sicherung (siehe unten)
Rahmen	GND	An Chassis-Masse angeschlossen

Pinbelegung von seriellen Kabeln des USD

Männlicher Mini DIN 8-Pin zu männlichem Mini DIN 8-Pin		
1	2	
2	1	
3	5	
4	4	
5	3	
6	8	
7	7	
8	6	

Bi-phase/Tach/GPI/Pilot-**Port-Interface-Hinweise**

- Bei den sechs Opto-Isolatoren handelt es sich um 6N137-Geräte. Jede Port-Eingabe läuft durch einen 390 Ohm-Serienwiderstand zur Kathode. Jeder Port Return kommt direkt von der Anode. Die Bi-Phase/Tach-Eingänge haben den gleichen Return.
- ◆ Die zwei TTL-Pegel-GPI-Ausgänge werden von einem 74FCT541 betrieben. Jede Ausgabe läuft durch einen 220 Ohm-Serienwiderstand.

- ♦ Die Sicherung wird thermisch aktiviert. Die Nennstromstärke bewegt sich zwischen 1,0 A bei 60°C und 1,5 A bei 20°C. Die Auslösezeit variiert je nach Temperatur und Stromstärke. Die normale Auslösezeit bei 1,5 A beträgt 5 Minuten. Die Auslösezeit bei 8 A beträgt 5 Sekunden. Nach dem Auslösen, nimmt die Sicherung wieder ihren niedrigen Widerstandswert an, wenn die Stromstärke ausreichend reduziert wird.
- ◆ Bei Tach, ist der Eingang für die Frequenz "BIPHA_I" und der Eingang für die Richtung "BIPHB_I". Die Polarität von "BIPHB_I" kann von Software programmiert werden und die Standardeinstellung für "forward" ist "low".
- ◆ Bei Bi-Phase kann die Standard-Polaritätsbeziehung zwischen A und B von Software programmiert werden. Die Standardeinstellung für "forward" ist "A leads B". Das bedeutet, dass die aufsteigende Kante von A (0°-Phase) der aufsteigenden Kante von B (90°-Phase) vorausgehen muss.
- ◆ Um die bestmögliche Signalqualität zu erhalten, verwenden Sie ein 25-Pin-Kabel, das über einzeln abgeschirmte Leiter verfügt.

GPI-Relais-Verkabelung für Fader-Start

Der Universal Slave Driver verfügt über vier Relais-Pegel-GPI-Ausgänge auf Pins 3/4, 3-10 des DB25-Anschlusses (siehe das Schaltkreisdiagramm GPI (TTL)-/MTC-Ausgänge).

Die GPI-Relais-Ausgänge sind ausschließlich auf Relais-Lasten ausgelegt.

GPI-Trigger

Informationen zu den GPI-Ausgangssignalen:

0 (relay) = Play

1 (relay) = Record Ready

2 (Relay) = Fader Start #1

3 (Relais) = Fader Start #2

4 (TTL) = Stop

5 (TTL) = Record

Die logischen GPI-Nummern 0 bis 3 stehen für die GPI Relais-Ausgänge 0 bis 3 (Pins 3 bis 10). Die GPI-Nummern 4 bis 5 stehen mit den GPI TTL-Ausgängen 0 bis 1 (Pins 1 und 2) in Zusammenhang.

GPI TTL-Verkabelung

Der Schaltkreis kann ungefähr 2 mA über eine Last von 1.6K erreichen und einen logischen hohen Pegel von 3,3V beibehalten. In einer Anwendung, in der die gesteuerte Ausrüstung höhere Leistungsanforderungen aufweist, muss ein externer Puffer oder ein Relaisschaltkreis benutzt werden. Das ist in aller Regel als Teil eines speziellen elektrischen Interface konstruiert.

Jeder GPI TTL-Ausgang ist über einen 220 Ohm-Serienwiderstand vollständig kurzschlussgeschützt.

Überprüfen Sie vor dem Beginn der Verkabelung eines speziellen Interface stets die vom Hersteller des Geräts angegebenen elektrischen Spezifikationen, wie z.B. Spannungspegel, Stromstärke, Belastung und Polarität. Falsche Verkabelung kann zu einer Beschädigung Ihres Geräts oder des USD und darüber hinaus zu Verletzungsgefahr führen.

Index

Zahlen

14/16 VITC-Zeilenpaar 55	Clock-Referenz
1x 79	Auswählen einer Taktquelle 36
256fach 25, 80	digitale Quelle auswählen 38
9-Pin-Anschlüsse 25	LEDs auf der Vorderseite 20
	Taste auf der Vorderseite 19
A	und Taktung 36
	USD Setup 27
Abschlusswiderstand	Color, für Timecode-Markierung 61
Video Ref In 23	Connected to USD 27
Absoluter Timecode (und LTC) 44	
AC Power In 26	D
AES/EBU	DASH 38
als Clock-Referenz auswählen 38	DAT-Signale 80
anschließen 12	DB-25 23
In 25 Out 25	DF (LED) 21
Auto Switch 47	Diagramme 91
und Freewheel-Dauer 79	DigiSerial Port 2, 8
und Heewileel-Dadel 19	Digital
n	AES/EBU, Word, Super 79
В	Clock, Einstellung 38
Bildrand 72	Clock-Referenz Gerätevorderseite 64
Bi-Phase/Tach 23, 48, 80	Down-Taste 34
Anzeige auf der Vorderseite 69	Drop Outs
Bedienelemente in USD Setup 29	LTC-Tipps 78
Diagramm zu GPI-Relais-Ausgängen 93	und automatische LTC/VITC-Umschaltung 79
Diagramm zur Eingangs-Verkabelung 92 GPI/Pilot-Pinbelegung 96	und Timecode-Freewheel 45
Magnetfilmmaschinen, Filmschnittmaschinen,	
Projektoren 40	E
Positionsreferenz 48	Einstellen der Startzeit für den Generator 52
technische Signalinformationen 80	Einstellen der Startzeit für den Generator 52
Black Burst 11	-
Haus-Sync 23	F
BNC 38	Fader Start
Abschlusswiderstand für Video Ref Thru 23	Anleitungen zur Verkabelung 98
Rückseite 24	Überblick 72
	und GPI-Verkabelung 98 verwenden 72
	verwenden 72

C

FCC 85	USD und CPU 7
Firmware	Interne Clock 42
USD aktualisieren 15	
fps 27	K
Frame-Rate	kHz (Sample-Raten) 20
konfigurieren, Vorderseite 36	KHZ (dample Rater) 20
Taste auf der Vorderseite 21	
USD Setup 27	L
Freewheel duration 28	LEDs 20
Freewheel-Dauer	LED-Timecode-Anzeige 20
Anzeige auf der Vorderseite 66	LTC 11
und automatische LTC/VITC-Umschaltung 79	Diagramme zur Verkabelung 91
	generieren/neu generieren 52
G	In (Rückseite) 24
G3 und Port-Anschlüsse 8	Out (Rückseite) 25
Gelockt 21	Output Level (USD Setup) 28 Output Level/Gain (Vorderseite) 67
LED und Fehlerbehebung 21	Positionsreferenz 44
Generator	und Clock-Referenz 39
Bedienelemente 20, 33	LTC Gain 35
Bi-phase Preset 29	Ero dam oo
Preset-Modus 51	М
Referenzregel 51	•••
Running 27	Mac Serial Port 24
Generator/Parameter-Bedienelemente 33	Anschlüsse für Pro Tools III 9 Anschlüsse für Pro Tools MIX und 24 8
Generieren	Pin-Outs 95
Timecode 50	
GPI	Magnetfilmmaschinen und Bi-Phase/Tach 41
Anschluss auf der Rückseite 23	MIDI-Timecode (siehe MTC)
Pinout 92	Monotoner VITC 57
TTL-Verkabelung 98	MTC 57
und Fader Start 72	Burst-Modus 58
GPI (Opto)-Eingänge 93	generieren/neu generieren 57 Out (Rückseite) 24
	Pinout 93
H	Timecode-Ausgang 24
Halbbildkennzeichnung (gerade/ungerade) 26	und Idle MTC Output 29
Hauptstromschalter 19	a.i.a.i.a.o iiii.o o atpat 20
Haus-Sync	N
anschließen 11	••
	Non-Drop anzeigen 21
I	einstellen über die Vorderseite 36
Idle MTC Enabled	NTSC
in USD Setup 58	Info 28
Vorderseite 58	oder PAL, auswählen 69
Impulse pro Frame	Null Clock 79
konfigurieren 40, 41	5.661. 10
Vorderseite 68	
Installation	

0	und Speed Cal-Statusanzeige 21
OMS: 16	Vorderseite (Sample-Frequenz) 64
Oszillator zurücksetzen 73	Schnittmaschinen und Bi-Phase/Tach 40
	SECAM 28
P	PAL verwenden 69
PAL	Serieller Port
Info 28	für Macintosh 24 für Windows 23
oder NTSC, auswählen 69	Serieller Port für den PC 23
Phase	Pin-Outs 96
siehe Bi-Phase 41	Serieller Timecode
Phasenquadratur 41	als Positionsreferenz 48
Pilot	spezielle Clock-Informationen 37
Pinout 92	und Clock-Referenz 37
Port auf der Rückseite 23	Slave Clock (siehe Super Clock) 38
Ton, allgemein 40	Speed Cal
Pin 1, 2, 3 (LTC) 91	Anzeige in USD Setup 27
Pitch Memory 43	LED-Anzeigen auf der Vorderseite und
aktiviert (USD Setup) 28	Fehlerbehebung 21
Vorderseite (pitch hold) 68	Status
Port Relinquished 27	in USD Setup 27
Positionsreferenz	LEDs 21
auswählen 44	Super Clock
Info 44	256x Clock-Informationen 39
LEDs auf der Vorderseite 21	als Clock-Referenz auswählen 38
Taste auf der Vorderseite 21 USD Setup 27	In-Anschluss 25
OOD Setup 21	Out-Anschluss 25
R	т
Read/Regeneration-Modus 50	- Tach
Referenz	Anschluss, Rückseite 23
Clock, digitale Signalinformationen 79	zusätzliche Signalinformationen 41
Liste der unterstützten Referenzquellen 5	Terminiert
Relais 72	Video Ref Thru 24
Remote-Modus	Timecode
Info 33	Drop Outs, Freewheel-Betrieb 45
LED für 22	generieren/neu generieren 50
USD Setup und Remote-Only-Modus 33	seriell 37
Remote-Only-Modus 33	USD Setup-Anzeige 26
Resolver Locked 27	Timecode neu generieren 50
Rückseite 23	Timecode-Markierung
RUN/STOP+CLEAR 34	erstellen 58
	Farbeinstellung 61
S	über die Vorderseite aktivieren 66
Sample-Rate	vertical Position 60
auswählen, Vorderseite 35	TTL 93
LED-Anzeigen auf der Vorderseite 20	Verkabelung 98

U	Videoquelle, Regel 54
Universal Slave Driver 1	Vorderseite
Bedienung der Vorderseite 19	Lockout-Modus 33
Status in USD Setup überprüfen 27	Tasten und Anzeigen 19
Steuerungsoptionen 31	VSO 29
Up-Taste 34	
USD (siehe Universal Slave Driver)	W
USD Setup	Werkseitige Einstellungen, zurücksetzen 74
Fenster, Funktionen 15	Wordclock
Status 27	1x-Clock 38
Timecode-Anzeige 26 USD-Firmware aktualisieren 15	als Clock-Referenz auswählen 38
USD-Filliware aktualisieren 15	anschließen 12
V	In-Anschluss 25 Info 79
V	Out-Anschluss 25
Variable Speed Override (VSO) 29, 42	0dt/11130111d33 23
Vertical Position 60	Z
Video	-
anschließen 11	Zeichengenerierung (siehe Timecode-Markierung)
Eingänge verwalten 70	Zertifikate (FCC) 85
Format, USD Setup 28	
gerade/ungerade Halbbilder, Anzeige 26 NTSC und PAL, Vorderseite 69	
Video In	
anschließen an 11	
Anschluss auf der Rückseite 24	
Video Out 24	
Video Ref In	
anschließen 11	
über Video In festlegen 37	
Video Ref Thru	
anschließen 11	
Anschluss auf der Rückseite 23	
und Abschlusswiderstand für 24	
VITC	
als Positionsreferenz 54	
Anschluss als Positionsreferenz 24	
Einspeisung, Details der Vorderseite 64 Einstellungen 46	
Generate Lines (USD Setup) 28	
Generate Lines, Details der Vorderseite 65	
Insertion Enabled (USD Setup) 28	
monoton 57	
Positionsreferenz 46	
Read Lines (USD Setup) 28	
Read Lines, Details der Vorderseite 65	
Read Lines, Standardeinstellungen 28	
Standardzeilenpaar 55	
Timing-Regel 57	